Agenda

【鈴木様 16回目レッスンの実施内容】

· influxdb, grafana

(2回目レッスン以降 基本的に 土曜日 21:30-)

【参考】

https://qiita.com/toRisouP/items/ba0c44cc86e1ca496e27

前回の宿題

· C#からInfluxDBへのデータ書き込み処理作成

Docker





Dockerは、Linuxのコンテナ技術を使ったもので、よく仮想マシンと比較されます。VirtualBoxなどの仮想マシンでは、ホストマシン上でハイパーバイザを利用しゲストOSを動かし、その上でミドルウェアなどを動かします。それに対し、コンテナはホストマシンのカーネルを利用し、プロセスやユーザなどを隔離することで、あたかも別のマシンが動いているかのように動かすことができます。そのため、軽量で高速に起動、停止などが可能です。


また、Dockerはミドルウェアのインストールや各 種環境設定をコード化して管理します。

- 1.コード化されたファイルを共有することで、 どこでも誰でも同じ環境が作れる。
- 2.作成した環境を配布しやすい。
- 3.スクラップ&ビルドが容易にできる。

Docker

docker hub (リポジトリ)





Docker

brew によるインストール

https://blog.interstellar.co.jp/2022/03/14/installing-docker-on-a-mac-with-homebrew/

pythonイメージダウンロード

docker pull python:3.11.7

django自作イメージビルド

docker build -t django.

django自作イメージからコンテナ起動


docker-compose up -d

コンテナ内に入る場合

docker exec -it docker bash

コンテナ停止

docker-compose down



UART通信の電気的特性

	TTL(0-5V)	RS232C	RS422
回路	マイコン側 TXD RXD 汎用バッファIC	PC側	PEED Thu F PE
H/L 認識電圧	H: +2.5V以上 L: +1.5V以下	H: +4 ~ +15 V L: −4 ~ -15 V	+ とーとの差(A/Y と B/Zの差) H:+0.2~+5V L:-0.2~-0.5V
価格	安い <u></u> 高い		→
通信距離	短い 長い		•
耐ノイズ性	低い高い		


ここまで H か L かを認識する電圧の違い (1ビットの認識)


UART通信の1バイトデータの認識

通信データとしてとしての最小単位:1バイト = 7 or 8 ビット

 $(2^{7}-1 : 0 \sim 127 / 2^{8}-1 : 0 \sim 255)$

1バイト送信時の データビット構成





デフォルト通信ボーレート

ここまで1バイトを認識するための通信書式

1バイトデータ: バイナリとASCIIの違い

・例:文字 A を送る時実際には何を送信しているか



データビットが 8 ビットの時、 $0 \sim 255$ の数値 として認識できる。




『文字Aを意味する数値を全世界で共通にすれば、その数値が

文字であると認識できる。アメリカ人が考えた



 $A \sim Z$, $a \sim z$, $0 \sim 9$ (文字としての) 及び 制御文字(改行等)を アメリカ人が標準化した



ASCII文字コード

文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進			16 進	文字		16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進
NUL	0	00	DLE	16	10	SP	32	20	0	48	30	@	64	40	P	80	50	`	96	60	р	112	70
SOH	1	01	DC1	17	11	!	33	21	1	49	31	Α	65	41	Q	81	51	a	97	61	q	113	71
STX	2	02	DC2	18	12	"	34	22	2	50	32	В	66	42	R	82	52	b	98	62	r	114	72
ETX	3	03	DC3	19	13	#	35	23	3	51	33	С	67	43	S	83	53	С	99	63	s	115	73
EOT	4	04	DC4	20	14	\$	36	24	4	52	34	D	68	44	Т	84	54	d	100	64	t	116	74
ENQ	5	05	NAK	21	15	%	37	25	5	53	35	Е	69	45	U	85	55	е	101	65	u	117	75
ACK	6	06	SYN	22	16	&	38	26	6	54	36	F	70	46	٧	86	56	f	102	66	٧	118	76
BEL	7	07	ETB	23	17	•	39	27	7	55	37	G	71	47	W	87	57	g	103	67	w	119	77
BS	8	80	CAN	24	18	(40	28	8	56	38	Н	72	48	X	88	58	h	104	68	X	120	78
HT	9	09	EM	25	19)	41	29	9	57	39	I	73	49	Υ	89	59	i	105	69	у	121	79
LF*	10	0a	SUB	26	1a	*	42	2a	:	58	3a	J	74	4a	Z	90	5a	j	106	6a	Z	122	7a
VT	11	0b	ESC	27	1b	+	43	2b	;	59	3b	K	75	4b	[91	5b	k	107	6b	{	123	7b
FF*	12	0c	FS	28	1c	,	44	2c	<	60	3c	L	76	4c	\¥	92	5c	1	108	6c		124	7c
CR	13	0d	GS	29	1d	-	45	2d	=	61	3d	М	77	4d]	93	5d	m	109	6d	}	125	7d
SO	14	0e	RS	30	1e		46	2e	>	62	3е	N	78	4e	^	94	5e	n	110	6e	~	126	7e
SI	15	Of	US	31	1 f	/	47	2f	?	63	3f	0	79	4f	_	95	5f	0	111	6f	DEL	127	7f

0(ゼロ)を数値0として送信する:バイナリ送信

0(ゼロ)を文字'0'(数値48)として送信する:ASCII送信

1バイトデータ: バイナリとASCIIの違い(メリット デメリット)

バイナリ送信のメリット : 転送効率が良い

(例:数値の100を送信するときは1バイトデータの100を送信

すればよい)

ASCII送信のメリット : 数値と文字が混在して送信できる。

制御文字(改行, STX(通信開始), ETX(通信終了)等) が送信

できる。

ASCII送信のデメリット : 転送効率が悪い

(例:数値の100を送信したい場合は、文字 '6', '4')

(10進数の100は16進数で0x64)の2バイト送信必要)

通信ができるためには

- ① 電気的特性(TTL / RS232C / RS422)が一致している必要がある
- ② 通信書式 (1 バイトのデータ構成:ボーレート, データビット数,ストップビット数, パリティ)が一致している必要がある
- ③ 通信手順(データの始まり、終わりの認識方法(STX,ETX)、データ整合性のチェック方法(BCC),その位置)が
 - 一致している必要がある
- ④ 通信コマンドの認識が一致している必要がある
- ⑤ 引数、データの意味合いの認識が一致している必要がある

(4)(5)	05	SI参照	賀モデル	
	ii.	階層	名称	役割
		第7層	アプリケーション層	ユーザーが直接操作するアプリケーション・ソフトに関する取り決め
3	上位	第6層	プレゼンテーション層	通信のためのデータ形式とアプリケーション層でユーザーが取り扱うデータ形式(文字コード,圧縮方式,暗号化方式など)を相互に変換するための取り決め
	層	第5層	セッション層	アプリケーションごとに、送信者と受信者が互いの存在を確認してからデータを送り合う(セッションの確立)するための取り決め
		第4層	トランスポート層	ネットワーク層以下の層で伝送されるデータが確実に受信者に届いて いることを保証するための取り決め
	下位	第3層	ネットワーク層	中継装置(ルーター)を経由して、データを最終的に目的地まで伝送するための取り決め
	層	第2層	データリンク層	同じ種類の通信媒体(電線,光ケーブル,無線など)で直接つながっているコンピュータ同士でデータを伝送する際の取り決め
(1)(2) ———	15-	第1層	- 物理層	通信媒体に応じた信号の種類・内容やデータの伝送方法に関する取り決め

学習項目と順序

▼やりたいこと

C#を優先的に

外部ライブラリを使用しない シリアル通信から

- **0, C言語の復習、C++/-C#言語の学習 1, C# WINDOWS**ネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法

0. C#

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法

分類		
入門	ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返しコレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理	
基礎	DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理	

0. C#, 1. C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発

分類		備考
入門	ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返しコレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理	
基礎	DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理	





https://www.amazon.co.jp/dp/4798068330/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=4798068330&pd_rd_w=ImyoR&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-

931faf86ed1e&pf_rd_r=M4E58164FK419A1HWX07&pd_rd_wg=Voomt&pd_rd_r=407ab2f4-2efc-429e-822b-54b79e44e096&s=books&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw

https://www.amazon.co.jp/%E7%8B%AC%E7%BF%92C-%E7%AC%AC5%E7%89%88-%E5%B1%B1%E7%94%B0-

 $\%E7\%A5\%A5\%E5\%AF\%9B/dp/4798175560/ref=sr_1_1?_mk_ja_lP=\%E3\%82\%AB\%E3\%82\%BF\%E3\%82\%AB\%E3\%83\%8A\&crid=14SDVRZ44VTI1\&dib=eyJ2ljoiMSJ9.KLbcJQ5w4wKhlLB0rzBvvtrszgirFMhCQFwsUVfkqq2q27Cnl86VQLzdjSvJJUboTUNApn87RRsDeNs9hLegTrvLp1UlnRv-$

XkhawVatQcojKTuk4Bpt3nnFbKFP16gGhKqW22PNdCaho03szgHJI5GkSGrb8kCsPeoUjVJ2vGjE_8i5fmHH7 M69V4TVztXH_VmZbv00KeiNdFtOL-

tejti5X8VIVAS_YupsmX_Y8bSRdJ_80leDSFUHpwaFTlfvvhihDRHuVuNhs5O0chSLwh07v8lysch4pF65BYVKzKU.cra0fsCfNRZJPuzvPtvRHIO3S8-

BZyqkvzl6UlyMgXs&dib_tag=se&keywords=C%23+%E7%8B%AC%E7%BF%92&qid=1726448554&sprefix=c+%E7%8B%AC%E7%BF%92%2Caps%2C212&sr=8-1

2. UART

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法





3. 4. VISA

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法



VISAドライバ

LAN接続

レッスンはどう行う?

計測器

5 influxDB, Grafana

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法







Grafana



- ・Windowsローカルにdockerで構築
- ・InfluxDBには.NETドライバ有り

6. Git

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ **C#言語の学習**
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法



・『gitによるソースコード管理』手法を学習したいか 『ソフトウェア開発フロー』を学びたいかでGitLab である必要であるかが変わる。

前者であればGitLabは単なるリモートリポジトリなのでSAMURAI教材ベースのGitHubでよいのでは?


期間

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ **C#言語の学習**
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法
- ・必要な学習期間は現在の知識、ポテンシャル、どこまで深く学習するかで変わってくる
- ・1~2時間/日 => 約10時間/週 でプログラミング経験が少ない場合、一般論として3~4ヶ月で終わらせるのは困難。

項目	推定学習時間
C#	100H
UARTとそのアプリ	50H
VISAとそのアプリ	50H
influxDB, Grafana	50H
Git	20H


約270H:270/40=6.7ヶ月



https://terakoya.sejuku.net/programs/37/chapters/441



git push



git init git未管理 ディレクトリ

gitの追加設定

【ターミナルにブランチ名表示, コマンド補間】

·参考:

https://qiita.com/mikan3rd/items/d41a8ca26523f950ea9d

【log一覧 表示項目追加 (git tree エイリアス)】

git config --global alias.tree "log --graph -pretty=format:'%x09%C(auto) %h %Cgreen %ad %Creset%x09%C(cyan)%an%Creset %x09%C(auto) %s %d' --date=format-local:'%Y/%m/%d %H:%M:%S'''