Dokumentasi UKK Buatan Nata

YANG DAPET MBAYAR KE ALIF NAUFAL ILYAS 5000. PAS NGGAWE NGELEH BOS. BAYARI MANGAN

Alat dan Bahan:


- 1. Mikrotik Hap Lite 2 Buah
- 2. Mikrotik RB 260GS 2 Buah
- 3. Kabel LAN minimal 3 panjang bebas
- 4. Laptop dengan winbox dan browser tersedia
- 5. Kopi
- 6. Malkist Roma
- 7. Kesabaran Hati
- 8. Amer (Khusus Djopan)

Tutorial:


- I. PTP
 - a. Router A (Pemancar)
 - 1. Tancapkan Ether 1 pada Router ke Komputer




2. Buka Winbox




- 3. Klik 2x pada Mac Address kemudian login dengan username:admin dan kosongkan password. Klik Connect
- 4. Klik Menu Wireless pada bagian kiri



- 5. Klik wlan1 terus klik centang biru diatas wlan1
- 6. Klik Menu Security Profiles diatas




- 7. Klik Tanda +
- 8. Masukan nama terserah anda. Mode: Dynamic Keys. Centang WPA2 PSK. Masukan password sesuai yang diinginkan pada WPA2 Pre-Shared Key.




Klik Apply dan Ok

9. Kembali ke WiFi Interfaces. Klik 2x pada wlan1




 Ubah Mode ke AP bridge. Kemudian ubah SSID sesuai dengan keinginan Anda. Ubah security profile ke profile yang anda buat sebelumnya.




Klik Apply Dan Ok


11. Klik IP dan pilih Addresses.




12. Klik tanda + kemudian masukan ip beserta subnetnya sesuai dengan Yang diinginkna. Dan Ubah interface ke wlan1




- b. Router B (Penerima)
 - 1. Tancapkan Ether 1 pada Router ke Komputer
 - 2. Buka Winbox




- 3. Klik 2x pada Mac Address kemudian login dengan username:admin dan kosongkan password. Klik Connect
- 4. Klik wlan1 terus klik centang biru diatas wlan1




- 5. Klik Menu Security Profiles diatas
- 6. Klik Tanda + kemudian buat profile baru dengan isi sama seperti profile yang dibuat pada Router A



7. Klik Menu WiFi Interfaces diatas. Kemudian klik wlan1 2x




8. Ubah mode ke station. Kemudian klik scan pada sebelah kanan




Klik Start scan

Klik SSID sesuai dengan yang sudah anda buat pada Router A. Kemudian klik Connect.




Ubah security profile sesuai dengan profile yang anda buat.

10. Buat IP untuk wlan1. Klik IP Kemudian Klik Addresses




11. Klik Tanda + Kemudian masukan IP dengan akhir yang berbeda dengan Router A. Dan ubah interface ke wlan1



Klik Apply dan Ok.

12. Untuk Mengetes apakah Router A dan Router B sudah saling terhubung. Klik New Terminal pada sebelah kiri. Kemudian ping IP router A




Apabila Terdapat tulisan timeout dibawah status.Ini Menandakan bahwa Router A dan Router B tidak terhubung. Silahkan ikuti lagi langkah" diatas


II. Vlan

a. Router A


1. Buka Menu Interfaces



2. Klik Tanda + dan pilih VLAN




3. Masukan Nama Vlan sesuai dengan keinginan anda. Ubah Vlan ID sesuai dengan keinginan anda. Dan ubah Interface ke port yang akan digunakan oleh switch.




Apply dan Ok

4. Lakukan langkah 3 kembali namun ubah Vlan ID saja




Apply dan Ok


- Sekarang buat IP yang akan digunakan untuk Vlan1 dan Vlan2. Klik Menu IP kemudian Addresses.
- 6. Klik tanda + dan masukan IP dan subnet mask sesuai dengan yang diinginkan. Ubah Interface ke vlan yang diinginkan




Lakukan hal yang sama untuk vlan2




7. Sekarang Setting firewall. Buka menu IP kemudian pilih firewall.




8. Klik Menu NAT dan kemudian tekan tanda +




9. Ke menu Action. Ubah action menjadi masquerade.




10. Sekarang buat DHCP server untuk Kedua vlan. Buka menu IP kemudian klik DHCP Server.



11. Klik DHCP Setup. Lalu ubah interface menjadi vlan yang diinginkan




Klik Next hingga selesai. Lakukan hal yang sama untuk Vlan 2




b. Router B


1. Buka Menu Interfaces



2. Klik Tanda + dan pilih VLAN




 Masukan Nama Vlan sesuai dengan keinginan anda. Ubah Vlan ID sesuai dengan keinginan anda. Dan ubah Interface ke port yang akan digunakan oleh switch.




Apply dan Ok

4. Lakukan langkah 3 kembali namun ubah Vlan ID saja




Apply dan Ok


 Sekarang buat IP yang akan digunakan untuk Vlan3 dan Vlan4. Klik Menu IP kemudian Addresses.




6. Klik tanda + dan masukan IP dan subnet mask sesuai dengan yang diinginkan. Ubah Interface ke vlan yang diinginkan




Klik Apply dan Ok. Lakukan hal yang sama untuk Vlan4




7. Sekarang Setting firewall. Buka menu IP kemudian pilih firewall.



8. Klik Menu NAT dan kemudian tekan tanda +




9. Ke menu Action. Ubah action menjadi masquerade.




Apply dan Ok

10. Sekarang buat DHCP server untuk Kedua vlan. Buka menu IP kemudian klik DHCP Server.




11. Klik DHCP Setup. Lalu ubah interface menjadi vlan yang diinginkan



Klik Next hingga selesai. Lakukan hal yang sama untuk Vlan 4

III. Routing Static


- a. Router A
 - 1. Buka menu IP kemudian klik Routes.




 Klik tanda + dan kemudian klik panah bawah disebelah gateway. Masukan IP yang digunakan oleh Router B

b. Router B

1. Buka menu IP kemudian klik Routes



2. Klik tanda + dan kemudian klik panah bawah disebelah gateway. Masukan IP yang digunakan oleh Router A




Klik Apply dan Ok

IV. Switch


- a. Switch A
 - 1. Tancapkan Port 1 Switch A ke Port 2 Router A. Dan Port 2 Switch A ke Laptop




2. Ubah IP Laptop ke 192.168.88.x (kecuali 1). Ini Dikarenakan untuk mengkonfigurasi Switch A. Kita diharuskan untuk mengakses web interface switch tersebut yang berada pada ip 192.168.88.1



3. Akses menu konfigurasi switch dengan membuka browser dan buka http://192.168.88.1 . Login dengan username:admin dan klik sign in



4. Pada Menu Link. Ubah nama Port sesuai dengan yang diinginkan. Disini Penulis mengubah nama Port1 menjadi Port1-Trunk (Port menerima Vlan). Port 2 menjadi Port2-VLAN10. Dan Port 3 menjadi Port3-VLAN20.




Klik Apply All

5. Klik Menu VLAN diatas. Lalu ubah sesuai dengan tabel dibawah


Port	Port1- Trunk	Port2-VLAN10	Port3-VLAN20
VLAN Mode	enabled	enabled	Enabled
VLAN Receive	Only tagged	Only untagged	Only untagged
Default VLAN ID	(biarkan saja)	10	20






Klik Apply All


- 6. Klik Menu VLANs. Disini kita akan menambahkan vlan yang telah dibuat pada Router A ke Switch A. Apabila terdapat Konfig VLAN ketika membuka menu ini. Silahkan Klik Cut untuk menghapus Konfig tersebut.
- 7. Tambahkan VLAN dengan mengklik tombol append. Kemudian ubah VLAN ID sesuai dengan ID VLAN yang anda buat pada Router A.



Untuk Port1-Trunk. Ubah ke "add if missing". Pilih port yang akan digunakan untuk VLAN ID ini. Disini VLAN ID 10 akan menggunakan Port 2. Sehingga ubah port2 menjadi "Always strip". Kemudian port lain kita ubah menjadi "not a member". Agar port lain tidak dapat terhubung ke VLAN.



Lakukan Hal yang sama untuk VLAN Selanjutnya



Klik Apply All

b. Switch B

Untuk Switch B konfignya hampir sama dengan Switch A. Dikarenakan penulisnya mager. Maka penulis hanya akan menulis perbedaan konfig switch A dan switch B.


Perbedaannya hanya pada VLAN IDnya:D

V. Pengetesan

Untuk Uji coba. Silahkan Ubah IP laptop menjadi DHCP

a. Komputer mendapatkan IP sesuai VLAN yang digunakan

VLAN 1:



VLAN2:

```
C:\Users\Nata>ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

Media State . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 10:

Media State . . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:

Ethernet adapter Ethernet:


Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::4d57:faaf:16c4:4aea%20
IPv4 Address . . . . . . : 192.168.2.254
Subnet Mask . . . . . 252.255.255.0
Default Gateway . . . : 192.168.2.1

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix .:


C:\Users\Nata>
```

VLAN3:

VLAN4:



b. Komputer Dapat melakukan ping ke Router.



Router A: 10.10.10.1 Router B: 10.10.10.2

c. Komputer dapat ping ke VLAN lain (Komputer penulis Terhubung dengan VLAN 4)

