飛行シミュレーション審査書添付資料

RiSA -Ritsumeikan Space Association-シミュレーション担当 高山竜一

2018年8月25日

1 定数定義

時間 t の関数を f(t) のように記述する.

1.1 推力系

 $F_T(t)$ [kg·m/s²] 推力 (間のデータは線形補間を行なっている) 推力は*.txt ファイルで管理する. 主にデータは http://www.thrustcurve.org/ より引用している.

1.2 構造系

[kg] 燃焼前質量 m_0 [kg] 燃焼後質量 m_b [m] 重心位置 (燃焼前ノーズ先端から重心までの距離) L_{CG} L_{CP} [m] 圧力中心位置 (ノーズ先端から圧力中心位置までの距離) [m] ボディチューブの長さ L_{tube} [m] ノーズコーン長さ L_{cone} [m] エンジン長さ L_e [kg] ボディチューブ質量 m_{tune} [kg] ノーズコーン質量 m_{cone} [m] ボディチューブ内径 r_{in} [m] ボディチューブ外径 r_{out} 抗力係数 C_D 法線力係数 $C_{N\alpha}$ [m] パラシュート直径 r_p パラシュートスピルホール直径 [m] r_{pspill} パラシュート抗力係数

以上が spec.csv で管理する変数一覧である. 記述する順番は spec.csv の順番にならっている. 以下は上記変数から導き出される定数である.

S $[m^2]$ 機体代表面積

 S_p $[m^2]$ パラシュート代表面積

 I_{tube} [kg·m²] ボディチューブ慣性モーメント

 I_{cone} $[\mathrm{kg \cdot m^2}]$ ノーズコーン慣性モーメント

1.3 環境系

 $L_{launcher}$ [m] ランチャー長さ

 w_R [m/s] 基準高さでの風速

 Z_R [m] 基準高さ

n べき風速モデルで風速を表現する際のべき乗値

ho $[kg/m^3]$ 空気密度 $1.293[kg/m^3]$ で定数とする

以上はプログラム中で定義する.

2 変数定義

以下,[1] での機体座標を機軸座標,地面座標を慣性座標と定義する。このとき,機軸座標を (x_B,y_B,z_B) として,慣性座標を (x,y,z) と定義するが,ロケットの機軸が慣性座標 z 軸と平行にあるとき (x_B,y_B) と (x,y) も平行であるように定義する。それに伴い [1] の D,Y,N の定義について,D は $-z_B$,Y は x_B 方向,N は $-y_B$ 方向となるように設定している。

 $oldsymbol{v_{air}} = (V_{ax}(t), V_{ay}(t), V_{az}(t))$ 機軸座標系での対気速度

 $oldsymbol{v}=(V_x(t),V_y(t),V_z(t))$ 慣性座標系での機体速度

 $w_z = (V_{wx}, V_{wy}, V_{wz})$ 慣性座標系での風速

3 概要

ハイブリッドロケットのシミュレータを作成した。ハイブリッドロケットの並進運動方程式は,推力 F_T ,抗力 F_D ,重力加速度 g として以下のように表せる。機体の位置 x,質量 m としている。

$$m\ddot{x} = F_T + F_D + mg \tag{1}$$

このとき、推力 F_T は機軸ベクトル r を用いて、 $F_T = F_T r$ と表す. $|F_T| = F_T$.

また,剛体の座標軸から見たオイラーの運動方程式より,剛体座標系での回転の運動方程式が求まる.この時,ロケットの慣性モーメント I,角運動量 L,力のモーメント N,角速度 ω として以下のように書ける.この時の慣性モーメントは 3×3 行列であり,対称コマ型なので $I_x=I_y$ の行列である.

$$I\ddot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{N} - \dot{I}\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega} \times I\boldsymbol{\omega} \tag{2}$$

上記のように、ロケットの運動は並進運動と回転運動に分けられる. しかし、回転運動を並進運動と同じ慣性座標で表現することは難しい.

そのため、回転運動は機軸座標で表現し、そこから求めた $\omega = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]$ を元にクォータニオンを用いて機軸を更新する.

クォータニオンは四元数という値であり、回転を表現するのに便利であるため採用した。 クォータニオンは 以後 \tilde{q} というように \tilde{q} をつけて表す。

クォータニオンの微分方程式は $\tilde{\omega} = [0, \omega_x, \omega_y, \omega_z]$ を用いて、以下のように表せる.

$$\dot{\tilde{q}} = -\frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{q} \tag{3}$$

そして,この \tilde{q} を用いて,慣性座標から見た基軸ベクトルを求めてやれば良い.機軸座標系の機軸ベクトル $\mathbf{r'}=[0,0,1]$ を慣性座標系の機軸ベクトル \mathbf{r} に戻すには, \tilde{q} ,これと共役なクォータニオン \tilde{q}^* を用いて以下のように表せる.

$$\boldsymbol{r} = \tilde{q} \boldsymbol{r'} \tilde{q}^* \tag{4}$$

逆に、慣性座標のベクトルを機軸座標からみたベクトルに戻すには $\tilde{q}r\tilde{q}^*(r)$ は任意) で変換可能.

これで回転運動によって求めた機軸の向きを用いて並進運動が解けるようになった.後はルンゲクッタ法を 用いて数値計算を行った.

4 空力設定

抗力 F_D について考える.

この時, 抗力は抗力係数 C_D , 法線力係数 $C_{N\alpha}$ 空気密度 ρ , 代表面積 S を用いて表す. $\boldsymbol{v_{air}}$ は機軸座標上の対気速度である. $\boldsymbol{v_{air}} = (V_{ax}(t), V_{ay}(t), V_{az}(t))$, $|\boldsymbol{v_{air}}|^2$ は各要素の二乗.

また、風に関しては以下のべき法則風速モデルで考慮する. 計算では n=4.5、 $Z_R=10$ としている.

$$w_z = w_R (\frac{Z}{Z_R})^{1/n} \tag{5}$$

したがって、機軸座標上の速度 v として、抗力として働く対気速度 $v_{air}=\tilde{q}^*(-v+w_z)\tilde{q}$ となり、以下のように抗力 D、横力 Y、法線力 N を表すことができる.

$$\begin{cases} D(t) &= \frac{1}{2}\rho S C_D v_{air}^2 \\ Y(t) &= \frac{1}{2}\rho S C_{N\alpha} v_{air}^2 \beta \\ N(t) &= \frac{1}{2}\rho S C_{N\alpha} v_{air}^2 \alpha \end{cases}$$

$$(6)$$

このとき、 α は迎角であり、 β は横すべり角である。それぞれ定義は以下の通りである。

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{V_{az}}{V_{ax}} \qquad \beta = \sin^{-1} \frac{V_{ay}}{|\mathbf{v}_{air}|} \tag{7}$$

これを用いて、抗力 F_D は慣性座標系の $F_D = \tilde{q}(Y, -N, -D)\tilde{q}^*$ のように表される.

5 モーメント設定

力のモーメント N と慣性モーメント I について考える.

機体の慣性モーメント I について考える.このとき,ノーズコーンが円錐であると近似して,ノーズコーンの先端 xy 軸 (円錐の円面に平行で垂直な 2 軸) 周りの慣性モーメント $I_{cxy}=$ は,以下のように表せる

$$I_{cxy} = (3m_{cone}r_{out}^2/4)/20 + (3m_{cone}L_{cone}^2)/5$$
(8)

また、ボディの、ノーズコーン先端から見た xy 軸周りの慣性モーメント I_{bxy} は、ボディチューブを円筒であると近似して、以下のようになる。ここで、 I_{bxy} は平行軸の定理よりノーズコーン先端に移動させている。

$$I_{bxy} = m_{tube}((r_{out}^2 + r_{in}^2)/4 + L_{tube}^2/3)/4 + m_{tube}((L_{tube}/2 + L_{cone})^2 - (L_{tube}/2)^2)$$
(9)

そして,最後にエンジンの慣性モーメント I_e を考えるが,これはエンジンを重心がエンジン中心に存在する質点として捉える.こちらもノーズコーン先端まわりで考えている.そのため, $I_e=(m(t)-m_b)(L_{cone}+L_{tube}-L_e/2)^2$

ここで,m(t) は機体の時刻 t での質量のことであるが,これは t=0 で機体質量 m_0 ,推力データより推力 0 となる時刻での機体質量 m_b とした線形補間で表される関数である.エンジン燃焼後の質量は m_b で一定である.

また、このとき、時刻 t での重心位置 r_{CG} は以下の通りである.このとき、エンジンの部分を抜いた機体自体の初期重心 $r=(m_0-m_b)(L_{CG}-L_e/2)/m_0+L_{CG}$

$$r_{CG}(t) = (m(t)r + (m(t) - m_b)(L_{tube} + L_{cone} - r))/(2m(t) - m_b)$$
(10)

よって,ノーズコーン先端から重心までの距離がわかるので重心 xy 軸周りの慣性モーメント I_{xy} がわかる.

$$I_{xy} = I_{cxy} + I_{bxy} + I_e + m(t)r_{CG}^2$$
(11)

また、円錐、円筒の中心を通るz軸周りの慣性モーメント I_z は以下の通りである.

$$I_z = (r_{out}^2 + r_{in}^2)m(t)/8 (12)$$

そして慣性モーメント行列 I はロケットの対称性より以下のようになる.

$$I = \begin{bmatrix} I_{xy} & 0 & 0\\ 0 & I_{xy} & 0\\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}$$
 (13)

このIが求まったとこによりIの逆行列, \dot{I} が求まり,式(2)が解けるようになる.

また、モーメント N について考える.機軸座標上であれば、圧力中心位置は機軸に乗るので簡単にモーメントを計算できる.つまり、重心から圧力中心までの距離 $r_{CP}=L_{CP}-r_{CG}(t)$ となり、機軸座標を重心を原点としてとると、抗力が働く部分の位置ベクトル $r_D=(0,0,-r_{CP})$.そのため、N は機軸座標系の抗力 $F_{DE}=(Y,-N,-D)$ を用いて以下のようになる.

$$N = r_D \times F_{DE} \tag{14}$$

6 パラシュート開傘

パラシュートは最高点で開くように設定する。つまり、慣性座標で機体 z 軸方向の速度がマイナスになった点でパラシュートが開傘するようにする。また、パラシュートの表現として、抗力 D に対して以下のように変化させる。

$$D(t) = \frac{1}{2}\rho S_p C_p v_{air}^2 \tag{15}$$

N,Y についてはパラシュート開傘前後で同じ式を用いる.

コード全文は Github(https://github.com/Takayamashi/ModelRocketSimulator) の MRS.py に示している.

参考文献

- [1] スピンを伴うロケットの運動を計算するプログラム https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/25045/1/naltm00145.pdf
- [2] クォータニオン計算便利ノート

http://www.mss.co.jp/technology/report/pdf/18-07.pdf

- [3] Matlab で計算するロケットフライトシミュレータ (稲川貴大) https://github.com/ina111/MatRockSim
- [4] OpenRocket technical documentation http://openrocket.sourceforge.net/techdoc.pdf
- [5] ModelRocketSimulator https://github.com/Jirouken/ModelRocketSimulator