Zestawienie funkcji czasowych i timerów w Arduino

Marcin Brzozowski 5TP

1. Wbudowane funkcje czasowe

• delay(ms) - wstrzymuje wykonywanie programu przez nadaną ilość milisekund. Blokuje wykonywanie innych instrukcji takich jak odczyty z sensorów czy obliczenia. Z tego powodu jest zazwyczaj unikana przy tworzeniu programów. Poniżej widzimy program (źródło), który cykliczne włącza i wyłącza diodę co 1s.

```
int ledPin = 13;
   void setup() {
3
4
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
5
   }
6
7
   void loop() {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
8
9
   delay(1000);
10
   digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(1000);
11
12 }
```

Listing 1: Przykład programu z użyciem funkcji delay

• millis() - zwraca ilość czasu (w milisekundach), która mineła od uruchomienia mikrokontrolera. Sama w sobie nie pozwala na zarządzanie instrukcjami w czasie, ale może być do tego wykorzystana. Poniżej program (źródło) analogiczny do poprzedniego, tym razem wykorzystujący funkcję millis.

```
const int ledPin = LED BUILTIN;
   int ledState = LOW;
3 unsigned long previousMillis = 0;
   const long interval = 1000;
5
   void setup() {
7
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
8
   }
9
  void loop() {
10
11
     unsigned long currentMillis = millis();
12
     if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
13
14
       previousMillis = currentMillis;
15
       if (ledState == LOW) {
16
         ledState = HIGH;
17
18
       } else {
19
          ledState = LOW;
20
21
22
       digitalWrite(ledPin, ledState);
23
     }
24 }
```

Listing 2: Przykład programu z użyciem funkcji millis

Porównanie programów

Pierwszy program jak to wynika z natury funkcji delay wstrzymuje wykonywanie innych instrukcji i nie robi nic przez 1s natomiast drugi program drugi nie blokuje wykonywania innych instrukcji, więc w jego trakcie możemy wykonywać także inne niezwiązane z czekaniem operacje.

2. Timery

Wstęp. Układ Atmega-328P posiada trzy timery oznaczone kolejno timer0, timer1 i timer2. Timer0 jest timerem 8-bitowym jest wykorzystywany w funkcjach takich jak delay czy millis. Timer1 jest timerem 16-bitowym i wykorzystywany jest przez bibliotekę \underline{servo} . Timer2 jest timerem 8-bitowym wykorzystywanym przez funkcję \underline{tone} . Timery 1 oraz 2 możemy także skonfigurować do własnych potrzeb za pomocą zmian w rejestrze, podobnie możemy postapić z timer0, lecz nie jest to zalecane w związku z jego silnym powiązaniem z funkcjami wbudowanymi.

2.1. Biblioteka Timers.h

Dokumentacja biblioteki: https://github.com/centaq/arduino-simple-timers

Biblioteka *Timers.h* udostępnia nam prosty interfejs do pracy z operacjami cyklicznymi. Poniżej już trzeci przykład programu "BLINK" tym razem z wykorzystaniem wspomnianej biblioteki.

```
#include "Timers.h"
 1
2
3
   Timers ledTimer;
   const int ledPin = LED_BUILTIN;
5
   int ledState = LOW;
   const long interval = 1000;
6
7
8
9
   void setup() {
        timer.start(interval);
10
11
   }
12
   void loop() {
13
     if (timer.available()) {
14
15
        timer.stop();
16
        if (ledState == LOW) {
17
18
            ledState = HIGH;
        } else {
19
            ledState = LOW;
20
        }
22
        digitalWrite(ledPin, ledState);
23
24
        timer.start(interval);
25
26
     }
27 }
```

Listing 3: Przykład programu z użyciem biblioteki Timers.h

3. Podsumowanie

Podsumowując, delay() jest prostym sposobem na zatrzymanie programu na określony czas, ale może spowodować opóźnienia w wykonywaniu innych operacji. millis() pozwala na planowanie operacji w oparciu o upływ czasu, bez blokowania reszty programu. Timery natomiast oferują zaawansowaną kontrolę nad czasem i pozwalają na bardziej skomplikowane operacje czasowe, takie jak przerwania czy generowanie sygnałów PWM. Wybór metody zależy od konkretnych wymagań projektu.