電子回路

最終コンパイル 平成30年8月7日

All Rights Reserved (c) Takumi Ueda 2018-present. 個人使用目的以外での使用を禁じます. ただし, 教育目的での再配布に限り著作者を明示する場合に許諾します.

目 次

第1章	半導体	5
1.1	真性半導体と不純物半導体	5
1.2	バンド理論	6
第2章	ダイオード	7
第3章	トランジスタ	8
3.1	トランジスタの種類	9
3.2	パイポーラトランジスタ	9
3.3	電界効果トランジスタ	9
3.4	JFET	9
第4章	オペアンプ	10
第5章	ノイズ対策	12
5.1	コモンモードノイズ	12
第6章	保護回路	13
索引		13

第1章 半導体

1.1 真性半導体と不純物半導体

添加物を付加していない純粋な半導体のことを真性半導体という.

真性半導体に少量の不純物を付加したものを不純物半導体という.

真性半導体に 5 族の不純物を付加したものを n 型半導体という。 ヒ素、リン、アンチモン ドナー 多数キャリア 電子 少数キャリア ホール 1.2. バンド理論 第 1. 半導体

真性半導体に 3 族の不純物を付加したものを p 型半導体という. ホウ素,インジウム,ガリウム アクセプタ 多数キャリア ホール 少数キャリア

1.2 バンド理論

フェルミ準位

価電子帯

禁制帯

電子

励起

VLSI

LSI

IC

熱暴走トンネル効果

第2章 ダイオード

ダイオードは n 型半導体と p 型半導体を一つづつ接合させた PN 接合により作られる素子である.

空乏層が形成される ツェナー効果 ブレークダウン

アノード カソード ホモ接合ヘテロ接合ショットキー接合整流作用 整流用ダイオード 定電圧ダイオード 定電流ダイオード ツェナーダイオード ホトダイオード 発光ダイオード ダイアック 全波整流

整流 イコライザ チョッパー 昇圧チョッパー 降圧チョッパー リップル

半波整流

第3章 トランジスタ

動作点 プッシュプル シュミットトリガー バイポーラトランジスタ カレントミラー カレントミラー回路 增幅作用 スイッチング作用 エミッタ コレクタ ベース 寄生容量 バイアス カップリングコンデンサ バイパスコンデンサ ダーリントン プッシュプル エミッタ接地回路 ベース接地回路 コレクタ接地回路 hパラメータ zパラメータ トーテムポール エミッタフォロア 飽和領域 線形領域 遮断領域 静特性

動特性 バイアス 等価回路

正帰還

負帰還

バーチャルショート

π 型等価回路

T 型等価回路

電流源

フォトトライアック

3.1 トランジスタの種類

CMOS

FET

MOSFET

チャネル

nチャネル

pチャネル

サイリスタトライアック

3.2 パイポーラトランジスタ

3.3 電界効果トランジスタ

ゲート

ソース

ドレイン

デプレッション型

エンハンスメント型

3.4 **JFET**

第4章 オペアンプ

オペアンプ コンパレータ イマジナリショート 反転増幅器

$$v_{in} = R_1 i \tag{4.1}$$

$$v_{in} = (R_1 + R_2)i + v_{out}$$

$$v_{in} = (R_1 + R_2) \times \frac{v_{in}}{R_1} + v_{out}$$

$$v_{in} = \left(v_{in} + \frac{R_2}{R_1}\right)v_{in} + v_{out}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$(4.2)$$

非反転增幅器

$$v_{in} = R_1 i (4.3)$$

$$v_{in} + R_2 i = v_{out}$$

$$v_{in} + R_2 \times \frac{v_{in}}{R_1} = v_{out}$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} v_{in} = v_{out}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$(4.4)$$

ボルテージフォロア 非反転増幅器の特性

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{4.5}$$

において、 $R_2=0, R_1=\infty$ とすれば

$$v_{out} = v_{in} (4.6)$$

作動増幅器

積分器

微分器

コンパレータ

第5章 ノイズ対策

5.1 コモンモードノイズ

第6章 保護回路

ヒューズ ガラス管型ヒューズ 平形ヒューズ ミニをヒューズ 温度ヒューズ 限雷器 ガレーンズ 調電ストーカー ポリスタ

索引

<u>C</u>	アノード	7
CMOS9	イコライザ	7
_	イマジナリショート	10
<u>F</u>	エミッタ	8
FET9	エミッタ接地回路	8
н	エミッタフォロア	8
h パラメータ8	エンハンスメント型	9
	オペアンプ	10
<u>l</u>	か	
IC6	<u>か</u> カソード	
<u>L</u>	カップリングコンデンサ	
 LSI6	価電子帯	_
	一	
M	カレントミラー回路	
MOSFET9	カレントミノー回始 寄生容量	
	新生谷里 禁制带	
N THE SECOND CO.	空乏層	
n 型半導体5		
n チャネル9	グート降圧チョッパー降圧・カー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー・バー	
P	世上 ラョッハー	
PN 接合7	コレクタ	
p型半導体6	コンパレータ	
p チャネル9	20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10
	<u> </u>	
V	サイリスタ	9
VLSI6	非反転增幅器	11
<u>z</u>	遮断領域	_
	シュミットトリガー	
2. 2.2.2.2	昇圧チョッパー	7
<u></u>	少数キャリア	5, 6
アクセプタ6	ショットキー接合	7

真性半導体5	は
スイッチング作用8	バーチャルショート9
正帰還9	バイアス8
静特性8	バイパスコンデンサ8
整流7	バイポーラトランジスタ8
整流用ダイオード7	発光ダイオード7
積分器11	反転増幅器10
線形領域8	半波整流7
全波整流7	非反転增幅器10
增幅作用8	微分器11
ソース9	フェルミ準位6
た	フォトトライアック9
	負帰還9
ダーリントン8	不純物半導体5
ダイアック7	プッシュプル8
ダイオード7	ブレークダウン7
多数キャリア	ベース8
チャネル9	ベース接地回路8
チョッパー7 ツェナー効果7	ヘテロ接合7
ツェナーダイオード7	飽和領域8
フェテーダイオート	ホール 5, 6
た電圧ダイオート	ホトダイオード7
デプレッション型9	ホモ接合7
電子	ボルテージフォロア10
電流源9	Б
等価回路	<u>ら</u> リップル7
動作点8	リッフル
動特性8	加起
トーテムポール8	
ドナー	
トライアック9	
ドレイン9	
トンネル効果6	
な	
熱暴走6	