## 電子回路

最終コンパイル 平成 30 年 7 月 31 日

All Rights Reserved (c) Takumi Ueda 2018-present. 個人使用目的以外での使用を禁じます. ただし, 教育目的での再配布に限り著作者を明示する場合に許諾します.

電子回路 3

# 目 次

第1章	半導体	5
1.1	真性半導体と不純物半導体	5
1.2	バンド理論	5
第2章	ダイオード	6
第3章	トランジスタ	7
3.1	トランジスタの種類	8
3.2	パイポーラトランジスタ	8
3.3	電界効果トランジスタ	8
3.4	JFET	8
第4章	オペアンプ	9
第5章	ノイズ対策	11
5.1	コモンモードノイズ	11
第6章	保護回路	12
索引		12

## 第1章 半導体

#### 1.1 真性半導体と不純物半導体

添加物を付加していない純粋な半導体のことを真性半導体という. 真性半導体に少量の不純物を付加したものを不純物半導体という. 真性半導体に5族の不純物を付加したものをn型半導体という. 真性半導体に3族の不純物を付加したものをp型半導体という. 多数キャリア 少数キャリア ホール 電子

#### 1.2 バンド理論

フェルミ準位

価電子帯

禁制帯

励起

LSI

IC

熱暴走

## 第2章 ダイオード

アノード

カソード

整流作用

整流用ダイオード定電圧ダイオード定電流ダイオードツェナーダイオードホトダイオード発光ダイオードダイアック全波整流半波整流整流イコライザチョッパー昇圧チョッパー降圧チョッパーリップル

## 第3章 トランジスタ

#### 動作点 プッシュプル シュミットトリガー バイポーラトランジスタ カレントミラー カレントミラー回路 増幅作用 スイッチング作用 エミッタ コレクタ ベース 寄生容量 バイアス カップリングコンデンサ バイパスコンデンサ ダーリントン プッシュプル エミッタ接地回路 ベース接地回路 コレクタ接地回路 hパラメータ zパラメータ トーテムポール エミッタフォロア 飽和領域 線形領域 遮断領域 静特性

動特性 バイアス 動作点

等価回路

π 型等価回路

T 型等価回路

電流源

#### 3.1 トランジスタの種類

CMOS

FET

チャネル

nチャネル

pチャネル

サイリスタトライアック

#### 3.2 パイポーラトランジスタ

#### 3.3 電界効果トランジスタ

ゲート

ソース

ドレイン

デプレッション型 エンハンスメント型

#### 3.4 **JFET**

電子回路 8

## 第4章 オペアンプ

オペアンプ コンパレータ イマジナリショート 反転増幅器

$$v_{in} = R_1 i \tag{4.1}$$

$$v_{in} = (R_1 + R_2)i + v_{out}$$

$$v_{in} = (R_1 + R_2) \times \frac{v_{in}}{R_1} + v_{out}$$

$$v_{in} = \left(v_{in} + \frac{R_2}{R_1}\right)v_{in} + v_{out}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$(4.2)$$

非反転增幅器

$$v_{in} = R_1 i (4.3)$$

$$v_{in} + R_2 i = v_{out}$$

$$v_{in} + R_2 \times \frac{v_{in}}{R_1} = v_{out}$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} v_{in} = v_{out}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$(4.4)$$

ボルテージフォロア 非反転増幅器の特性

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{4.5}$$

において、 $R_2=0, R_1=\infty$  とすれば

$$v_{out} = v_{in} (4.6)$$

作動増幅器

積分器

微分器

コンパレータ

電子回路 10

## 第5章 ノイズ対策

5.1 コモンモードノイズ

## 第6章 保護回路

ヒューズ ガラス管型・ューズ 平形ヒューズ ミニをヒューズ 限度とと は電器 がレーンズ がリスタ がリスタ

# 索引

<u>I</u>
IC5
<u>L</u>
LSI5
<u></u> 5
イマジナリショート9
エミッタ7
オペアンプ9
か
カップリングコンデンサ7
価電子帯5
寄生容量7
禁制带5
コレクタ7
コンパレータ9
<u> </u>
サイリスタ7
非反転增幅器10
少数キャリア5
整流6
整流用ダイオード6
積分器10
全波整流6
<u>t </u>
<b>ダイアック 6</b>
多数キャリア5
ツェナーダイオード $\dots$ 6
定電圧ダイオード6

定電流ダイオード
電子!
トライアック
な
熱暴走
は
バイアス
バイパスコンデンサ
発光ダイオード
反転増幅器
半波整流
非反転增幅器
微分器10
フェルミ準位
グロル (平位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホール
ホトダイオード
ボルテージフォロア 10
6
励起