
WF-BD21d

Bluetoothワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル



このたびは弊社のBluetoothイヤホンをお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前 に、こちらのマニュアルをお読みください。

各部の名称



電源ON/電源OFF

- ●電源オン:マルチファンクションボタンを3秒間長押し すると青いLEDが点灯し、イヤホンから「電源オン」の音 声アナウンスが流れます。
- ●電源オフ:マルチファンクションボタンを3秒間長押し すると、オレンジのLEDが点灯しイヤホンから「電源オフ」 の音声アナウンスが流れます。

注意:バッテリー残量が低下すると、オレンジのLEDが点 滅し、イヤホンから音声アナウンスが流れます。

充 電

充電ケーブルのマイクロUSBポートをイヤホンに接続し USBポートのあるデバイス(携帯電話の充電器、カーチャ ージャー、アダプター、コンピューター、モバイルバッテリー など)とつなげます。充電中はオレンジのLEDが点灯し、 充電が完了すると青色に変わります。

注意:初めてご使用になる前には、最低2時間充電してく ださい。本製品には充電式バッテリーが内蔵されている -2ため、取り外し可能なバッテリーは搭載しておりません。 故障や怪我の原因となりますので、バッテリーの改造や 交換は行わないでください。本製品を不正に改造、分解 したことによってお客様が受けた一切の損害について、 弊社は責任を負いません。また、上記の行為をされた場 合、保証内容はすべて無効となります。

いての動画はこち



1台のデバイスとのペアリングと接続

ステップ1:マルチファンクションボタン を長押しします。オレンジと青色のLEDが小刻みに点滅 したら、ペアリングモードに入ったしるしです。 ステップ2:ペアリングしたいデバイスのBluetoothをオ

ンにし、WE-BD21dが検出されるまで近隣のデバイスを スキャンします。WE-BD21dをクリックまたはタップし、 接続を開始します。

ステップ3:本製品とBluetooth対応デバイスのペアリン グが無事に完了すると、デバイスが自動的に本製品に接 続します。接続が完了すると、青色LEDのみがゆっくり点 滅するようになります。

-3-

●リセット操作について

ペアリングが出来ない場合や、本マニュアルに記載し ていない点滅や音声が流れた場合には、以下の操作 でリセットをお試しください。

【リセット操作手順】

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。 ②リモコンの「マルチファンクションボタン」と「+」ボ タンを長押しし、LEDランプが一瞬ピンク色に光った 後、オレンジと青色のランプが交互に点滅を始めたら 指を離します。



音量を上げるには+ボタンを短く押します。 音量を下げるにはーボタンを短く押します。



音楽再牛中にマルチファンクションボタンを押すと、音楽 が一時停止します。再開するには、もう1度マルチファンク ションボタンを押します。

-4-

トラック移動

音楽再生中に+ボタンを1秒間長押しすると、次のトラッ クに移動します。

音楽再生中にーボタンを1秒間長押しすると、前のトラッ クに移動します。



着信応答(1台の携帯電話に接続されている場合)着信中 にマルチファンクションボタンを短く押すことで電話に応 答することができます。

着信応答(2台の携帯電話に接続されている場合)1台目 で通話中に2台目の電話に着信があり、これに応答したい 場合はマルチファンクションボタンを1回押します。この操 作を行うと、1台目の通話は終了となります。2台目の着信 に応答し、1台目にかかってきた通話を保留にしたい場合 は、マルチファンクションボタンを2回押します。通話を切 り替えるにはマルチファンクションボタンを1回短く押し ます。

通話終了

通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短 く押します。



着信を拒否するには、マルチファンクションボタンを2 秒間長押しします。



Siriの起動

マルチファンクションボタンを2回押すと、Siriが起動 します。注意:機種によって実際の操作方法が異なる 場合がございます。

iPhoneの画面上でのバッテリー残量表示

iPhoneをお使いの場合、本製品のバッテリー残量が画面 右 トに表示されます。

注意:機種によって表示方法が異なる場合がございます。



- ・MicroUSBケーブル1本
- ・標準イヤーピース 各サイズ1色1ペア S/M/L
- イヤーウイング各サイズ1色1ペアS/M
- ・ SpinFit CP100Z 各サイズ1ペア SS/S/M
- 収納ポーチ
- ・ユーザーマニュアル
- ・製品保証登録カード

仕様

- ■製品番号: WE-BD21d
- ■駆動方式:ダイナミック型及びバランスドアマチュア型ドライバーに よるハイブリッドタイプ
- ■ドライバー:ダイナミック型 x 1基、バランスドアマチュア型 x 2基
- ■ドライバーサイズ:86mm (ダイナミック型)
- ■通話用内蔵マイク:MEMSマイク
- ■再生周波数:16Hz-32kHz
- ■イヤホン重量:約13a
- ■最大通話時間:11時間
- ■最大再生時間:13時間
- ■充雷時間:約2時間
- ■対応コーデック:SBC, AAC, aptX,aptX HD
- ■対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP、HSP
- ■充電ポート: MicroUSB
- ■防水規格:IPX5
- ■Bluetooth version:50
- ■Bluetoothマルチペアリング 登録可能デバイス数:10
- ■Bluetoothマルチポイント: 2 デバイス

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自 然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。 お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめ いただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明 する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用い たします。(This warranty is valid only in japan.)

ユーザー登録により更に3か月延長致します。保証対象 はイヤホンのみとなります。

本製品は改良などの為、予告なく変更する場合がありま す。本商品はBluetooth®を使用している為、電子レンジ や、その他強い電波を発生する機器などの近くでは電波 干渉を起こす場合があります。本製品をご使用前に、付 属の取扱説明書や弊社動画をご覧いただき、正しくご使 用ください。パッケージや取扱説明書に記載されている ブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標 登録商標) です

2、次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注 意ください。

-9-

-5-

4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりま

5、万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料を

-7--8-

- a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない 場合。
- b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書 類が無い場合。
- c,誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等 不注意の事故、保存上の 不備によって故障が生じた場
- d,当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったも 0
- e,消耗品に関するもの。
- f,故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。 g,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。
- (購入後発生したもの)
- h,規格以外の電源及び電圧で使用された場合。
- 3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたし かねます。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに 関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入 いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故 障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同

-10-

様です。全ての機器での動作を保証するものではありま せん。本製品を使用することによって生じた使用機器の 故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまし ては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機 器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による 損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因と する場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有 効です。

せん。予めご了承ください。 ご請求させていただきます。予めご了承ください。

Tuned in JAPAN assembled in China

-11-