
TF-D01a

トゥルーワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル



取説: v1.01

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお 買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用 になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。



雷源ON/雷源OFF

●電源オン: 親機・子機のそれぞれのボタンを約3秒間 長押しすると、電源が入ります。(LEDが点灯し、「電源 オン の音声アナウンスが流れます)

●電源オフ:親機・子機のどちらかのボタンを約4秒間 長押しすると、親機・子機どちらも電源が切れます。 (LEDが点灯し、「電源オフ」の音声アナウンスが流れます)

充電ケース背面のUSBポートに付属の充電用ケーブルの microUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電 アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してカ バーを閉じると充電が始まります。

-2-

※カバーは、**カチッと**音がするまで閉めてください。



カバーを閉じる際にイヤー ウイングを挟まないようご 注音ください。

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する 場合は、ペアリングを行う必要があります。初回ペアリン グ以降は、次回から電源をオンにするだけで自動的に接 続されます。

①接続する機器のBluetooth機能をオンにします。 ②本機の電源がオフの状態で親機(L)のボタンをLEDイ ンジケーターが2色交互に点滅するまで約7秒間押し続 けます。

③接続する機器の画面に本機「TE-D01a」が表示された ら選択します。

④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリ ングは完了です。

充電ケースの機能について

●内蔵バッテリーを充電する

充電ケース背面のUSBポートに付属の充電用ケーブルの microUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電 アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの 充電が開始されます。

充電中はバッテリーインジケータが点滅します。 フル充電時にはLEDが4個点灯します。

雷池残量に応じてLFDの点灯数が変わります。 (下記参照)

| LED | 電池残量 |
|---------|---------|
| ※ • • • | 1~25% |
| ○ 💥 • • | 25~50% |
| 0 0 % • | 50~75% |
| 000紫 | 75~100% |

-3-

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてカバーを閉じると充電が 始まります。

本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体を装着し てカバーを閉じると本体の電源はオフになります。また、 充電ケースのカバーを開くと、本体の電源は自動的にオ

※イヤホン充電時に充電ケースのバッテリー容量がな くなった際、イヤホンが自動的にスマホに接続されます が、これは故障ではありません。できるだけ充電ケース への充電をお願いいします。

操作方法一覧

バッテリーインジケーター

| | | 親機(L) | 子機(R) |
|--------|----------|--------------------|-------|
| 雷源 | 電源オン | L・R それぞれを長押し | |
| 电原 | 電源オフ | L・Rどちらかを長押し | |
| 音楽 | 再生 | 1回押す | - |
| | 停止 | 1回押す | - |
| | 次の曲へ | 2回押す | - |
| 通話 | 着信受話 | 着信時に1回押す | - |
| | 通話終了 | 通話中に1回押す | - |
| | 着信拒否 | 着信時に2秒長押し | - |
| 音量 | 音量上げる | - | 2回押す |
| 百里 | 音量下げる | - | 1回押す |
| ペアリング | ペアリングモード | (電源OFFから) 7秒長押し | - |
| 音声コマンド | 起動する | 1秒長押しして 離す | - |

■製品保証登録カー

-1-

※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

LED表示一覧

| | 親機(L) | 子機(R) | | |
|----------|------------|-----------|--|--|
| 電源オン | 1秒点灯 | - | | |
| 電源オフ | 1秒点灯 | | | |
| 未接続待機中 | 5秒ごとに2回点滅 | | | |
| 接続中 | 7秒ごとに1回点灯 | | | |
| 電話ダイヤル中 | 3秒毎ごとに2回点滅 | 7秒ごとに1回点灯 | | |
| 電話着信中 | 3秒毎ごとに2回点滅 | 7秒ごとに1回点灯 | | |
| 通話中 | 7秒毎ごとに1回点灯 | 7秒ごとに1回点灯 | | |
| ペアリングモード | 2色交互に点灯 | 7秒ごとに1回点灯 | | |
| | | | | |

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

8 仕様

■製品番号: TE-D01a

■Bluetooth version: 5.0

■搭載SoC: Oualcomm社製OCC3001

■対応コーデック: AAC.SBC

■対応プロファイル: A2DP,HFP,HSP,AVRCP

■日本語音声ガイダンス

■防水規格:IPX4

■マイク: CVC8.0ノイズキャンセリング ■通話時間:最大5.5時間

■再生時間:最大4.5時間 ■最大総再生時間:約16時間 ※充電ケースを使用した場合

■充電時間:1.5~2時間 ■充電ポート: MicroUSB

■Bluetoothマルチペアリング 8デバイス

無料保証規定

-4-

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自 然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。 お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめ いただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明 する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用い たします。(This warranty is valid only in japan.)

2、次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注 意ください。

a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない

b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書 類が無い場合。

c.誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等 不注意の事故、保存上の 不備によって故障が生じた場

d,当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったも

e,消耗品に関するもの。

-7--9--5--6--8-

- f,故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。 q,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。 (購入後発生したもの)
- h.規格以外の電源及び電圧で使用された場合。 3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたし
- かねます。 《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに 関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入 いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故 障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同 様です。全ての機器での動作を保証するものではありま せん。本製品を使用することによって生じた使用機器の 故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまし ては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機 器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による 損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因と する場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有 効です。

-10-

- 4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりま
- で請求させていただきます。予めご了承ください。
- せん。予めご了承ください。

- 5、万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料を

-11-