Crystal Properties and Growth of Semiconductors

electrical conductivities(电导率)

电导率 (σ) 与电阻率 (ρ) conductivity resistivity

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

 σ 的量纲是s/m

$$R = \frac{l}{\sigma A}$$
电导率基本公式

半导体的分类

- elemental semiconductors:仅由硅族(column IV)元素组成的单质,包括 silicon and germanium.
- 如果还包括了来自其他族的元素,那么就叫做 compound(化合物) semiconductors

(a)	II	III	IV	V	VI
		В	С	N	
		Al	Si	P	S
	Zn	Ga	Ge	As	Se
	Cd	In		Sb	Te

(b)	Elemental	IV compounds	Binary III-V compounds	Binary II–VI compounds	
	Si	SiC	AIP	ZnS	
	Ge	SiGe	AlAs	ZnSe	
			AlSb	ZnTe	
			GaN	CdS	
			GaP	CdSe	
			GaAs	CdTe	
			GaSb		
			InP		
			InAs		
			InSb		

Figure 1: 不一定要有硅族

Crystal Lattices(晶体点阵)

固体的三种类型

- 1. crystalline(晶体) 具有长程有序的原子序列
- 2. amorphous(非晶体) 原子排列无序
- 3. polycrystalline(多晶的) 由多个小的单晶区域组成,每个区域内原子排列有序,但不同区域的排列方向可能不同。 are composed of many small regions of single-Crystal material

晶体结构的定义

晶体的周期性是通过空间中对称排列的点阵来定义的,这些点阵叫做晶格(lattice),把基元(basis,可以是一个原子或者一组原子)放在晶格上,就形成了晶体.




Figure 2: 在晶格中的点可以用r = pa + qb + sc来表示





Figure 3: 常见的三种晶格


如果是 Close Packing(密堆积的情况),原子半径和晶胞参数(lattice constant)就有一定关系了.

Common metallic crystal structures




body-centred cubic (bcc)

© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.



face-centred cubic (fcc)



hexagonal close-packed (hcp)

Figure 4: 最密堆积

体心的是体对角线接触,面心的是面对角线接触,六方的是

$$a=2r, c=2r\cdot\sqrt{\frac{8}{3}}$$

六分是一层一层的四面体结构形成的(ABABAB...)

用 Miller indices 来表示晶体结构中的一个平面

- 1. 找到晶面和三个主轴(x,y,z)相交的位置, 设截距为 a,b,c
- 2. 计算截距的倒数 $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$,截距为无穷大,那么倒数就认为是 0 就好
- 3. 通过乘以一部分,转换为最小整数比h,k,l,表示为(h,k,l)

Miller indices 集合:

比如{1,0,0}就代表[1,0,0][0,1,0][0,0,1]这组平面,在这个例子中,会形成一个长方体 因为晶轴的选取的原因,导致这个长方体的每一个面的具体表示不同,但是总是这个集合中的.




Figure 5: 钻石的晶体结构

里面占据了一半的四面体空隙,也可以认为是所有 fcc 原子都朝同一方向平移 $\left(\frac{a}{4},\frac{b}{4},\frac{c}{4}\right)$ 之后和原来的叠加在一起了.




Figure 6: fcc 空隙

Atomic packing factor(堆积参数,APF)

$$APF = \frac{a \ln k \pi}{\beta \ln k \pi}$$

- 简单立方:一个晶胞一个原子 $APF = \frac{\frac{4}{3}\pi(0.5a)^3}{a^3} \approx 0.524$
- 体心立方:一个晶胞两个原子,体对角线接触: $\mathrm{APF} = \frac{\frac{4\pi}{3}\cdot 2\cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3} \approx 0.680$
- 面心立方:一个晶胞四个原子,面对角线接触: $APF = \frac{4 \cdot \frac{4\pi}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3} \approx 0.740$

晶体硅制造的化学过程

粗硅

$$SiO_2 + 2C \longrightarrow Si + 2CO$$

在1800摄氏度以上的高温中制作,得到冶金级的硅(metallurgical grade Si)

半导体级的硅(EGS)

$$Si + 3HCl \longrightarrow SiHCl_3 + H_2$$

$$2SiHCl_3 + 2H_2 \longrightarrow 2Si + 6HCl$$

经过这一步,可以得到那个高纯的多晶硅, 然后要把多晶硅转换为单晶硅. 一般通过 Czochralski method.

Czochralski法 (齐奥赫拉尔斯基法) 是一种常用于单晶生长的技术,主要用于从熔融状态的材料中生长单晶。该方法最早由波兰科学家Jan Czochralski于1916年提出,广泛应用于半导体、太阳能电池和其他材料的单晶生长。

原理

Czochralski法的基本原理是将晶种(通常是单晶种子)置于高温熔融液体中,然后慢慢拉起种子晶体,同时控制温度和拉伸速度,使晶种上的晶体逐渐生长形成一个大单晶。

过程步骤:

- 1. 熔融金属或硅: 首先将所需材料 (如硅) 加热至其熔点, 形成熔融液。
- 2. 插入晶种: 将一个小的单晶种子插入熔融液中,种子的一部分与熔融液接触。
- 3. 拉起晶体: 在高温下, 缓慢地拉起晶种, 使熔融液中的材料逐渐冷却并结晶成单晶。
- 4. 控制速度和温度: 通过精确控制拉伸速度和温度, 确保晶体生长的方向和质量。

Figure 7: Czochralski method

原子物理

光电效应(The Photoelectric Effect)

• 光子的能量E = hv, v是频率,h是普朗克常数




Figure 8: 被激发出来的光电子最大动能和光的频率的关系

原子结构(波尔模型/shell model)

- 电子在分立的半径固定的轨道上运行
- · 点阵通过释放(emission)和释放(absorbing)能量来在轨道上跳跃
- proton(质子);neutron(中子)




Figure 9: Shell model

量子数

- principal number: n=1,2,3... 越大,距离原子核越远
- 角量子数(*l*):orbital angular momentum quantum number(轨道的角动量量子数): 决定轨道的形状,取 0 到 n-1

- 磁量子数 (m_l) :Magnetic quantum number 描述电子角动量在 \mathbb{Z} 轴投影的量子数(当原子受外磁场作用时,原子光谱中谱线会由原来一条分为多条,称为能级分裂[1]。这是由于电子的磁量子数决定的电子磁矩空间取向的不同造成的.),取值-l到l
- 自旋量子数 (m_s) :描述电子自旋方向,只能取 $\pm \frac{1}{2}$

每一个角量子数对应一个亚层(subshell), 可以装下2(2l+1)个电子,用 spdf 表示 一个由固定主量子数决定的 shell 可以装下 $2n^2$ 个电子.




Figure 10: 能级顺序

Energy Bands and Charge Carriers in Semiconductors

离子键(ionic bonding)

可以认为一个原子把一个或者多个电子完全给另外一种电子

共价键(covalent bond)

依靠公用电子对

能带(Energy Band)

波尔理论中原子的能级就是能带. 原子间的相互作用会使得能带分裂.




Figure 11: 能带分裂

When atoms combine to form substances, the outermost shells, subshells and orbitals merge, providing a greater number of available energy levels for electrons to assume.

- 大概就是说的是杂化轨道吧扩展一下,如果是大量原子相互作用,能带就可以看作是连续的能带了

Equilibrium interatomic spacing-原子平衡间距, 对应键能最小的时候能带的分类:

- 1. Valence band 最外层的被电子占满的带(价带)
- 2. 下一个带可能是空的,或者被电子部分填充,叫做 conduction band(导带)

1. 价带 (Valence Band):

- 价带是离导带最近的能带,包含了材料中所有的价电子。价电子是与原子核结合较紧密的电子,通常参与化学键的形成。
- 在绝大多数情况下,价带中的电子处于最高能态,但它们并没有足够的能量去跃迁到导带, 因此这些电子在正常情况下不能自由移动。
- 在绝缘体和半导体中,价带的电子是不可导电的,因为它们无法直接进入导带。

2. 导带 (Conduction Band):

- 导带是位于价带之上的能带,具有较高的能量。在导带中的电子能够自由移动,从而带来电流的流动。
- 只有当材料中的电子获得足够的能量(例如通过热激发或光照),它们才有可能从价带跃迁到导带。一旦电子进入导带,它们就能够自由流动,从而导致电导性。
- 在导体中,导带和价带可能部分重叠,电子可以自由流动。在半导体和绝缘体中,导带与价带之间通常有一个能带间隙(Band Gap),这个能带间隙决定了材料的电导性质。

Figure 12: 更准确的解释

1. 价带 (Valence Band):

通常来说,价带是完全充满电子的,但这是在材料处于基态或低温时的假设。在实际情况中,例如在半导体或绝缘体中,部分价带中的电子可能因热激发或光激发跃迁到导带,这样价带就会变成部分空的状态。

2. 导带 (Conduction Band):

导带的定义是紧邻价带且可能空着(无电子)或部分被电子占据的能带。这句话也准确,但需要注意的是,导带的电子通常来源于热激发、光照或掺杂等外部因素。

因此,这句话是对价带和导带的概括性定义,但**在特定的情境下,比如考虑带间隙的材料**,需要补充以下几点来避免误导:

- 在导体中,价带和导带可能重叠,价带并不一定完全充满电子。
- 在绝缘体和半导体中,价带和导带之间存在带隙,导带在未受激发时通常是空的。

Figure 13: 可能是重叠的

别把所谓能带和 1s 2s 2p 之类的对应, 是有一些区别的. Valence band, conduction band 都是价电子才有的.




Figure 14: 导体,半导体,绝缘体的区别在于能带的间隙

价电子从 Valence 到 conduction 变成自由电子就能实现导电, 这两个能带之间的能量差 就是 Forbidden Energy $\mathrm{Gap}E_g$, 没有电子的能量会在这个禁带之中!

直接和间接能带间隙




Figure 15: 直接和间接能带

简单来说,就是导带的最低和价带的最高是不是在相同的晶体动量(一个复杂的东西).

化合物半导体

除了用 IV 族元素之外, 可以用 III+V 或者 II 加 VI(总之平均下来是 4)来组成半导体, 化合物半导体的 doping 可以采用微调其中一种元素的方法,不用再加入其他元素

半导体的载流子

- hole: 由于一部分价带中的电子迁移到了导带, 导致留下了空隙, 这个空隙就是 hole
- electron affinity(电子亲合能):从导带的最低点 E_C 到最电子在真空中的能量用 χ 表示

电子在导带中的移动可以对应空穴在价带中的移动,由于在价带受到的原子核约束力更大,所以移动能力上,空穴比电子更差.

半导体的一些性质:

- 当温度增加, 半导体的导电能力增加, 会更加接近导体, 导电性是指数增加, 也就是电阻减小.
- 半导体材料的体积和重量更小?

半导体材料的分类

• instrinsic

指的是像纯硅,纯 Ge 之类(单质)的电子和空穴相等的半导体

又叫做 undoped 或者叫做 i-type 半导体

extrinsic

参杂了的半导体, 参杂的东西叫做 impurities(杂质),过程叫做 doping. 这种半导体又叫做 impurity semiconductor or doped semiconductor.

比如参杂磷,磷可以提供电子,那么就叫做 donar. 比如参杂硼,硼可以接受电子,那么就叫做 acceptor.

泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)

不可能有两个电子的四个量子数相同→一个轨道只能 装两个自旋不相同的电子(opposite spins).或者"antiparallel",这两个英文单词是同一个意思呀

杂化轨道:hybrid orbitals

例如硅晶体中的 sp^3 hybridization,四个 sp^3 杂化轨道,有一半占据了电子,剩下一半的空隙意味着可以和其他硅原子组成共价键,然后每个 sp^3 杂化轨道会分裂成成键轨道和反键轨道(基于分子轨道理论).

费米能级(The Fermi level)

它代表了在绝对零度(0K)下,电子在材料中的能量分布的最高能级。

电子是一种费米子(fermions), 费米能级是一个能量阈值.

在 0K 的条件下,所有低于费米能级的状态都被电子占据,而所有高于费米能级的状态则为空,温度升高的时候,电子可以跨过费米能级,所以移动能力上费米能级是一个电子分布的重要参考值.

费米-狄拉克分布函数(Fermi-Dirac distribution function)

描述了在热力学平衡条件下, 电子占据某一特定能级 E 的概率

$$f(E) = \frac{1}{1 + \frac{e^{E-E_F}}{KT}}$$

- · E:电子的能量
- E_F : 费米能级, 可以是认为被电子占据概率为50%的能量
- k:玻尔兹曼常数 $(k \approx 1.38 \times 10^{-23} J/K)$
- T:绝对温度
- 可以从这个公式中看出, 0k 的时候,没有电子的能量可以超过 E_F

对于 i-type 半导体, 费米能级处于能带间隙的中心




Figure 16: i-type 的对称性

$$f(E_v) + f(E_c) = 1$$

对于 \mathbf{n} -type 半导体,费米能级更靠近 E_c ,也就是说,电子更有可能在导带




Figure 17: n-type

对于 p-type 半导体,费米能级更靠近 E_v ,空穴对电子亲和力更高




Figure 18: p-type

关于电子和空穴的密度

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} f(E) N(E) dE$$

N(E)叫做态密度(可供占据的状态的密度),态密度告诉我们在某个特定能量E附近,有多少个可供电子占据的量子态. 其实超过了 E_c 之后,被积函数的收敛是非常快的,也就是很少的电子能得到那么高的能量.计算空穴用1-f(E),同样的, E_v 收敛非常快, 大部分空穴能量倾向于 在 E_v 附近.

单位

$$1\mu m = 10^{-6}m$$

 $1nm = 10^{-9}m$
 $1pm = 10^{-12}m$

电导率的理想公式

$$\sigma = nq\mu_e$$

 σ 是电导率 q是元电荷 n是价电子密度(单位: Φ/m^3) μ_e 是电子移动能力

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E - E_F)/kT} + 1}$$

$$g_{cb}(E) = \frac{(\pi 8\sqrt{2})m_e^{*3/2}}{h^3}(E - E_c)^{1/2}$$

对于电子, 计算出来的结果是:

$$n = N_c \exp \left[-\frac{(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_e^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$p = \int_0^{E_v} p_E \, dE = \int_0^{E_v} g_{\rm vb}(E) [(1 - f(E)] \, dE$$

With the assumption that E_F is a few kT above E_v , the integration simplifies to

$$p = N_v \exp \left[-\frac{(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

where N_v is the effective density of states at the VB edge and is given by

$$N_v = 2\left(\frac{2\pi m_h^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$np = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_F)}{kT}\right] N_v \exp\left[-\frac{(E_F - E_v)}{kT}\right] = N_c N_v \exp\left[-\frac{(E_c - E_v)}{kT}\right]$$
 or
$$np = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$$

PN 结的带图(Band Diagram)