Noise(噪声)

运算放大器电路表现出随机的内部噪声有两个原因:

- 由于半导体中电子空穴对的随机产生和重组
- 电阻器中电子的热搅动(thermal/Johnson noise)

Signal-to-noise ratio(SNR, 信噪比)

$$SNR = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{rms of signal } V_s}{\text{rms of noise } E_n} \right)$$

rms:均方根

运放噪声模型

一般是用一个无噪声的运放输入端加上相等的噪声噪声源来建模,分为电压噪声 e_n 和 i_n .

- 电压噪声在(+/非反相输入端)端加一个, 一个具有频谱密度的量(单位: $V/\sqrt{\rm HZ}$)
- 电流噪声作用在两个输入端(分别流入),单位是 $A/\sqrt{\mathrm{HZ}}$

电阻的热噪声

$$E_r = \sqrt{4RkT\Delta f}$$

- · k:玻尔兹曼常数
- · T:热力学温度
- Δf :噪声的带宽(决定了观测噪声的频率范围,带宽越宽,观测到的总噪声越大.)
- R:电阻值

关于带宽

• 白噪声:在频谱上对于所有频率具有相同的幅度




Figure 1: 白噪声频谱图




Figure 2: 白噪声通过低通滤波器的结果, 以及 NEB(Noise Equivalent Bandwidth)的定义

运放的 NEB:




Figure 3: 闭环频率响应

下降了 3dB 就是 cut-off frequency. 这段内容描述了运算放大器 (Op-Amp) 的闭环频率响应以及增益带宽积 (Gain-Bandwidth Product, GBW) 和噪声等效带宽 (Noise Equivalent Bandwidth, NEB) 的相关概念。以下是详细解释:

1. 理想运放 vs 实际运放

- 理想运放:
 - ▶ 增益无限大。
 - ▶ 带宽无限宽。
 - ▶ 对输入信号没有限制,能够放大所有频率的信号。
- 实际运放:
 - ▶ 增益有限,且带宽有限。
 - ▶ 增益会随频率增加而减小,这是由于运放的内部补偿(例如 Miller 补偿)等电路特性决定的。

实际运放的频率响应通常表现为:在低频时增益为常数(高增益),而在超过某个截止频率后,增益每增加一个频率十倍(一个"十年")下降约20dB。

2. 闭环频率响应

增益与频率的关系:

- 图中显示了一个运放的典型闭环频率响应:
 - ► 低频段: 增益是恒定的, 例如 100 dB (开环增益) 或闭环配置下的 40 dB (例如 (imes 100) 放大)。
 - ▶ 截止频率 ((f_c)): 增益下降到峰值增益的 -3 dB 处的频率称为 截止频率。此时,信号功率减小了一半。
 - ▶ 高频段: 增益以20 dB/十年的速率下降,呈现一阶低通滤波器特性,直到单位增益点(增益为0 dB)。

图解说明:

- 蓝线表示开环增益响应(未使用反馈)。
- 紫线表示闭环增益响应。例如,一个运放在闭环增益为 (imes 100) (40 dB) 时,带宽为 10 kHz。

3. 增益带宽积(GBW, Gain-Bandwidth Product)

- 增益带宽积是一个运放的关键参数,定义为: [ext{GBW} = ext{增益} imes ext{带宽}]
- 对于一个运放, GBW 是恒定的, 这意味着增益和带宽成反比:
 - ▶ 当闭环增益提高时,带宽会减小。
 - ▶ 当闭环增益降低时,带宽会增大。

例子:

- 图中运放的 GBW 为 1 MHz (单位增益频率)。
 - ▶ 当闭环增益为 (imes 1) (0 dB) 时, 带宽为 1 MHz。
 - ▶ 当闭环增益为 (imes 100) (40 dB) 时, 带宽缩小到 10 kHz。

4. 噪声等效带宽 (NEB, Noise Equivalent Bandwidth)

• 定义: 噪声等效带宽是指一个假想的矩形带宽(即理想带宽)与实际频率响应曲线下的面积相等时的带宽值。

NEB 的计算公式为: [ext{NEB} = 1.57 imes \frac{ext{GBW}} {ext{Noise Gain}}]

- ▶ Noise Gain 是运放的闭环增益 (通常为 (1+R f/R g))。
- ▶ 常数 1.57 来自于实际频率响应曲线与矩形带宽的积分关系(将实际响应转化为等效带宽)。
- 意义: NEB 用于估计运放在工作范围内产生的噪声大小。它考虑了带宽内噪声的分布和增益的影响。

例子:

• 如果 GBW 为 1 MHz, Noise Gain 为 (imes 100): [ext{NEB} = 1.57 imes \frac{1, ext{MHz}}{100} = 15.7, ext{kHz}]

5. 单位增益频率

- 单位增益频率(Unitarity Gain Frequency)是运放在增益为 1(0 dB)时的截止频率。
- 在此频率下,运放的增益等于1,也就是信号既没有放大也没有衰减。
- 对于大多数运放,单位增益频率与 GBW 是等价的,因为 GBW 是 恒定的。

6. 工程意义

- 选择运放:
 - ▶ 如果需要更宽的带宽,必须选择更高 GBW 的运放。
 - ▶ 设计闭环系统时需要权衡增益与带宽的关系。
- 带宽限制:
 - ▶ 在高增益配置下,运放的带宽会显著缩小,因此不能用于处理高频信号。
- 噪声分析:
 - ▶ NEB 用于量化运放噪声性能。NEB 越小,运放的噪声性能越好。

7. 总结

- 闭环频率响应描述了运放在闭环配置下增益随频率变化的特性。
- GBW 是运放的核心参数,增益和带宽呈反比。
- NEB 用于估计带宽内的噪声影响,帮助评估系统的信噪比。

通过这些分析,设计人员可以根据需要调整运放的增益、选择合适的GBW,以及预测噪声性能。

$$\text{NEB} = n \times \frac{\text{GBW}}{\text{Noise Gain}}$$

n由于不同的运放级别有不同的值

Order	n
1	1.57
2	1.22
3	1.16
4	1.13
5	1.12

Total RMS input noise