# UTN-FRBA-Dto.Sistemas Redes de Información

#### Unidad 4 Redes LAN inalámbricas


Fuentes: Stallings cap. 17 y otras

Versión:

#### 1-Introducción


- Ventajas de las redes inalámbricas:
  - Ahorran instalación y cableado
  - Fácil reubicación de puestos y modificaciones
  - Son recomendables en algunos ambientes tales como edificios con grandes áreas abiertas
  - Permite la movilidad de los usuarios
- Desventajas frente a redes cableadas:
  - Menor ancho de banda
  - Menor seguridad
  - Sujetas a interferencias
- · Redes mixtas: aprovechan lo mejor de ambas técnicas
  - Los usuarios móviles pueden acceder a los servidores

# LAN mixta




(a) Infrastructure Wireless LAN

#### LAN inalámbrica de una celda




#### LAN inalámbrica Multi-Celda



#### Variantes

- Interconexión de edificios:
  - Un enlace de radio punto a punto conecta las LANs de edificios cercanos operando como bridge o router
- Redes LAN Ad Hoc:
  - Red temporal de pares que se arma para una reunión de negocios o una clase
- Red mixta:
  - Combina varias estaciones inalámbricas en un equipo conectado por cable a una red fija

### Red LAN Ad Hoc



7

# Requisitos

- · Usar eficientemente el medio radioeléctrico
- Permitir cientos de nodos en múltiples celdas
- Tener conexión a LAN troncal
- · Area de cubrimiento: 100 a 300 m
- · Bajo consumo de baterías para portátiles
- · Transmisión segura: evitar interferencias
- Permitir la coexistencia de dos o más redes en la misma área
- Operación sin licencia
- · Roaming: permitir moverse de una celda a otra
- Configuración dinámica: se puede agregar y sacar terminales sin cortes a los usuarios

8

# 2-Tecnologías

- · Infraroja (IR):
  - celda individual limitada a un salón
  - la luz IR no penetra paredes opacas
- Spread spectrum (SS): operan en banda de microondas para usos industriales
  - No requieren licencia
- · Microondas: frequencias fijas
  - En algunos casos requiere licencia



9

# LAN infrarroja

- · Espectro ilimitado no regulado, permite alta velocidad
- · Infrarojo comparte propiedades de luz visible
  - Difusión por reflexión en techos claros
  - No penetra paredes, permitiendo separación
- Barata y simple
  - Usa modulación de intensidad, se detecta amplitud
- Hay radiación de fondo
  - Causada por la luz solar e iluminación
  - Es ruidosa
  - Potencia limitada

10

# Transmisión infrarroja

- Haz directo
  - Enlaces punto a punto de algunos km
  - Usado para interconectar edificios visibles
- Omnidireccional
  - Una base montada en el techo accede a varias estaciones
- Difusas
  - Aprovechan rebote en el techo

# LAN Spread Spectrum

- · Usualmente usan esquema de múltiple celda
- · Celdas adyacentes usan diferentes frecuencias
- Hub se monta en el techo, conectado a LAN cableada
  - Usa protocolo de acceso IEEE 802.11
  - Puede actuar como repetidor multiport
  - Las estaciones usan antenas omnidireccionales
- Hub puede automáticamente cerrar enlace si hay baja señal

11

#### Características de Transmisión

- Regulaciones cambian entre países
- · En USA la FCC autoriza sin licencia:
  - Potencias de 1 watt y 0.5 watts
  - Bandas de 915-MHz, 2.4-GHz y 5.8-GHz
  - 2.4 GHz también en Europa y Japón
  - Mayor frecuencia permite mayor ancho de banda
- Interferencia
  - Hay dispositivos en 900 MHz (teléfonos, micrófonos, aficionados)
  - Hay hornos de microondas en 2.4 GHz
  - Poca competencia en 5.8 GHz
    - Equipos más caros pero de mayor ancho de banda

13

#### Microondas

- · Antes usaban tecnología TDM, ahora usan IP
- · Hasta hace poco, todos usaban banda licenciada
- Ya hay LAN en banda ISM (Instrumentos, Seguridad, Medicina)

4

# RF banda angosta con licencia

- Frecuencias de microondas permiten trasmitir datos en área de 28 km de radio
  - Puede tener cinco licencias de dos frecuencias cada una
  - Motorola tiene 600 licencias (1200 frecuencias) en 18-GHz
  - Cubre áreas metropolitanas de ciudades con más de 30,000 personas
- Usa configuración de celdas
- Celdas adjacentes usan bandas de frecuencia separadas
- Motorola controla la banda, asegurando la no interferencia
- · Todas las transmisiones están encriptadas

# RF banda angosta sin licencia


- En 1995 RadioLAN introduce LAN en banda ISM
  - Transmisión de banda angosta a baja potencia (0.5 watts)
  - Opera a 10 Mbps en la banda de 5.8-GHz
  - Alcance de 100 m en oficina abierta
- · Configuración par a par
- · Se elige un nodo como master dinámico, según la señal
  - Master puede cambiar con las condiciones
- Incluye repetición dinámica
  - Las estaciones puede ser repetidores para llegar a otras fuera del rango

16

#### 3-Norma IEEE 802.11

- Especifica el medio físico y el protocolo MAC para las redes inalámbricas
- El bloque más pequeño es el basic service set (BSS)
  - Pocas estaciones compiten por el mismo medio
  - —El BSS generalmente corresponde a una celda
- La red puede estar aislada o conectada a un troncal de distribución (DS) mediante un punto de acceso (AP), que funciona como bridge
- El protocolo MAC puede ser distribuido o controlado en el AP
- El DS puede ser un switch, una red cableada u otra red inalámbrica

# Modelo de red IEEE 802.11



17

# Configuración del BSS

- · Simple: cada estación pertenece a un BSS
- Puede haber dos BSS superpuestos
  - -Una estación puede participar en más de un BSS
- Asociación dinámica entre estación y BSS

# Servicio extendido (ESS)

- Dos o más BSS interconectados por troncal (DS)
  - —El DS puede ser troncal cableado, pero puede ser cualquier red
  - -Aparece como una sola LAN lógica al LLC

20


# Punto de acceso (AP)

- Hay una lógica dentro de la estación que permite el acceso al DS
- Para integrar LAN IEEE 802.11 con LAN cableada se necesita un portal
- Portal lógico implementado en dispositivo que es parte de LAN cableada y unida al DS (un bridge o router)

21

19

# Arquitectura IEEE 802.11



#### Contro de Acceso al Medio

- Capa MAC cubre tres funciones
  - -Entrega confiable de datos
  - -Control del acceso
  - —Seguridad

# Entrega confiable de datos

- Ruido, interferencia y efectos de propagación hacen perder tramas
- Sistema con códigos correctores de errores pueden perder tramas
- Esta función la debería hacer una capa superior (TCP)
  - Capas altas son lentas
  - Es más eficiente tratar con errores a nivel MAC
- 802.11 incluye protocolo de intercambio de tramas:
  - La estación que recibe trama manda ACK
  - Si el trasmisor no recibe el ACK, retrasmite

23

#### Control de Acceso al Medio

- Distributed wireless foundation MAC (DWFMAC)
  - Mecanismo de control distribuido del acceso al medio
  - Optionalmente puede ser centralizado
- Capa inferior es la Función de coordinación distribuida (DCF)
  - Algoritmo de contención
  - Tráfico asincrónico
- Función de coordinación del punto (PCF)
  - Algoritmo MAC centralizado
  - Libre de contención
  - Capa sobre DCF

#### Función Coordinación Distribuida

- · Subcapa DCF usa CSMA
- Si la estación tiene tramas para trasmitir, escucha
- · Si el medio está libre puede trasmitir
- · Si no, espera a que termine trasmisión
- · No hay detección de colisiones
- · DCF incluye retardos tales como IFS

26

# Espacio entre tramas

#### IFS: Inter frame space

- Si la estación encuentra al medio libre durante un IFS, trasmite inmediatamente
- Si encuentra al medio ocupado, sigue monitoreando
- Cuando termina la trasmisión espera otro IFS
  - · Si sigue libre espera un tiempo aleatorio y monitorea
  - Si sigue libre puede transmitir

Lógica de control de acceso al medio

Medium No idle?

Ves Wait IFS

Wait IFS

Wait IFS

Wait IFS

Exponential backoff while medium idle

Transmit frame

27

## Prioridad

- · Se usan tres valores para IFS
- · SIFS (short IFS):
  - IFS Corto
  - Para todas las acciones de respuesta inmediata
- PIFS (point coordination function IFS):
  - IFS Medio
  - Usado por controlador centralizado en PCF
- DIFS (distributed coordination function IFS):
  - IFS Largo
  - Usado por tramas cuando luchan por el medio


# Uso de SIFS para ACK

- Estaciones que usan SIFS tienen mayor prioridad
- La estación responde con ACK después de esperar el tiempo de un SIFS
- · No hay detección de colisiones
- · SIFS permite entrega eficiente de múltiples tramas LLC
- · La estación transmite una trama MAC por vez
- · Cada trama debe ser reconocida
- Cuando se recibe el ACK, después de un SIFS manda otra

# Uso de SIFS para CTS

- Clear to Send (CTS) "listo para envío" es la respuesta a una señal Request to Send (RTS) "pedido de envío"
- · La estación que desea trasmitir manda señal RTS
- · La estación destino manda CTS si puede recibir
- · Las otras estaciones escuchan RTS o CTS y esperan

#### Método de Acceso Básico



(a) Basic Access Method

32

31

#### **PCF**

- · Función de Coordinación del punto
- Método de acceso alternativo implementado sobre DCF
- Manejado por un master (coordinador del punto)
- · Usa PIFS para hacer encuestas a estaciones
- · Las estaciones responden usando SIFS

### Supertrama

- El coordinador del punto puede bloquear el tráfico asincrónico haciendo una encuesta
- Se define el intervalo de una supertrama
  - En la primera parte se encuesta a estaciones configuradas
  - Después hay un tiempo para contiendas
- Al final del intervalo el coordinador pelea por el medio usando PIFS

Formato de trama MAC en 802.11

Address

Address


- Si lo encuentra libre sigue otra supertrama
- Si está ocupado espera y la próxima supertrama será reducida

34

33

35

# Construcción de Supertramas



SC = Sequence control

D/I = Duration/Connection ID

Address

Address

octets

FC D/I

36

CRC

0 to 2312

Frame body

# Campos de trama MAC

- Control de trama:
  - Tipo: Control, Gestión o Datos
  - Entrega información de control: fragmentación, privacidad
- Identificador de Duración/Conexión:
  - Duración: indica tiempo (en µs) para enviar trama MAC
  - En tramas de control tiene indicadores de conexión
- · Direcciones:
  - Número y significado depende del contexto
  - Incluye fuente, destino, trasmisor y receptor

· Control de secuencia :

4-bit: número de fragmento

- 12-bit: número de secuencia

- Cuerpo de la trama
- · Verificación:
  - 32-bit CRC (cyclic redundancy check)

38

# Tramas de Control

- · Power Save-Poll (PS-Poll)
- Request to Send (RTS)
- · Clear to Send (CTS)
- Acknowledgment (ACK)
- · Contention-Free (CF)-end
- CF-End + CF-Ack

#### Tramas de datos

- · 8 tipos de tramas de datos en dos grupos
- · Los primeros cuatro llevan datos del usuario
  - Datos
  - Datos + CF-Ack
  - Datos + CF-Poll
  - Datos + CF-Ack + CF-Poll
- Los otros cuatro no llevan datos de usuario
  - Null Function (estación pasa a ahorro de energía)
  - CF-Ack, CF-Poll, CF-Ack + CF-Poll pero sin datos

40

# 4-Capa física de 802.11

- Establecida en varias etapas
- Primera parte en 1997
  - IEEE 802.11
  - Incluye capa MAC y tres capas físicas
  - Dos en banda de 2.4-GHz y una infrarroja
  - Todas operando en 1 y 2 Mbps
- Dos partes en 1999
  - IEEE 802.11a: Banda 5-GHz hasta 54 Mbps
  - IEEE 802.11b: Banda 2.4-GHz a 5.5 y 11 Mbps
- · Nuevas versiones:
  - -En 2002: 802.11g
  - En 2009: 802.11n
  - En 2014: 802.11ac

#### **DSSS**

- Direct-sequence spread spectrum
  - Bandas de 2.4 GHz a 1 Mbps y 2 Mbps
  - Hasta siete canales
  - Depende de regulaciones nacionales
    - 13 en Europa
    - Uno en Japón
  - Cada canal tiene 5 MHz de ancho de banda
  - El espectro de la señal de datos es ensanchado al combinarla con un código en el trasmisor
  - En el receptor la decodificación elimina interferencias
  - Codificación:
    - DBPSK para 1-Mbps
    - DQPSK para 2-Mbps

41

37

39

#### **FHSS**

- Frequency-hopping spread spectrum
  - Banda de 2.4 GHz a 1 Mbps y 2 Mbps con múltiples canales de 1 MHz
  - La señal salta entre canales en secuencia
  - 23 canales en Japón
  - \_ 70 en USA
- · Esquema de saltos es ajustable
  - Mínima velocidad en USA: 2.5 sps
  - Mínima distancia de sato es 6 MHz en USA y Europa y 5 MHz en Japón
- · Dos niveles de modulación FSK Gaussiana para 1-Mbps
  - Bits codificados como desviaciones de la frecuencia portadora
- Para 2 Mbps se usa GFSK de cuatro niveles
  - Cuatro desviaciones de frecuencia
  - Definen cuatro combinaciones de 2 bits

# Infrarrojo

- Omnidireccional
- · Hasta 20 m
- 1 Mbps usa 16-PPM (pulse position modulation)
  - Cada grupo de 4 bits de datos mapeado en uno de 16 símbolos
  - Cada símbolo es una cadena de 16 bits
  - Cada cadena de 16-bit tiene quince 0 y un 1
- Para 2-Mbps, cada grupo de 2 bits de datos es mapeado en una de cuatro secuencias de 4-bit
  - Cada secuencia consiste de tres 0 y un 1
  - Modulación de intensidad: presencia de señal corresponde al 1

44


#### Norma 802.11a

- · Banda de 5-GHz, no es spread spectrum
- Usa Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- · También llamada modulación multiportadora
- · Múltiples portadoras en diferentes frecuencias
- · Algunos bits en cada canal
- · Permite 12 canales sin superposición
- Velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps
- Hasta 52 subportadoras moduladas usando BPSK, QPSK, 16-QAM, o 64-QAM, dependiendo de la velocidad

45

43

# Capacidad de IEEE 802.11a




46

## Norma 802.11b

- Extensión de 802.11 DS-SS aparecido en 1999
- Velocidad de 5.5 y 11 Mbps
- · Minibits a 11 MHz
  - Modulación del tipo Complementary code keying (CCK) para mayor velocidad en el mismo ancho de banda
  - Datos de entrada separados en bloques de 8 bits a 1.375 MHz
    - 8 bits/symbol  $\times$  1.375 MHz = 11 Mbps
    - · Seis de ellos mapeados en una de 64 secuencias
    - · Los otros van a un modulador QPSK

# Capacidad IEEE 802.11b



# Norma 802.11g

- · Aparecido en 2003
- Extensión de 802.11b a mayor velocidad
- Combina técnicas de codificación usadas en 802.11a y 802.11b para una variedad de velocidades
- Opera en banda de 2,4 Ghz
- Velocidad máxima de 54 Mbps

#### Norma 802.11n

- · Aparece en 2009
- · Usa múltiples trasmisores y antenas
- Aprovecha las reflexiones por caminos múltiples que en otras técnicas genera interferencia
- · Usa 2 canales de 20 MHz
- Opera en 2,4 y 5 GHz
- · Velocidad máxima de 600 Mbps

#### Norma 802.11ac

- · Aparece en 2014 como mejora a la versión n
- Opera en 5 GHz con 160 MHz de ancho de banda
- · Velocidad máxima de 1,3 Gbps
- Usa modulación 256 QAM

# Compatibilidad

- Equipos bajo norma 802.11a están en otra banda
- Equipos bajo norma 802.11g permiten operar con equipos bajo norma 802.11b
- Equipos bajo norma 802.11n degradan su rendimiento para poder operar en la misma banda de otras normas inferiores

5

50

#### 51

# Seguridad

- Varios recursos:
  - esconder el nombre de la red (SSID)
  - filtrado de direcciones MAC
  - cambio de canales
  - deshabilitar gestión remota o inalámbrica
- Encriptación:
  - WEP (Wired Equivalent Privacy) ofrece seguridad similar a la red cableada mediante una encriptación fácilmente violable
  - WPA agrega seguridad mediante el uso de claves dinámicas proporcionadas a cada usuario
  - WPA2 usa algoritmo de encriptación AES
  - WPA2-PSK (Pre Shared Key)


## Diseño de redes

- Un AP se conecta a un enlace troncal para distribuir su capacidad entre las estaciones
- La velocidad entre cada estación y el AP disminuye con la distancia
- La regulación limita la potencia:
  - PIRE = Potencia de Tx . Ganancia antena < 36db
- Cada AP puede manejar una cantidad de estaciones (64, 128) por limitaciones de recursos, pero la mayor limitación es el ancho de banda resultante por estación
- Si hay dos AP en la misma zona en la misma frecuencia baja la capacidad porque detectan colisiones

53

- Los AP deberían usar canales diferentes
- Sólo hay 3 canales que no se superponen:

(1, 7 y 13 en Europa y 1, 6 y 11 en USA)



55

# 5-Evolución

- Los sistemas presentados son los comercialmente conocidos como Wi-Fi y cubre el rango de las LAN
- Su amplia difusión generó la saturación del sistema
- Los sistemas Wi-Max son el siguiente paso, bajo norma IEEE 802.16
- Se complementan Wi-Max para cubrir una ciudad y Wi-Fi para cubrir un edificio y alrededores

6

#### Norma 802.16

- Presentan mejoras en capacidad y prestaciones
- · Alcance de 50 km
- · Velocidad hasta 75 Mbps
- · Incluyen mejoras en seguridad y calidad de servicio
- Permite cientos de usuarios por método de acceso TDMA dinámico
- · Aplicaciones de voz, datos y video
- Versión d: publicada en 2004 (Wi Max Fija)
- Versión e: publicada en 2005 (Wi Max Móvil que permite pasar entre celdas)

 Las redes inalámbricas vistas están cubiertas por las normas 802.xx y son la extensión de las LAN

6-Redes celulares

 La evolución de las redes telefónicas celulares permite aumentar la velocidad de trasmisión de datos y ofrece una alternativa bajo otras normas

58

#### Generaciones de redes celulares

- 1G: analógicas (voz)
- 2G: digitales GSM (voz y datos de 9,6 kbps)
- 2,5G: digitales GPRS (voz y datos de 144 kbps)
- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) a 384 kbps
- 3G: digitales UMTS (datos a 1,2 Mbps)
- 3,5G: digitales HSDPA (datos a 3,6 Mbps)
- 4G: digitales LTE (datos a 326 Mbps)

#### Características

- GSM usa TDM en 200 kHz de ancho de banda
- 3G en Europa sigue normas UMTS en 5 MHz
- UMST es un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA)
- Se envía simultáneamente una combinación de los datos de usuarios
- Permite hasta un máximo de 2 Mbps, y un promedio de 1,2 Mbps, según la demanda del servicio
- Hay prioridades según la clase de servicios
- Se integra a la arquitectura IP
- HSDPA tiene segundo canal de bajada

59

# Redes 4G

- Trabaja con varias antenas y modulación OFDM
- LTE (Long Term Evolution) es un nuevo estándar de la norma 3GPP en el mundo IP.
- Velocidades

—Bajada: 326,5 Mbps para 4x4 antenas

172,8 Mbps para 2x2 antenas.

-Subida: 86,5 Mbps

• Más de 200 usuarios por celda.

# 7-Redes Bluetooth

- Solución de bajo costo para interconectar dispositivos con alcance de pocos metros
- Tecnología Spread Spectrum en 2,4 GHz
- · Velocidad de hasta 1 Mbps
- Comparten la banda con WiFi pero tienen otra codificación y protocolos simplificados

62