

Controladores



Control Proporcional




Salida
$$(t)$$
 = Kp . $e_{(t)}$


Kp : Ganancia proporcional [adimensional]


Salida
$$(s) = Kp \cdot E_{(s)}$$

$$Gc_{(s)} = Kp$$

Control Proporcional









> El tipo de sistema no cambia

$$G_{0(s)} = \frac{K (S^{m} + a_{m-1}.S^{m-1} + a_{m-2}.S^{m-2} + + a_{1}.S + a_{0})}{S^{q} (S^{n} + b_{1} - 1 S^{n-1} + b_{1} - 2 S^{n-2} + ... + b_{1}.S + b_{0})}$$

Ejemplo de control proporcional con Simulink





Kp = 1

$$KP = 0.5$$

Apunte Clase Virtual 6

Control Integral




Salida_(t) = Ki
$$\int_0^t e_{(t) dt}$$


Salida (s) =
$$\frac{Ki}{S}$$
 $E_{(s)}$

$$G_{C(s)} = \frac{Ki}{S}$$

$$G_{0(s)} = \frac{Ki}{S} Gp_{(s)}$$



Ing. Raúl Gardella Apunte Clase Virtual 6 Ki : Ganancia integral $[^1/_{Seg}]$




La salida es proporcional a la suma de los errores pasados.

Ventaja: Reduce el error en estado estable.

Desventaja: Puede convertir al sistema en inestable


Control Proporcional Integral (PI)



Salida (t) = Kp.
$$e_{(t)}$$
 + Ki $\int_{0}^{t} e_{(t) dt}$

Salida (S) = Kp
$$E_{(s)} + \frac{Ki}{S} E_{(s)}$$

$$G_{C(s)} = Kp + \frac{Ki}{S}$$



La velocidad de respuesta en el PI aumenta respecto al Proporcional Rojo: Kp=0.8, Ki=2; Azul: Kp=0.8. ($Gp=\frac{10}{5S+1}$)


Ing. Raúl Gardella Apunte Clase Virtual 6

$$G_{C(s)} = \frac{S Kp + Ki}{S}$$


$$G_{C(s)} = \frac{Kp \left[S + \frac{Ki}{Kp}\right]}{S}$$

 $\frac{Kp}{Ki} = \tau_i$: Constante de tiempo integral [Seg]

$$G_{C(s)} = \frac{Kp \left[S + \frac{1}{\tau_i}\right]}{S}$$



Mismo sistema y entrada con controlador PI



Nota:
$$Gp = \frac{10}{5S+1}$$
.

Respecto al controlador solo proporcional se puede observar como tiende más rápido al valor final y reduce el ess. También aparece el overshoot.

Control derivativo




Salida(t) = Kd
$$\frac{de}{dt}$$

Kd: Ganancia derivativa [Seg]


Salida
$$(s)$$
 = Kd . S. $E_{(s)}$

$$G_{C(s)} = KdS$$



$$G_{0(s)} = Kd . S. Gp_{(s)}$$

Control derivativo



> El tipo de sistema cambia


$$G_{0(s)} = \frac{K \left(S^{m} + a_{m-1} \cdot S^{m-1} + a_{m-2} \cdot S^{m-2} + \dots + a_{1} \cdot S + a_{0}\right)}{S^{q} \left(S^{n} + b_{1} - 1 \cdot S^{m-1} + b_{1} - 2 \cdot S^{m-2} + \dots + b_{1} \cdot S + b_{0}\right)}$$

$$G_{0(s)} = Kd \cdot S \cdot Gp_{(s)}$$
 : Reduce el tipo o clase del sistema

Ventaja: Actúa rápidamente

Desventaja: No responde a un error constante. Aumenta el error en estado estable.

Control Proporcional derivativo (PD)



Salida (t) = Kp .
$$e_{(t)}$$
 + Kd $\frac{de}{dt}$


$$G_{C(s)} = Kp + Kd. S$$

Salida
$$(s) = Kp. E_{(s)} + Kd. S. E_{(s)}$$

$$G_{C(s)} = Kd \left(S + \frac{Kp}{Kd} \right)$$


$$\frac{Kd}{Kp} = \tau d$$
: Constante de tiempo derivativa [Seg]

$$G_{C(s)} = Kd \left(S + \frac{1}{\tau_d}\right)$$



Ventaja: Logra rápida respuesta sin cambiar el tipo de sistema, es decir sin reducir el error en estado estable.

Ejemplo en Simulink del controlador PD



$$KP = 0.5$$

 $Kd=0.25$

Nota:
$$Gp = \frac{10}{5S+1}$$
.

Se observa como en los instantes iniciales la respuesta es abrupta

Control Proporcional Integral derivativo (PID)


Salida_(t) = Kp
$$e_{(t)}$$
 + Ki $\int_0^t e_{(t) dt}$ + Kd $\frac{de}{dt}$

Salida (s) = Kp
$$E_{(s)} + \frac{Ki}{S} E_{(s)} + Kd . S. E_{(s)}$$

$$Gc_{(s)} = Kp + \frac{Ki}{S} + Kd . S$$


$$Gc_{(s)} = Kp (1 + \frac{Ki}{Kp.S} + \frac{Kd}{Kp}. S)$$

$$Gc_{(s)} = Kp (1 + \frac{1}{\tau_{is}} + \tau_d. S)$$




$$Gc_{(s)} = Kp \left(\frac{\tau_{iS} + 1 + \tau_i \tau_{dS}^2}{\tau_{iS}} \right)$$

Ing. Raúl Gardella Apunte Clase Virtual 6



Se observan la respuesta abrupta en el instante inicial, mayor velocidad de respuesta y reducción del ess (cero en este caso)




Ing. Raúl Gardella Apunte Clase Virtual 6

Sintonía de los controladores PID

Existen distintas técnicas de diseño con el objetivo de determinar que los parámetros del controlador cumplan con las especificaciones.

Si no se conocen los modelos matemáticos de las planta, los métodos de Ziegler – Nichols son prácticos. Otra manera es con la función "Tune" de simulink, como se observa en el siguiente gráfico:



Un sistema puede ser estable pero presentar, por ejemplo, un overshoot en respuesta al escalón que supere lo aceptable.

La línea continua es la respuesta propuesta por la aplicación PID Tuner de Matlab. Proporciona los valores de todas las constantes y la performance de la función.

Es especialmente útil cuando no se dispone del modelo de la planta

Ing. Raúl Gardella Apunte Clase Virtual 6

Ejemplo del PID SIM960



Algunos parámetros

	Min	Тур	Max	Units
Control type	Analog, PID+Offset			
Input Range	-10		+10	V common mode
	-1		+1	V differential
Proportional gain	10^{-1}		10^{3}	V/V
Integral gain	10^{-2}		5×10^{5}	1/s
eff. time const.	2×10^{-6}		10 ²	s
Derivative gain	10^{-6}		10	s

2.1 PID Tuning Basics





Figure 2.1: The SIM960 block diagram.

2 - 3



Ejemplo conceptual de un controlador PI en Arduino (1)

```
// Definición de pines
const int sensorPin = A0; // Pin analógico para el sensor de temperatura
const int heaterPin = 9; // Pin digital para el relé del calefactor
// Parámetros del controlador PI
float Kp = 2.0; // Ganancia proporcional
float Ki = 0.5; // Ganancia integral
float dt = 1.0; // Intervalo de tiempo en segundos
float setpoint = 25.0; // Temperatura deseada en grados Celsius
float integral = 0.0; // Término integral acumulado
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Iniciar la comunicación serie
  pinMode(heaterPin, OUTPUT); // Configurar el pin del calefactor como salida
void loop() {
  // Leer la temperatura del sensor - conversión
  float temperature = analogRead(sensorPin) * (5.0 / 1023.0) * 100; // Conversión a grados Celsius
  // Calcular el error
  float error = setpoint - temperature;
  // Calcular el término proporcional
  float proportional = Kp * error;
  // Calcular el término integral
                                                               Ing. Raúl Gardella
  integral += Ki * error * dt;
                                                             Apunte Clase Virtual 9
```

Ejemplo conceptual de un controlador PI en Arduino (2)

```
// Calcular la señal de control total
float controlSignal = proportional + integral;
// Limitar la señal de control entre 0 y 255 para PWM
controlSignal = constrain(controlSignal, 0, 255);
// Enviar la señal al calefactor
analogWrite(heaterPin, controlSignal);
// Mostrar información en el monitor serie
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperature);
Serial.print(" °C, Control Signal: ");
Serial.println(controlSignal);
// Esperar un segundo antes de la siguiente iteración
delay(1000);
```

Ejercicios

- 1) Un sistema realimentado tiene una función de transferencia de la trayectoria directa de 1/ [S (S²+3S+5)] y realimentación unitaria. ¿Cual será el error en estado estable con una entrada rampa unitaria si:
- a) En la trayectoria directa se introduce un controlador proporcional con ganancia 4.
- b) En lugar del controlador proporcional se usa uno integral.

2) ¿Que ceros y polos se introducen en la función de transferencia en lazo abierto si en la trayectoria directa se introduce un controlador PI con una constante de tiempo integral de 2 seg ?

- 3) Dada la planta de la figura usando un controlador proporcional, hallar:
- a1) El tipo de sistema.
- a2) Los errores en estado estable cuando la entrada es un escalón unitario
- a3) Los errores en estado estable cuando la entrada una rampa unitaria

Reemplazar el controlador por uno integral, Hallar:

- b1) El tipo de sistema.
- b2) Los errores en estado estable cuando la entrada es un escalón unitario
- b3) Los errores en estado estable cuando la entrada una rampa unitaria
- c) Comparar la estabilidad y el ess que presenta el sistema en estudio entre los puntos a y b.

