01 はじめて遊ぶ

壁の穴にポーズを合わせる

GameModeは、近づいてくる壁の穴に体の形を合わせるゲームです。まずはマウスだけでも画面の流れを確認できます。

1 **UnityでGameModeを開く**
Unity Hubからmocopiを開きます。Unity下部のProject欄で「GameMode」を検索し、GameModeのシーンをダブルクリックします。バックアップ名の付いたシーンは選びません。

2 **画面上部の ▶ を押す**
Unity上部中央の再生ボタンを押し、Gameタブを選びます。現在のシーンはマウス確認用の設定なので、アバター確認から始まります。mocopiで遊ぶ準備は3ページです。

3 **人数とアバターを確認する**
「1人 / 2人 切り替え」で人数を選び、「このアバターで進む」を押します。2人の場合は次の画面で「協力」または「対戦」を選びます。

4 **準備してスタート**
マウス確認では「スタート」をクリック。mocopi使用時は「準備 OK」に触れるか、頭の上で両手を近づけたポーズを約2秒保ちます。2人とも準備ができると開始します。

5秒のカウントダウン
5 → 4 → 3 → 2 → 1 →「スタート！」のあとに壁が動き始めます。画面操作に慣れてから実際の体の動きで試してください。

02 プレイ中の操作

10枚の壁にチャレンジ

近づく壁の穴を見て、腕・脚・体の向きを合わせます。両足が安定する範囲で、無理のないポーズを取りましょう。

得点の見方

最初は10点です。1枚の壁で触れたCubeが**3個以内なら成功、4個以上なら1点減点**です。同じCubeに繰り返し触れても、その壁では1個として数えます。10枚が通過すると結果が出ます。

画面の表示・モード	意味
POINTS	残っている得点。10点満点です。
WALLS / 進行バー	通過し終わった壁の数。10枚で終了します。
CLEAR! / KEEP GOING	直前の壁が成功 / 失敗だったことを示します。
協力 / 対戦	協力は2人の合計点、対戦は各プレイヤーの得点で結果を見ます。

ボタンは手でもマウスでも操作できます

手をボタンに重ね、短い進行表示がたまるまで保ちます。選択後はいったん手を離してから、次のボタンへ触れてください。画面が切り替わった直後の手の重なりは、誤操作を防ぐため受け付けません。

決定や選択には短い決定音、選び直し・戻る操作にはキャンセル音が鳴ります。左右の画面で同じ音量になります。

結果が出たら
「もう一度！」で再挑戦。「選択に戻る」で人数や遊び方を選び直せます。終了するときはUnity上部の ▶ をもう一度押します。

03　運営・準備する人へ

mocopiを接続する

このページの設定は、参加者が来る前に担当者が行います。コードを開いたり、書き換えたりする必要はありません。

1 PCと送信端末を接続する

PCとmocopiを送る端末を同じネットワークに接続します。mocopi側の装着・姿勢合わせを済ませ、送信先をこのPCのIPv4アドレスに設定します。

プレイヤー	送信先ポート
1P	UDP 12351
2P	UDP 12352（1Pとは別の送信端末）

2 マウス確認用の設定を解除する

Unityの再生を停止します。Hierarchy欄で「GameLoopController」を選び、右側のInspectorにある「Mocopi Local Game Loop Controller」→「Debug Mode」→「Debug Mode On」のチェックを外します。

3 再生して接続状態を確認する

▶ を押し、mocopi側の送信を開始します。アバターが体の動きに追従することを確認してください。接続画面では「接続を確認」を押せます。1人時は頭の上で両手を近づけて約1.5秒保つ方法もあります。

本番前に1ラウンド試す

ボタンに手が届くこと、床と足の高さが大きくずれていないこと、2人時はそれぞれのアバターが動くこと、効果音が聞こえることを確認します。足元と周囲に十分な空間を確保してください。

04 困ったとき

確認する場所と対処

うまく動かないときは、以下の順に確認してください。保存したポーズ型を使う方法はCaptureModeの説明書にまとめています。

困りごと	確認・対処
体を動かしても アバターが動かない	mocopiの送信、PCのIPv4アドレス、1P / 2Pのポート、同じネットワークかを確認します。GameLoopControllerのDebug Mode Onも外します。
手でボタンを 押せない	いったん手を離し、再び重ねて少し待ちます。急ぐ場合はマウスでクリックできます。
2人用の画面が 出ない	アバター確認画面で「1人 / 2人 切り替え」を押します。2人分の送信とポート設定を確認します。
音が聞こえない	Windowsの出力先・音量を確認し、UnityのGameビューにあるMute Audioが有効なら解除します。
作った型が出ない	CaptureModeで保存できたか確認します。ゲームの途中で追加した場合は再挑戦します。保存場所が同じである必要があります。
Unity Hubから 開くと落ちる	このPCではWindowsのフォルダー保護による書き込み拒否が発生しました。再発時はUnity.exeの許可状態を担当者に確認してください。

開くシーンの場所

Project欄を順に開く場合：

Assets → MocopiReceiver → Samples → ReceiverSample → Scenes → GameMode

マウス確認に戻すには

再生を止め、3ページの「Debug Mode On」にチェックを入れます。マウス確認は画面操作と接触のテスト用です。実際の全身ポーズの代わりにはなりません。