
System Identification

RMX: FRA231


Kitti Thamrongaphichartkul




The physical parameters for our example are:

(1)	moment of inertia of the rotor	0.01 kg.m^2
(b)	motor viscous friction constant	0.1 N.m.s
(Ke)	electromotive force constant	0.01 V/rad/sec
(Kt)	motor torque constant	0.01 N.m/Amp
(R)	electric resistance	1 Ohm
(L)	electric inductance	0.5 H

Black Box vs Grey Box vs White Box





System Identification Diagram





**Reminder ** check your com port in block "to_f411RE.slx"before Run the model!!

Input Generator









System equations

$$T = K_t i$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta}$$

$$e = K_e \dot{\theta}$$


$$J \ddot{\theta} + b \dot{\theta} = Ki$$

Transfer Function

$$P(s) = \frac{\dot{\Theta}(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R)+K^2} \qquad [\frac{rad/sec}{V}]$$

State Space

$$\frac{d}{dt} \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} -\frac{b}{J} & \frac{K}{J} \\ -\frac{K}{L} & -\frac{R}{L} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} 0 \\ \frac{1}{L} \end{array} \right] V \qquad \quad y = \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right]$$




System equations


$$T = K_t i$$
 $L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta}$ $e = K_e\dot{\theta}$ $J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = Ki$

State Space

$$\frac{d}{dt} \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} -\frac{b}{J} & \frac{K}{J} \\ -\frac{K}{L} & -\frac{R}{L} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} 0 \\ \frac{1}{L} \end{array} \right] V \hspace{1cm} y = \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \dot{\theta} \\ i \end{array} \right]$$


Validation Process






Drag and drop model to Workspace

- 3. ทำการตั้งค่า model ใน Simulink ให้เป็น Discrete-Time โดยตั้งค่าให้ทำงานทุก ๆ 0.01 วินาที
 - กด MODELING > Model Settings > Model Settings



• ตั้งค่า Type ให้เป็น Fixed-step และกำหนด Fixed-step size ให้มีค่า 0.01 จากนั้นกด Apply > OK



- 4. unwrap สัญญาณที่ได้จาก Encoder และทำการแปลงสัญญาณตำแหน่ง (output จาก unwrapping) เป็นสัญญาณความเร็วใน Unwrap & Velocity Approximate Subsystem
- 5. ป้อนสัญญาณ Input ใน Input Subsystem ซึ่งการที่จะให้ System Identification Toolbox สามารถประมาณค่า Parameter ให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงของมอเตอร์มากที่สุด **นักศึกษา จำเป็นต้องออกแบบ ทดลองและวิเคราะห์หาสัญญาณ Input ที่มีเหมาะแก่การจำลองมากที่สุด** โดยรูปแบบสัญญาณพื้นฐาน ได้แก่ sine wave, step, ramp และ chirp (สามารถใช้สัญญาณ รูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากตัวอย่างได้)
- 6. กด Run เพื่อเก็บค่าสัญญาณไปยัง Workspace
- 7. พิมพ์ค่าสั่ง "ident" ในหน้าต่าง Command Window


Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.


```
>> ident
Warning: The "ident" command is obsolete and may be remo
instead.
> In ctrlMsgUtils.warning (line 25)
In ident (line 47)

fx >>
```

8. คลิกที่หัวข้อ Import data > Time domain data (นักศึกษาสามารถ import ค่าสัญญาณได้หลาย ค่าได้เพื่อใช้สำหรับการทำ pre process หรือใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง)




9. กรอกค่าของ workspace variable ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Import




- Input คือค่าของสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ
- Output คือค่าของสัญญาณที่ออกจากระบบ
- Data Name คือชื่อของสัญญาณ
- Start Time คือเวลาเริ่มต้นในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้เริ่มที่ 0 วินาที
- Sample Time คือระยะเวลาในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลทุกๆ 0.01 วินาที

หมายเหตุ ถ้าหากค่าสัญญาณที่เก็บค่ามานั้นมีคุณภาพไม่ดี นักศึกษาสามารถเข้าไปทำขั้นตอน Pre Process ก่อนได้


10. คลิกที่หัวข้อ Estimate > Transfer Function Model




หมายเหตุ กรณีที่มี Data มากกว่า 1 ชุด นักศึกษาต้องลาก Block Data ที่ต้องการ Estimate ไปยัง Working Data




- 11. ประมาณค่า Transfer Function ของมอเตอร์
 - กำหนดจำนวนของ pole และ zero ให้ถูกต้องตามสมการมอเตอร์ที่ได้จากการคำนวณ
 โดยต้องคำนวณเป็น Discrete-Time (Domain "z")
 - เลือก Discrete Time (0.01 seconds)
 - กดปุ่ม Estimate




- 12. เมื่อได้ Transfer Function แล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้อง Transfer Function ที่ได้ กับชุดข้อมูลแต่ละชุดได้ โดย
 - ลาก Block Data ที่ต้องการ validate ไปยัง Validation Data
 - กดปุ่ม Model Output ซึ่งจะแสดงค่าความถูกต้องระหว่าง Model ที่ถูกประมาณค่ากับค่า สัญญาณจริง





13. เมื่อนักศึกษาพอใจกับค่า Transfer Function ที่ได้แล้วนั้น จึงลาก Block tf1 ไปยังตำแหน่ง To Workspace



14. ค่า Transfer Function ที่ได้จะปรากฏที่ Workspace

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
 >> tf1
  tf1 =
    From input "ul" to output "yl":
           z^-1
    1 + 7.666e-12 z^-1
  Name: tfl
  Sample time: 1 seconds
  Discrete-time identified transfer function.
  Parameterization:
    Number of poles: 1 Number of zeros: 1
    Number of free coefficients: 2
    Use "tfdata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.
  Status:
  Estimated using TFEST on time domain data "mydatal".
  Fit to estimation data: 89.51% (stability enforced)
  FPE: 0.1441, MSE: 0.1436
```

Topic

System Identification

> Simulation

-> Hardware