LAB: System Identification

Introduction:

จากการเรียนวิชา FRA231 ที่ผ่านมาจะพบว่าในการหา Transfer function ของระบบมอเตอร์นั้น โจทย์จะกำหนดค่า Parameter ทั้งหมดไว้แล้ว แต่การจำลองระบบมอเตอร์ในความเป็นจริงนักศึกษาอาจจะไม่ทราบค่า Parameter ของ Model ของ ระบบมอเตอร์ที่นักศึกษาได้ออกแบบไว้ System Identification Toolbox ของ MATLAB เป็นหนึ่งในวิธีการหาค่า Parameter ของ Transfer function ของระบบมอเตอร์เพื่อให้สามารถจำลองพฤติกรรมของมอเตอร์และนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมต่อไป ได้

วัตถุประสงค์:

- เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานของ System Identification
- การศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของ System Identification โดยใช้ MATLAB/Simulink
- เพื่อสร้างและวิเคราะห์โมเดลระบบควบคุมจากข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งข้อมูลจำลองและข้อมูลจริง
- การทดสอบและประเมินผลโมเดลที่ได้จากขั้นตอน System Identification กับข้อมูลจริง
- การฝึกปฏิบัติและการใช้งาน MATLAB/Simulink ในการจำลองและวิเคราะห์ระบบ

แบบจำลองของมอเตอร์กระแสตรง

สมการพื้นฐานของมอเตอร์ DC มีสองส่วนหลัก: ส่วนของสมการไฟฟ้าที่ประกอบด้วย R, L และส่วนของกลที่ประกอบด้วย J, B สมการทั้ง 2 ส่วนนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมของมอเตอร์ DC ได้ดังสมการต่อไปนี้

$$v(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + K_e\dot{\theta}$$

โดยที่

 $\mathbf{v}(t)$ คือ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ (Volts)

R คือ ความต้านทานภายในของมอเตอร์ (Ohms)

 $\mathbf{i}(t)$ คือ กระแสไฟฟ้า (Amperes)

L คือ ความเหนี่ยวนำภายในของมอเตอร์ (Henrys)

 K_e คือ ค่าคงที่ของ Back EMF

heta คือ ตำแหน่งเชิงมุม (rad)

สมการทางกลของมอเตอร์ DC แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดที่ผลิตและความเร็วหมุน

$$T(t) = K_i i(t) - J\ddot{\theta} - b\dot{\theta}$$

โดยที่ T(t) คือ แรงบิดของมอเตอร์ (Nm)

 K_i คือ ค่าคงที่ของแรงบิดกับกระแส

b คือ ค่าความเสียดทานของมอเตอร์

คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของมอเตอร์

ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function)

สมการไฟฟ้าและทางกลของ DC Motor สามารถเขียนอยู่ในรูปของ Frequency Domain ได้ดังต่อไปนี้

$$G(s) = \frac{OUTPUT}{INPUT} = \frac{K_i}{JLs^2 + (JR + Lb)s + (RB + K_eK_i)}$$

หรือ


$$G(s) = \frac{OUTPUT}{INPUT} = \frac{\frac{K_i}{JL}}{s^2 + (\frac{R}{L} + \frac{b}{I})s + \frac{RB + K_eK_i}{JL}}$$

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1. ทำการติดตั้ง DC motor และ encoder เหมือนกับ LAB2_Actuatorl
- 2. อัปโหลด LAB3_Firmware.bin เข้า Nucleo
- 3. แก้ไข COM Port ใน Block : Microcontroller Interface
- 4. การเก็บค่าสามารถเก็บได้จาก LAB*_interface.slx

วิธีการทดลอง

LAB*_interface.slx



**Reminder ** check your com port in block "to_f411RE.slx"before Run the model!!

ภายในไฟล์จะประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่

- 1. Input Generator สำหรับสร้างสัญญาณ input รูปแบบต่าง ๆ
- 2. Microcontroller Interface สำหรับเชื่อมต่อกับ Nucleo
- 3. Signal Conditioning สำหรับการปรับปรุงสัญญาณ
- 4. Data Logger ส่งค่าออกสู่ workspace
- 5. Function Validation สำหรับเปรียบเทียบ Transfer Function ที่หาได้จากระบบจริง


Instruction

หมายเหตุ: Instruction นี้เป็นแค่ขั้นตอนการทำกระบวนการ System Identification เบื้องต้นเท่านั้น นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมและทำกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากที่วาง Instruction ไว้ได้


- คำนวณหาสมการ Transfer Function ของมอเตอร์ และเนื่องระบบมีการรับค่าสัญญาวงากมอเตอร์ ภายเฉ MATLAB ทุก ๆ 0.01 วินาที ดังนั้น Transfer Function ต้องคำนานเป็นระบบ Discrete Time (Domain "¬")
- 2. Setup บอร์ด nucleo และเงื่องต่อบอร์ด nucleo เร้ากบคอมพิวเตอร์ในส่วน Microcontroller Interface โดยนักศึกษาสามารถศึกษาข้า แม่เพิ่มเติมและทดลองการเชื่อมต่อได้ในเอกสาร manual_LAB1.pdf ภายในโฟ แพอร์ LAB1_firmvare

หมายเหตุ เอกสวา manual_LAB1.pdf เป็นเอกสารสำหรับเรียนรู้การใช้ Microcontroller Interface Subsystem โดยการเชื่อมต่อไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อในไฟล์ LAB1_system_ident.slx

- 3. ทำการตั้งค่า model ใน Simulink ให้เป็น Discrete-Time โดยตั้งค่าให้ทำงานทุก ๆ 0.01 วินาที
 - กด MODELING > Model Settings > Model Settings




ตั้งค่า Type ให้เป็น Fixed-step และกำหนด Fixed-step size ให้มีค่า 0.01 จากนั้นกด
 Apply > OK




- 4. unwrap สัญญาณที่ได้จาก Encoder และทำการแปลงสัญญาณตำแหน่ง (output จาก unwrapping) เป็นสัญญาณความเร็วใน Unwrap & Velocity Approximate Subsystem
- 5. ป้อนสัญญาณ Input ใน Input Subsystem ซึ่งการที่จะให้ System Identification Toolbox สามารถประมาณค่า Parameter ให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงของมอเตอร์มากที่สุด **นักศึกษา จำเป็นต้องออกแบบ ทดลองและวิเคราะห์หาสัญญาณ Input ที่มีเหมาะแก่การจำลองมากที่สุด** โดยรูปแบบสัญญาณพื้นฐาน ได้แก่ sine wave, step, ramp และ chirp (สามารถใช้สัญญาณ รูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากตัวอย่างได้)


- 6. กด Run เพื่อเก็บค่าสัญญาณไปยัง Workspace
- 7. พิมพ์ค่าสั่ง "ident" ในหน้าต่าง Command Window



8. คลิกที่หัวข้อ Import data > Time domain data (นักศึกษาสามารถ import ค่าสัญญาณได้หลาย ค่าได้เพื่อใช้สำหรับการทำ pre process หรือใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง)




9. กรอกค่าของ workspace variable ลงไป จากนั้นกดปุ่ม Import




- Input คือค่าของสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ
- Output คือค่าของสัญญาณที่ออกจากระบบ
- Data Name คือชื่อของสัญญาณ
- Start Time คือเวลาเริ่มต้นในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้เริ่มที่ 0 วินาที
- Sample Time คือระยะเวลาในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลทุกๆ 0.01 วินาที

หมายเหตุ ถ้าหากค่าสัญญาณที่เก็บค่ามานั้นมีคุณภาพไม่ดี นักศึกษาสามารถเข้าไปทำขั้นตอน Pre Process ก่อนได้

10. คลิกที่หัวข้อ Estimate > Transfer Function Model




หมายเหตุ กรณีที่มี Data มากกว่า 1 ชุด นักศึกษาต้องลาก Block Data ที่ต้องการ Estimate ไปยัง Working Data




11. ประมาณค่า Transfer Function ของมอเตอร์


- กำหนดจำนวนของ pole และ zero ให้ถูกต้องตามสมการมอเตอร์ที่ได้จากการคำนวณ โดยต้องคำนวณเป็น Discrete-Time (Domain "z")
- เลือก Discrete-Time (0.01 seconds)
- กดปุ่ม Estimate




หมายเหตุ จำนวน poles กับ zeros ในภาพเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่จำนวนที่ถูกต้อง

- 12. เมื่อได้ Transfer Function แล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้อง Transfer Function ที่ได้ กับชุดข้อมูลแต่ละชุดได้ โดย
 - ลาก Block Data ที่ต้องการ validate ไปยัง Validation Data
 - กดปุ่ม Model Output ซึ่งจะแสดงค่าความถูกต้องระหว่าง Model ที่ถูกประมาณค่ากับค่า สัญญาณจริง






13. เมื่อนักศึกษาพอใจกับค่า Transfer Function ที่ได้แล้วนั้น จึงลาก Block tf1 ไปยังตำแหน่ง To Workspace



14. ค่า Transfer Function ที่ได้จะปรากฏที่ Workspace

```
New to MATLAB? See resources for Getting Started.
 >> tf1
 tf1 =
   From input "u1" to output "y1":
   z^-1
   1 + 7.666e-12 z^-1
  Name: tfl
  Sample time: 1 seconds
  Discrete-time identified transfer function.
   Number of poles: 1 Number of zeros: 1
    Number of free coefficients: 2
    Use "tfdata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.
 Estimated using TFEST on time domain data "mydatal".
 Fit to estimation data: 89.51% (stability enforced)
 FPE: 0.1441, MSE: 0.1436
fx >>
```

- 15. เมื่อได้สมการ Transfer Function แล้ว นักศึกษาสามารถนำสัญญาณที่ได้จาก Transfer Function มาเปรียบเทียบกับสัญญาณจาก Encoder ได้ใน Validate Subsystem โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - เปลี่ยนค่า Numerator และ Denominator ภายใน Transfer Fnc block ให้ตรงตามสมการ Transfer Function ที่ได้จาก System Identification



หมายเหตุ นักศึกษาต้องเปลี่ยนตัวแปร "tf1" ให้ตรงตามชื่อ Transfer Function ใน workspace

LAB Report -> ไม่มี Format ให้ครับ

เกณฑ์การให้คะแนน

- 1. สามารถแสดงวิธีทำในการหาค่าพารามิเตอร์สำหรับการจำลองมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
- 2. สามารถอธิบายแนวคิดในการเลือก Input และการ Validation ได้อย่างถูกต้อง
- 3. สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองและอธิบายถึงความเป็น Non-Linear ได้อย่างถูกต้อง