
ESP 32 WROOM 32
GND
+3.3V
IO35
IO34
IO33
IO32
IO27
IO26
IO25
IO23
IO22
IO21
IO19
IO18
IO17
IO16
IO15
IO14
IO13
IO12
IO5
IO4
RXD0/IO3
IO2
TXD0/IO1
IO0
SENSOR_VN
SENSOR_VP
VDD
EN
SCS/CMD
SCK/CLK
SWP/SD3
SHD/SD2
SDI/SD1
SDO/SD0
TB6612FNG
L298N
Servo
Battery
TSC214ICT
SCL– LM75B/BMI270/VL53L1X
SDA– LM75B/BMI270/VL53L1X
L298N
OUT4
OUT3
OUT2
OUT1
SENSE_B
SENSE_A
EnB
IN4
IN3
EnA
IN2
IN1
Vs
Vss
Brush
VL53L1CXV0FY1
AVDD
AVDDVCSEL
GPIO1
SDA
SCL
XSHUT
AVSSVCSEL
BMI270
VDD
INT2
OCSB
OSDO
CSB
SCX
SDX
GNDIO
VDDIO
INT1
ASCX
ASDX
SDO
TSC214ICT
REF
VCC
OUT
VIN–
VIN+
R6–buck
R6–Battery
LM75B
I2C adress
A0
A1
A2
+Vs
GND
SDA
SCL
O.S.
Overheating alarm
GP2Y0A41SK0F
TB6612FNG
VCC
VM1
VM2
VM3
STBY
PWMA
PWMB
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
AO1
AO2
BO1
BO2
PGND1
PGND2
Motor1
Motor2
SERVO
PWM