MQTT 环境搭建及测试说明

1.搭建及配置 oneNET 中国物联网开发平台服务器

- 1) 打开 https://open.iot.10086.cn/ \\中移物联网开放平台首页
- 2)注册账号
- 3)首页→开发者中心→创建产品

填写产品名称,选择产品行业、产品类别、当前产品进度、技术参数、网络运营商,设备接入方式,联网方式,设备接入协议。

其中设备接入方式:公开协议

联网方式:移动蜂窝网络

设备接入协议:MQTT

其他配置不做要求

4)立刻添加设备



创建产品成功!

创建产品成功了,可以添加设备了哦!

立即添加设备

暂不添加

接入设备 MQ	TT协议		
• 设备名称:			
A9500_1			
• 鉴权信息:			
longsung			
设备间不能设置相同 字组合的字符串。	別的字符串,最終	多512个字母、第	数字或字母与数
• 数据保密性:			
● 私有	○ 公开		
		拉 》	BD:5元

6)设备添加成功



设备管理页面

7) 查看设备 id、产品 id、鉴权信息

儿童手表 A9500_MQTT

HELLO WORLD

产品ID: 93844 | 设备接入协议: MQTT | 创建时间: 2017-08-10 16:47:16 |

用户ID (user id): 63629

产品概况页面

产品 ID: 93844

设备信息

数据展示

基本信息



A9500 1

设备ID: 11168662

创建时间: 2017年08月10日 16:48

鉴权信息: longsung

接入方式: MQTT

设备数据权限:私密

设备API地址: http://api.heclouds.com/devices/11168662

设备APIkey:

添加APIkey

使用方式

设备详情页面

设备 ID: 11168662

鉴权信息: longsung

2. MQTT 打开网络连接指令 AT+LSMQTTCALL

该指令前提要 AT+LSMQTTCFG, 配置 clientid (设备 id

)、username(产品id)、password(鉴权信息)

AT+LSMQTTCFG="clientid","11168662"

OK

AT+LSMQTTCFG="username", "93844"

OK

AT+LSMQTTCFG="password","longsung"

OK

```
AT+LSMQTTCALL=1
```

OK

+MQTTCALL: 1

3. MQTT 连接服务器指令 AT+LSMQTTOPEN

```
AT+LSMQTTOPEN= "183.230.40.39",6002,120
```

OK

+MQTTOPEN: 1

4. MQTT 订阅主题指令 AT+LSMQTTSUB

该指令前提要 AT+LSMOTTCFG 配置 QOS、TOPIC

```
AT+LSMQTTCFG="topic","qmtttest"
```

OK

AT+LSMQTTCFG="qos",1

OK

AT+LSMQTTSUB=1

+MQTTSUB:1

-TOPIC:

-T: qmtttest

-MESSAGE:

-M: hello, world

5. MQTT 发布消息指令 AT+LSMQTTPUB

该指令前提要 AT+LSMQTTCFG 配置 retained、topic、message



- -K:120
- -SESSION:
- -S:1
- -RETAINED:
- -R:0
- -QOS:
- -Q:0