# 网络线的制作和测试实验

同济大学软件学院



## 双绞线

非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, 简称UTP)是在塑料绝缘外皮里面包裹着8根信 号线,它们每2根为一对相互缠绕,形成总共 4对,双绞线也因此得名。 国际电工委员会和国际电信委员会 EIA/TIA(Electronic Industry Association/ Telecommunication Industry Association)已经 建立了UTP网线的国际标准并根据使用的领域 分为几个类别(Category或者简称CAT),每种 类别的网线生产厂家都会在其绝缘外皮上标 注其种类,例如CAT-5或者Categories-5。

## T568A\*T568B

其中:1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。

1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。

标准568A的线序如下:

线序 1 2 3 4 5 6 7 8

颜色白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕

标准568B的线序如下:


线序 1 2 3 4 5 6 7 8

颜色白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕



#### 直通线的作用和线图

直通线用于将计算机连入到交换机,或在结构化布线中由接线面板连到交换机等。根据EIA/TIA 568-B标准(又俗称为端接B)。直通线线图端1 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕端2 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕






### 交叉线的作用和线图

交叉线用于将计算机与计算机直接相连、交换机与交换机直接相连,也被用于计算机直接接入路由器的以太网口。根据568A标准和568B标准。

端1白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕端2白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕



交叉线:

## RJ-45水晶头


之所把它称之为"水晶头",估计是因为它的外表晶莹透亮的原因而得名。双绞线的两端必须都安装RJ-45插头,以便插在网卡、集线器(Hub)或交换机(Switch)RJ-45接口上。


水晶头也有几种档次之分,一般比较好的也是如AMP 这样的名牌大厂的质量好些。主要体现在:


- (1) 它的接触探针是镀铜的,容易生锈,造成接触不良,网络不通。
- (2)质量差的还有一点明显表现为塑料扣位不紧(通常是变形所致),也很容易造成接触不良,网络中断。水晶头虽小,但在网络的重要性一点都不能小看,在许多网络故障中就有相当一部分是因为水晶头质量不好而造成的。




#### 水晶头接法









## 实验设备

- ■双绞线
- ■水晶头(RJ-45接头)
  - ■压线钳
  - ■通断仪











## 双绞线测试


直通线:测线仪指示灯1-12-23-34-45-56-67-78-8显示即为测试成功;

交叉线:测线仪指示灯1-3 2-6 3-1 4-4 5-5 6-2 7-7 8-8显示即 为测试成功;



## 接线过程(直通线)

1: 工具准备






#### 2: 准备剥线

□利用斜口剪下所需要的双绞线长度,至少0.6米,最多不超过100米。然后再利用双绞线剥线刀口将双绞线的外皮除去2-3厘米。






■3:抽去外套






#### ■4: 拨线

- □ 将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的左方,棕色对 线拨向右方向,绿色对线拨向前方,蓝色对线拨向后方
- □左: 橙; 前:绿; 后:蓝; 右:棕








■ 5:按序号排好

□小心的剥开每一对线,因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准(白橙一橙一白绿一蓝一白蓝一绿一白棕一棕)

排列好


■ 6:排列整齐








- ■9:放入插头
  - □最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推
  - □确定双绞线的每根线是否按正确顺序放置,并查看每根 线是否进入到水晶头的底部位置






■步骤10:准备压实






#### ■ 11: 压紧


□用RJ-45压线钳压接RJ-45接头,把水晶头里的八块小铜片压下去后,使每一块铜 片的尖角都触到一根铜线。








12:完成





- ■7:剪断
  - □将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约1.4厘米 的长度
- ■8:准备放入插头







■ 13:制作另一端RJ-45接头

■ 14:用通断仪测量

□如果两组1、2、3、4、5、6、7、8指标灯对应的 灯同时亮,则表示制作双绞线制作成功



