实验 6: 数字钢琴——焊接入门与 PCB 设计介绍

引言与目标:在本实验室中,您将学习设计印刷电路板(PCB)的基本原理、流程和技巧。您将在实验室中设计并焊接两个电路的 PCB,分别是红外线感应灯电路和数字钢琴电路。通过实践,您应掌握 PCB 设计的基本技能。

1简介

印刷电路板(PCB)在现代电子设备中至关重要,从计算器到智能手机,它用于连接各种组件。 PCB 能确保电路的功能性、耐用性和紧凑性。设计和焊接 PCB 对于将理论设计转化为实际电子产品来说至关重要,这是工程师的一项关键技能。本实验室涵盖 PCB 设计的全过程,从概念到组装,包括原理图绘制、元件布局、布线以及下单制造。最终,您将能够设计出专业水准的 PCB,无论是简单的原型还是复杂的多层电路板。

2 什么是印刷电路板(PCB)?

印刷电路板(PCB)是由绝缘材料(如玻璃纤维或复合环氧树脂)制成的板,上面蚀刻或印刷有导电线路。这些线路将电阻器、电容器、集成电路(IC)和连接器等电子元件连接起来,形成完整的电路。对于从简单到复杂的电路,导电线路可以是单层、双层或多层。PCB 在现代电子设备中至关重要,为电子元件提供了可靠的机械支撑和电气连接。图 1a 和 1b 分别展示了双层 PCB 的正面和背面。以下是图 1 所示 PCB 的关键组件:

- 1. **基板(基材**): PCB 的底层,通常为玻璃纤维(FR4)、陶瓷或柔性聚酰亚胺,为导电层之间提供支撑和绝缘。
- 2. 铜层: 在基板上的铜箔层, 经过蚀刻形成用于组件之间传输电信号的线路。




图 1: a 和 b 为双层印刷电路板的正面和背面。c 为该印刷电路板的层结构。

- 3. **阻焊**层:覆盖在铜线上的保护层,可防止氧化和短路,通常为绿色,但也有其他颜色可供选择。
- 4. 丝网印刷:用于元件标识和测试点的印刷文字和符号,有助于组装和故障排除。

5. 焊盘:用于焊接元件的外露铜区。

6. 过孔:用于连接不同铜层之间线路的镀通孔。

3 PCB 设计流程

印刷电路板(PCB)的设计始于对电路要求和功能的清晰理解。以下是其中的关键步骤:

- 1. **原理图设计:** 第一步是创建原理图,这是电路电气连接的图形表示。**选择**满足电路电气和机械要求的**组件**。在选择组件时,考虑诸如尺寸、功率额定值和可用性等因素。使用PCB设计软件(例如 JLCPCB、KiCad、Altium Designer)来**定义组件及其相互连接**。确保原理图准确无误,并包含所有必要的组件,如电阻器、电容器、集成电路(IC)和连接器。
- 2. **PCB 布局设计:** 使用 PCB 设计软件将原理图转换为物理布局。以合理且高效的方式在电路板上**放置元件**,尽量缩短电气连接的长度。根据原理图布线(铜导线),将元件连接起来。注意设计规则,如导线宽度、间距和过孔位置,以确保可制造性和可靠性。
- 3. **设计验证**:使用设计规则检查(DRC)和电气规则检查(ERC)来识别并纠正布局中的错误。如果可能的话,在制造前对电路进行仿真以验证其功能。


4 印刷电路板制造与焊接

一旦设计完成,下一步就是制作印刷电路板(PCB)。对于复杂的设计,专业 PCB 制造是最常见的方法。将设计文件提交给 PCB 制造商。选择合适的规格,例如电路板材料、层数和表面处理。制造商将通过蚀刻、钻孔和电镀等工艺生产电路板。

焊接是将元件连接到印刷电路板(PCB)上以形成电气连接的过程。焊接过程会根据元件的类型和电路板的复杂程度而有所不同。与之前的实验室操作类似,将元件引脚穿过 PCB 上的孔,然后稍微弯曲引脚以固定元件。使用电烙铁对焊盘和引脚加热,然后将焊料送入焊点。焊接完成后,剪掉多余的引脚。检查焊点是否有桥接、冷焊或焊料不足等缺陷,并使用万用表或通断测试仪检查电气连接。

要获得专业成果,您应当以清晰的原理图和 PCB 布局进行规划,定期测试设计和功能以 尽早发现错误,并记录所有设计、制造和装配细节以备将来使用。

2



Component	Model No.
Connector	XFCN PZ254V-11-02P
IR Emitter	Everlight Elec IR333C
IR Receiver	XINGLIGHT XL-504PDC
1k Resistor	TE Connectivity YR1B1K0CC
Transistor	Jiangsu S9014-TA
LED	XINGLIGHT XL-502UGD

图 2: a, 推断式开关灯的电路图。b, 元件参考型号表。

5 PCB 设计软件

PCB 设计软件允许用户在制造之前设计、模拟和优化 PCB。这些工具通常包括原理图绘制、元件布局、布线和设计规则检查(DRC),以确保满足技术和制造要求。开源和基于网络的工具提高了初学者的可访问性,同时为专业人士保留了高级功能。EasyEDA(https://easyeda.com)是一款免费的基于网络的工具,因其易用性和与 JLCPCB(https://jlcpcb.com)的集成而广受欢迎。它既适合初学者也适合专业人士,提供原理图绘制、PCB 布局和庞大的元件库。EasyEDA 支持直接从JLCPCB 订购 PCB,简化了从设计到生产的流程,并支持实时协作。其易用性、成本效益和制造集成使其成为业余爱好者、学生和专业人士的首选。我们将在实验室中使用 EasyEDA。请在答题纸上列出另外两款 PCB 设计软件及其优势。

5.1 用于 PCB 设计软件的表格及其优势。

6推断开关指示灯


图 2a 展示了在上一次实验中已焊接好的推断式开关灯的电路图。所用电子元件清单见图 2b。请按照第 3 节所述步骤使用 EasyEDA 设计 PCB。您可参考此处视频 https://youtu.be/1E2ULNZT76M。设计完成后,截取原理图、PCB 设计的正面和背面以及正面的 2D 预览和 3D 预览图。

6.1 原理图、PCB设计的正面和背面以及 2D 预览图和正面 3D 预览图的截图。

6.2 保存您的 PCB 设计项目,并以"lab6_v62"为文件名上传至 Moodle。

已制作好该灯的印刷电路板(PCB)。将电子元件焊接到 PCB 上。拍摄焊接好的 PCB 的正面和背面的照片。演示 PCB 的功能并拍摄视频。即使焊接未完成或电路未通电,请拍摄照片并填写答题卡。

6.3 您所焊接的红外开关灯 PCB 板的照片。



Component	Model No.
1x7p Connector	PM254V-11-07-H85
RGB LED	TJ-L5FPTXHMCSLCRGB-A5
Button	TC-1103-B-A
1k Resistor	TE Connectivity YR1B1K0CC
Transistor	Jiangsu S9014-TA
Buzzer	FS9055-05

图 3: a, 数码钢琴的电路图。b, 各组件参考型号表。

6.4 拍摄一段视频展示推断出的开关指示灯,并将其以"lab6_v64"为文件名上传至 Moodle 平台。

7数码钢琴

图 3a 展示了使用 ESP32C6、RGB LED 和蜂鸣器的数字钢琴电路图。所用电子元件清单见图 3b。按照第 3 节所述步骤使用 EasyEDA 设计 PCB。设计完成后,截取原理图、PCB 设计的正面和背面以及正面的 2D 预览和 3D 预览图。

7.1 原理图、PCB设计的正面和背面以及 2D 预览和正面的 3D 预览的截图。

7.2 保存您的 PCB 设计项目,并以"lab6_v72"为文件名上传至 Moodle 平台。

另外,钢琴的印刷电路板(PCB)已经制作完成。将电子元件焊接到 PCB 上。拍摄焊接好的 PCB 的正面和背面的照片。完成焊接后,检查电路板的连接情况,安装 XIAO 开发板并上传从 Moodle 下载的"Button_LED_Flowing"程序。演示 PCB 的功能并拍摄视频。即使焊接未完成或电路未通电,也请拍照并填写答题纸。

7.3 您所焊接的数码钢琴电路板的照片。

7.4 拍摄一段展示数码钢琴的视频,并将其以"lab6_v74"为文件名上传至 Moodle 平台。

8结论

在这个实验室里,您通过组装红外开关灯和数字钢琴获得了 PCB 设计的实践经验。您对 PCB 的理解得到了增强,此次实验为今后的电子项目奠定了坚实的基础。设计并制作您自己的 PCB。