الگوهای ۱:۱ — TANISH タニシュ

این فایل الگوهای منحنی‌دار رو در اندازه‌ی واقعی داره. تیکه‌های مستطیلی اینجا نیستن؛ اندازه‌ی برش اون‌ها توی راهنمای اصلی (بخش الگوها) هست.

قبل از هر کاری: موقع پرینت گزینه‌ی **Actual size / 100%** رو بزن (نه Fit to page). بعد مربع پایین همین صفحه رو با خط‌کش چک کن: باید دقیقاً **۵×۵ سانت** باشه. اگه نبود، پرینت رو درست کن و دوباره بگیر.

چسباندن صفحه‌ها


1. هر صفحه بالا-چپ یه برچسب داره: ستون = C · ردیف = R.
2. نوار خاکستری راست و پایین هر صفحه = ۱ سانت هم‌پوشانی. صفحه‌ی بعدی رو روی این نوار بذار تا علامت‌های + قرمز روی هم بیفتن، بعد چسب نواری بزن.
3. خطوط کمرنگ هر ۵ سانت یه شبکه‌ان؛ باید پشت سر هم صاف ادامه پیدا کنن.

راهنمای خطوط

- ——— خط دوخت (الگو **بدون** درزه؛ موقع برش ۱.۵ سانت درز اضافه کن)
- – – – – خط تا (کمر/دمپا: این قسمت داخل الگوست؛ درز اضافه نمی‌خواد)
- ←——→ راه پارچه (موازی لبه‌ی پارچه)
- > علامت (چاک کوچیک ۵ میلی روی پارچه بزن)

فهرست

- **شلوار — جلو** — 15 صفحه (3×5)
- **شلوار — پشت** — 18 صفحه (3×6)
- **کلاه شنل (هود)** — 9 صفحه (3×3)
- **کیسه‌ی جیب** — 4 صفحه (2×2)
- **سردوشی (EVA)** — ۲ صفحه
- **طلسم‌ها (Ofuda)** — ۱ صفحه، رنگی پرینت کن
- **شیده + آویز شمشیر** — ۱ صفحه




Pants FRONT · R1 C1 / 5×3

5 cm

Pants FRONT · R1 C2 / 5×3

27


5 cm



Pants FRONT · R1 C3 / 5×3

5 cm





6.
Pants FRONT · R2 C1 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R2 C2 / 5×3
5 cm

Pants FRONT · R2 C3 / 5×3

5 cm




Pants FRONT · R3 C1 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R3 C2 / 5×3


5 cm

جلو


FRONT ×2


Pants FRONT · R3 C3 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R4 C1 / 5×3
5 cm



Pants FRONT · R4 C2 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R4 C3 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R5 C1 / 5×3
5 cm


Pants FRONT · R5 C2 / 5×3

5 cm


Pants FRONT · R5 C3 / 5×3
5 cm

Pants BACK · R1 C1 / 6×3


5 cm





Pants BACK · R1 C2 / 6×3

5 cm

29




Pants BACK · R1 C3 / 6×3
5 cm


Pants BACK · R2 C1 / 6×3
5 cm
12


Pants BACK · R2 ~~C2~~ / 6×3

5 cm

Pants BACK · R2 ~~C3~~ / 6×3


5 cm




Pants BACK · R3 CL / 6×3
5 cm

Pants BACK · R3 C2 / 6×3


5 cm



پشت


BACK ×2



Pants BACK · R3 C3 / 6×3
5 cm



Pants BACK · R4 C1 / 6×3
5 cm


Pants BACK · R4 C2 / 6×3

5 cm


Pants BACK · R4 C3 / 6×3
5 cm
83


Pants BACK · R5 cm / 6×3
5 cm


Pants BACK · R5 C2 / 6×3
5 cm



Pants BACK · R5 C3 / 6×3
5 cm


Pants BACK · R6 cm / 6×3
5 cm

Pants BACK · R6 C2 / 6×3


5 cm

46


Pants BACK · R6 C3 / 6×3
5 cm

Hood side · R1 C1 / 3×3


5 cm



Hood side · R1 C2 / 3×3


5 cm

37



Hood side · R1 C3 / 3×3

5 cm



Hood side · R2 C1 / 3×3

5 cm

بدی صورت 44


Hood side · R2 C2 / 3×3


5 cm

هود

HOOD





Hood side · R2 C3 / 3×3
5 cm


Hood side · R3 C1 / 3×3
5 cm

Hood side · R3 C2 / 3×3


5 cm





30


Hood side · R3 C3 / 3×3

5 cm



Pocket bag · R1 C1 / 2×2
5 cm
20
34
جيب
×4


Pocket bag · R1 C2 / 2×2
5 cm


Pocket bag · R2 cl / 2×2
5 cm


Pocket bag · R2 c2 / 2×2
5 cm


سوراخ‌ها ۵ میل؛ خط مشکی = خط برش (درز نداره)






مُهر

سوراخ‌ها ۵ میل؛ خط مشکی = خط برش (درز نداره)





影に生きる

谷

KAGE NI IKIRU

笑う亡霊

谷

WARAU BŌREI

起死回生

谷

KISHI KAISEI

封

谷

FŪ

タニシュ参上

谷

TANISH SANJŌ


一度死んだ男

谷

ICHIDO SHINDA OTOKO

رو کاغذ کرافت/کرم پرینت کن، با چای کهنه‌اش کن، پشتش مقوا بچسبون، سوراخ بالا رو پرچ کن.

شیده (Shide) ×۳



شیده (Shide) ×۳



front



back



spare

قرمز = برش · خط‌چین = تا (هر تکه رو رو به جلو تا کن)