

## 4.0 הכנות האתר ומסירתו

### 4.1 הכנה מוקדמת של האתר



בדומה לכל פרויקט, הכנות האתר היא אלמנט חיוני בהבטחת בנייתו של הבניין על קרקע יציבה. כדי שכל הקבלנים יודעים, בכל חפירה של אתר יש להסיר את כל החומרים האורגניים מהאזור בו עמוד המבנה שייבנה. אטרים פרויקטים נקיים יבטיחו יעילות ובטיחות באתר העבודה. בסקרנות תכנית העבודה, חשוב תמיד לזכור ולתכנן מראש את הנחתת המלאי, גישת המשאיות להעברת חומרים, אחסון מוצרים והגנה מפניים, הצבת משאיות חפירה, גישה למשאיות בטון, ובעיקרו של דבר, בטיחותם של כל העובדים.

### 4.2 הנחת מלאי



### 4.3 גישה למשאיות להעברת חומרים

גישה להעברה תקינה של מוצרים לאתר חינית גם היא ליהול אותו ייעיל ובטוח. הגישה מהכביש הראשי אמורה להיות רחבה מספיק כדי לאפשר מושאיות גדולה וטרילר להיכנס בבטיחות סביבת העבודה (מלומר, מינעת החלקה של חומרי חפירה אל תוך האזורי שנחפר, תוך סיכון העובדים או גירמת עיכובים בבניה).



### 4.4 אחסון מוצרים והגנה מפני נזקים

יש לוודא שיש מקום לאחסון מוצרים בביטחון באתר מבלתי שיינזקו לפני השימוש. ישלייעד שטח באתר שישמש כسطح הורדה ואחסון למוצרים המשמשים באתר. קר תובייח בטיחותו של הצד הקדב הנוסף שיגיע לאתר והנזק האפשר יצומצם למינום. למרות שמוצר NUUDURA מגעים עטופים או ארוזים, במידה שיתכן מזג אויר סוער באתר, יש לדאוג לכיסוי נוסף כדי להגן על המוצרים עד השימוש. כדאי גם לעטוף את המוצרים בברزانט אם הם אמורים להיות חשופים לקרניים אולטרה-סגוליות במשך תקופה זמן ארוכה.



### 4.5 הצבת משאבת בטון



מתוך השימושות המגוונות הקיימות להנחת בטון, משאבת בטון היא כנראה הכליל הייעיל ביותר שיש לשקל. יש לזכור שהצבתו של כל זה היא קריטית להבטחת גישה לכל אזור בפרויקט הבנייה. זה הוא צעד חשוב במהלך הבניה שימנע הזזה מתמשכת של הצד כדי להציג לנוקודה הרחוקה ביותר של הבניין. יש לזכור שימושם בכל סוג של משאבת בזמן, חשוב שהמפעיל יהיה מודע לכל כלי החשמל וכל מכשול מסוכן אחר ושלא ידבר בטלפון בזמן הזרמת הבטון.

### 4.6 גישה וזמן משאית בטון

יש לזכור לאפשר גישה למשאיות הבטון אל האתר בכך לאפשר את ההזנת משאבת הבטון באופן סדר ובמיוחד אל משטח ההרמה של המשאבות. תלוי באזור הבנייה, יתכן ולמשאיות לא תהיה אפשרות לחנות על הכביש. הזמן של משאיות אלה חינויים למניעת עיכובים או קנסות ביום העומסה. אם תנאי האתר רוטובים או האדמה ביצתית, רצוי לתכנן את המשקל הנוסף של הבטון ושל משאבת הבטון כך שתהייה כמות מספקת להקנת כביש זמני של אבני וולעים על מנת לשחרר את המשקל מהכלי הללו. יש לשקל גם יצירת שטח עבור הכלים הללו כדי לשטוף את עדפי הבטון מפני שטחה זה צריך להיות נפרד מהבנייה ומכל ציוד אחר.



### 4.7 בטיחות (קווי תקורה, הגנת חפירה)

לבסוף, כמו בכל אתרי הבנייה, יש להקפיד על הבטיחות מעלה לכל ולהבטיח שהעבדים לא ייפגעו. כך תבוצע העבודה ביעילות באתר ולא יהיה אובדן זמן בעודה עקב פציעות. יש לוודא שכל קווי התקורה, השירותים העיקריים, התעלות וכל חפירה מהיסודות נלקחו בחשבון וההעבודה מתבצעת תוך שמירה על כללי הזהירות ומינעת פציעות.

