

上汽通用五菱汽车股份有限公司部门通用标准

BT/SGMWJ 08244.7—2016

零部件电磁兼容性测试规范第7部分:大电流注入抗扰

2016-12-12 发布 2017-01-01 实施

前 言

BT/ SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》分为十二个部分:

- ——第1部分: 总则
- ——第2部分:辐射发射
- 一一第3部分: 传导发射
- ——第4部分: 电源线瞬态传导发射
- ——第5部分:低频磁场发射
- 一一第6部分:自由场抗扰
- 一一第7部分:大电流注入抗扰
- ——第8部分: 低频磁场抗扰
- ——第9部分: 电源线瞬态传导抗扰
- ——第10部分:控制信号线瞬态传导抗扰
- ——第11部分:静电放电抗扰
- ——第12部分: 便携式发射机抗扰

本部分为BT/SGMWJ08244《零部件电磁兼容性测试规范》的第7部分。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心提出并负责起草。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心归口。

本标准主要起草人:邓福启、吕游、刘典、彭承荣、钟翔宇、何丹丹。

本标准为首次发布。

零部件电磁兼容性测试规范 第7部分:大电流注入抗扰

1 范围

BT/SGMWJ 08244 本部分规定了零部件大电流注入抗扰测试的要求和试验方法。 本部分适用于安装在内燃机、电机、或两者共同驱动车辆上,内部含有敏感器件的电器部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

BT/SGMWJ 08244.1 零部件电磁兼容性测试规范 第1部分: 总则

ISO 11452-4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰试验方法 第 4 部分: 大电流注入法(Road Vehicles-Component Test Methods for Electrical Disturbances from Narrow Band Radiated Electromagnetic Energy-Part 4: Bulk Current Injection (BCI))

3 术语和定义

BT/SGMWJ 08244.1定义的术语适用于本部分。

4 缩略语

BT/SGMWJ 08244.1定义的缩略语适用于本部分。

5 试验信号


试验信号按表1和图1所示。

上泛通用五菱

SGMW

表1 试验信号

	频带/MHz	等级 1/dBμA	等级 2/dBμA	方法	调制方式
	1~15	64~100	70~106	DBCI	CW 和 AM 80%
	15~30	100	106	DBCI	CW 和 AM 80%
ĺ	30~400	100~89	106~95	CBCI	CW 和 AM 80%




等级1等级2

图1 试验信号

6 测试系统布置

测试系统布置如图2所示, 其它要求按ISO 11452-4。



(b) 侧视图

说明:

- 1) 测试频带为(1~30)MHz时,耦合钳分别布置在150mm和450mm位置进行测试。
- 2) 测试频带为(30~400)MHz时,耦合钳分别布置在450mm和750mm位置进行测试。
- 3) 对于无专门电源负极线的DUT(如将外壳作为电源回路),分别在150mm、450mm和750mm三个位置进行测试。 1-DUT;2-测试线束;3-负载模拟器;4-监控系统;5-电源;6-人工网络;7-光纤;8-高频设备(信号发生器、功放); 9-耦合钳;10-接地平板;11-绝缘支撑材料;12-屏蔽室

图2 测试系统布置图(单位: mm)

7 测试要求

- 7.1 采用替代法测试。
- 7.2 测试频带为(1~30) MHz 时, DUT 所有的电源负极线布置在耦合钳的外部,即 DBCI 方法。
- 7.3 测试频带为 $(30\sim400)$ MHz 时,DUT 的所有导线均穿过耦合钳,即 CBCI 方法。
- 7.4 对于无专门电源负极线的 DUT (如将外壳作为电源回路),由于无法准确区分 DBCI 和 CBCI 方法,采用 CBCI 方法进行测试。
- 7.5 DUT 应满足下列要求, 其中功能等级根据 BT/ SGMWJ 08244.1 进行划分。
- 1) 如果该DUT的功能类型属于BT/SGMWJ08244.1中规定的抗扰性相关功能,则采用等级2对其进行测试,测试过程中,该DUT的功能必须满足功能等级I要求。
- 2) 如果该DUT的功能类型属于BT/SGMWJ08244.1中规定的非抗扰性相关功能,则先采用等级2对其进行测试。测试过程中,如果该DUT的功能满足功能等级I要求,则测试合格;如果该DUT的功能满足功能等级II要求,则采用等级1对其进行测试,此时该DUT的功能必须满足中功能等级I要求。

8 测试步骤

按下列步骤进行测试:

- 1) 按照测试系统布置进行对应的试验布置;
- 2) 调整被测样件的测试状态,确保零部件状态满足测试计划要求;
- 3) 根据测试频段选择对应的测试方法,调整耦合钳位置和电源线位置进行布置;
- 4) 确定测试强度并设置注入电流后进行测试,记录试验现象,保存测试数据;
- 5) 更换测试频段,重复步骤中3~5内容,直至完成全部频段的测试。

9 结果判定

根据7.5章节对被测样件的测试结果进行判定,测试是否合格。

