

上汽通用五菱汽车股份有限公司部门通用标准

BT/SGMWJ 08244.3—2016

零部件电磁兼容性测试规范 第 3 部分: 传导发射

2016-12-12 发布 2017-01-01 实施

上汽通用五菱汽车股份有限公司 发布

前 言

BT/SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》按部分发布, 拟分为十二个部分:

- 一第1部分: 总则
- ——第2部分:辐射发射
- --第3部分: 传导发射
- ——第4部分: 电源线瞬态传导发射
- 一一第5部分:低频磁场发射
- 一一第6部分:自由场抗扰
- ——第7部分:大电流注入抗扰
- --第8部分: 低频磁场抗扰
- ——第9部分: 电源线瞬态传导加加 ——第10部分: 控制信号线瞬态传导抗扰 ——第10部分: 控制信号线瞬态传导抗扰
- 一一第 12 部分: 便携式发射机抗扰

本部分为BT/SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》的第3部分。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心提出并负责起草。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心归口。

本标准主要起草人:邓福启、吕游、刘典、彭承荣、钟翔宇、何丹丹。

本标准为首次发布。

污哺用五琴 DC CONFIDENTIFIED SGMW

I

零部件电磁兼容性测试规范 第3部分: 传导发射

1 范围

BT/SGMWJ 08244 的本部分规定了零部件传导发射的限值要求和试验方法。 本部分适用于安装在内燃机、电机、或两者共同驱动车辆上,内部含有干扰源的电器部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18655 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 BT/ SGMWJ 08244.1 零部件电磁兼容性测试规范 第1部分: 总则

CISPR 25 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法(Vehicles Boats and Internal Combustion Engines-Radio Disturbance Characteristics-Limits and Methods of Measurement for the Protection of On Board Receivers)

3 术语和定义

BT/SGMWJ08244.1定义的术语适用于本部分。

4 缩略语

BT/ SGMWJ 08244.1定义的缩略语适用于本部分。

5 限值要求

5.1 电压法测量限值按表 1, 其它要求按 CISPR 25 和 GB/T 18655。

表1 电压法限值

SGMW

项目	波段	频段(MHz)	电压限值(dBuV)		
			峰值检波器	准峰值检波器	均值检波器
广播	LW	0.15~0.3	90	77	70
	MW	0.53~1.8	70	57	50
	SW	5.9~6.2	65	52	45
	FM	76~108	50	37	30
	TV 频段 I	41~88	46	ı	36
移动业务	СВ	26~28	56	43	36
	VHF	30~54	56	43	36
	VHF	68~87	50	37	30

5.2 电流法测量限值按表 2, 其它要求按 CISPR 25 和 GB/T 18655。

2

-4

项目	波段	频段(MHz)	电流限值 (dBuA)					
			峰值检波器	准峰值检波器	均值检波器			
广播	LW	0.15~0.3	70	57	50			
	MW	0.53~1.8	42	29	22			
	SW	5. 9∼6. 2	31	18	11			
	FM	76~108	16	3	-4			
	TV 频段 I	41~88	12	_	2			
	СВ	26~28	22	9	2			

22

16

表2 电流法限值

6 测试系统布置

移动业务

6.1 电压法远端接地布置


VHF

VHF

当DUT在实车上的接地线长度大于200mm时,采用远端接地方式,如图1所示。

 $30\sim54$

 $68 \sim 87$




(b) 俯视图

1-电源; 2-人工网络; 3-DUT; 4-负载模拟器; 5-接地平面; 6-电源线; 7-支撑材料; 8-同轴电缆; 9-测量设备; 10-屏蔽室; 11-50 欧负载; 12-连接器


图1 远端接地测试系统布置图(单位: mm)

6.2 电压法近端接地

在实车条件下,DUT的地线长度不大于200mm时,采用近端接地方式,如图2所示。



(a) 侧视图




(b) 俯视图

1-电源; 2-人工网络; 3-DUT; 4-负载模拟器; 5-接地平面; 6-电源线; 7-支撑材料; 8-同轴电缆; 9-测量设备; 10-屏蔽室; 11-50 欧负载; 12-连接器

图2 近端接地测试系统布置图(单位: mm)

6.3 电压法发电机测试系统布置

与一般用电器不同,发电机是车上的供电设备,而非耗电设备,测试系统布置如图3所示。




(b) 俯视图 1-蓄电池; 2-人工网络; 3-DUT; 4-负载模拟器; 5-接地平面; 6-电源线; 7-支撑材料; 8-同轴电缆; 9-测量设备; 10-屏蔽室; 11-50 欧负载; 12-连接器; 13-指示灯; 14-低辐射动力源; 15-橡胶皮带; 16-负载等效电阻

图3 发电机测试系统布置图(单位: mm)

6.4 电压法点火测试系统布置

点火系统传导发射测试系统布置如图4所示。




1-电源; 2-人工网络; 3-笔式点火线圈; 4-ECU 模拟装置; 5-接地平面; 7-支撑材料; 8-同轴电缆; 9-测量设备; 10-屏蔽室; 11-50 欧负载; 12-连接器; 15-光电转换器; 16-1000uF 电容; 17-发动机机体模拟装置; 18-蓄电池; 19-信号线

图4 点火测试系统布置图(单位: mm)



6.5 电流法测试系统布置

电流法测试系统布置如图 5 所示。



(b) 侧视图

1-电源; 2-人工网络; 3-DUT; 4-负载模拟器; 5-接地平板; 6-线束; 7-绝缘垫; 8-同轴电缆; 9-测量设备; 10-屏蔽室; 12-连接器; 13-光纤; 14-电流探头; 15-激励和监测系统; d-电源探头到 DUT 的距离,分别为 50mm 以及 750mm

图5 电流法测试系统布置(单位: mm)

7 测试要求

- 7.1 远端接地的 DUT, 应分别对电源正极线和负极线进行测试。
- 7.2 近端接地的 DUT, 仅对电源正极线进行测试。
- 7.3 当 DUT 有多根电源正极线或者电源负极线时,可以将所有的正极线(或负极线)连接到同一个人工网络进行测试。
- 7.4 应分别采用电压法和电流法进行测试。

8 测试步骤

8.1 电压法

按下列步骤进行测试:

- 1) 先判定被测样件是否为发电机系统或点火测试系统,如果是,则按照测试系统布置中对应的系统布置图进行试验布置;若不是,则判定被测样件的接地方式(近端接地或远端接地),采取对应的试验布置;
- 2) 调整被测样件的测试状态,确保零部件状态满足测试计划要求;
- 3) 根据测试要求,对电源线正极线、负极线进行对应的操作测试,通过EMI接收机进行测试,保存测试数据;
- 4) 若被测样件存在若干测试状态,应重复测试步骤中3~4内容;

8.2 电流法

按下列步骤进行测试:

- 1) 确定被测样件的接地方式(近端接地或远端接地)、负载连接(采用负载模拟器或实车负载)等状态,按照测试系统布置进行对应的试验布置:
- 2) 调整被测样件的测试状态,确保零部件状态满足测试计划要求;
- 3) 根据测试要求,对电流探头距离DUT为50mm以及750mm两个位置分别进行测试,通过EMI接收机进行测试,保存测试数据:
- 4) 若被测样件存在若干测试状态,应重复测试步骤中3~4内容;

9 结果判定

根据BT/SGMWJ 08244.1对被测样件的测试结果进行判定,测试是否合格。

8