

上汽通用五菱汽车股份有限公司部门通用标准

BT/SGMWJ 08244.12—2016

零部件电磁兼容性测试规范第 12 部分: 便携式发射机抗扰

2016-12-12 发布 2017-01-01 实施

前 言

BT/SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》分为十二个部分:

- ——第1部分: 总则
- ——第2部分:辐射发射
- 一一第3部分: 传导发射
- ——第4部分: 电源线瞬态传导发射
- 一一第5部分:低频磁场发射
- 一一第6部分:自由场抗扰
- 一一第7部分:大电流注入抗扰
- ——第8部分: 低频磁场抗扰
- ——第9部分: 电源线瞬态传导抗扰
- ——第10部分:控制信号线瞬态传导抗扰
- ——第11部分:静电放电抗扰
- ——第12部分: 便携式发射机抗扰

本部分为BT/SGMWJ 08244《零部件电磁兼容性测试规范》的第12部分。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心提出并负责起草。

本标准由上汽通用五菱股份有限公司技术中心归口。

本标准主要起草人:邓福启、吕游、刘典、彭承荣、钟翔宇、何丹丹。

本标准为首次发布。

零部件电磁兼容性测试规范 第 12 部分: 便携式发射机抗扰

1 范围

BT/SGMWJ 08244 本部分规定了零部件模拟便携式发射机抗扰测试的要求和试验方法。 本部分适用于安装在内燃机、电机、或两者共同驱动车辆上,内部含有敏感器件的电器部件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

零部件电磁兼容性测试规范 第1部分: 总则 BT/SGMWJ 08244.1

道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰试验方法 第9部分: 便携式发 ISO 11452-9 射机(Road Vehicles-Component Test Methods for Electrical Disturbances from Narrow Band Radiated Electromagnetic Energy-part 9: Portable Transmitters)

3 术语和定义


BT/SGMWJ 08244.1定义的术语适用于本部分。

缩略语

BT/SGMWJ 08244.1定义的缩略语适用于本部分。

5 通用要求

- 5.1 测试设备
- 5.1.1 小型宽带天线
- 5.1.1.1 天线的主要特征参数如下:
 - 1) 输入阻抗:50欧姆;
 - 平衡转换器的转换比: 1:1: 2)
 - 频带范围: 360MHz~2700MHz;
 - 发射部分的尺寸: 240mm×109mm;
 - 5) 最大输入功率: 20W。
- 5.1.1.2 小型宽带天线的几何尺寸按图 1 所示。不论采用何种天线, 应尽可能降低驻波比(VSWR), 使其小于4:1。



1-宽带低损耗平衡器; 2-天线主体; 3-N型内孔连接器; 4-支架 (5mm, 绝缘材料); 5-对称端子; 6-22mm金属管(固定或手持)

图1 小型宽带天线尺寸(单位:mm)

SGMW

6 试验信号

试验信号的强度按表1要求,其它要求按ISO 11452-9。

表1 干扰强度


频带(MHz)	测试频率点(MHz)	等级 1/W ^{a,b}	调制方式
380~470	380,407,437,470	5	PM PRR=217Hz, PD=0.577ms
698~915	698,750,798,824,835,849,890,915	5	
1390~1490	1390,1434,1490	2	
1710~2125	1710,1750,1785,1850,1875,	2	
	1910,1920,1980,2125		

a:天线距离目标物体至少1m的条件下,天线端口输入的净功率。

b: 场强要求为峰值功率(RMS的最大值)。

7 测试系统布置

测试系统的布置示意如图 2 所示, 其它要求按 ISO 11452-9。



(b) 剖视图

1-DUT; 2-测试线束; 3-负载模拟器; 4-电源; 5-人工网络; 6-接地平板; 7-绝缘材料; 8-便携式发射机; 9-监控设备; 10-50欧同轴电缆; 11-连接器; 12-射频信号发生器、放大器、耦合器、功率计; 13-吸波材料; 15-绝缘垫; 16-同轴电

图2 测试系统布置图(单位: mm)

8 测试要求

8.1 测试设置

8.1.1 干扰强度设置

设置干扰强度时,采用连续波,模拟发射天线放置在距离 DUT、地面至少 1m,距离吸波材料至少 0.5m 的位置,调整输入功率,直至达到了要求的强度。


8.1.2 抗扰测试

关闭模拟发射机,将天线放置到测试计划中规定的位置后,打开模拟发射机进行测试。测试计划中规定的所有位置都要进行测试。


8.2 天线布置

8. 2. 1 天线与 DUT 的耦合布置

- 8. 2. 1. 1 小型宽带天线可用的尺寸为 100mm×100mm, 所以每次移动的步长为 100mm。
- 8.2.1.2 测试时,天线距离 DUT 的距离为 50mm。
- 8. 2. 1. 3 DUT 的每个面应划分为 100mm×100mm 的小方块。天线布置在距离方块中心点 50mm 的位置。对于每个方块区域,都需要分别在天线相互垂直的两个方向进行测试,具体过程如下所示:
 - 1) 天线与 DUT 和线束平行放置,与第一个方块的中心线重合,设置干扰强度进行测试,如图 3 所示。



- 3) 将天线移动到下一个方块,重复步骤 1) 和 2),直至完成所有方块的测试。
- 4) 天线移回到第一个方块,将天线与方块中心对中,设置测试强度,进行测试。如图 5 所示。



5) 天线旋转90度, 重复步骤4), 如图6所示。





图6

6) 重复步骤 4) 和 5),直至完成所有方块的测试。对于尺寸较大的 DUT,表面会划分多个方块,在进行步骤 1) 到 3)测试时,对于另一些方块来说,相当于完成了步骤 4) 和 5)的测试,则无需重复进行测试。

8.2.2 天线与线束的耦合布置

- 8. 2. 2. 1 天线中心对准接插件,与线束平行。当 DUT 有多个接插件,或者接插件宽度大于 100mm 时,则应逐个进行测试。
- 8.2.2.2 天线距离线束为 50mm。
- 8. 2. 2. 3 从接插件开始,沿着线束,移动天线,逐个位置进行测试。两次位置的相邻间距为 100mm,如图 7 所示。



9 测试步骤

测试步骤按下列要求:

- 1) 按照测试系统布置进行试验布置;
- 2) 调整被测样件的测试状态,确保零部件状态满足测试计划要求:
- 3) 设置试验信号干扰强度、调制方式,按测试要求进行测试,记录试验现象,保存测试数据;
- 4) 调整天线布置方向,重复步骤3中内容,直至完成所有位置的测试工作;
- 5) 根据试验信号中的要求,更换测试频段,重复测试步骤中3~4中内容,直至全部频段完成测试;

10 结果判定

对被测样件的测试结果进行判定,在测试强度不超过表 1 规定情况下, DUT 的功能和性能应符合技术要求,不允许出现偏差。