

# 频谱分析仪技术基础

第一章 基本理论

罗健

R&S 中国培训中心

© 2002

www.rohde-schwarz.com.cn





### 一、基本理论

- □ 信号分析及频谱分析概述
- □ 频谱仪的工作原理
- □ 频谱仪的特性

#### 二、工程应用

- □ 仪器操作
- □ 常用功能与测试



#### 信号分析及频谱分析概述

#### 1、信号分析及频谱分析概述

#### 周期信号

- 单载波信号
- 扫描信号

#### 非周期信号


- 噪声信号
- 瞬态信号

#### 调制信号

- 模拟调制
- 数字调制

#### 信号分析及频谱分析概述






信号的<mark>波形</mark>信息 幅度 周期 频率 信号的<mark>频率分布</mark>信息 息 频率、功率 谐、杂波 噪声、干扰

信号的<mark>矢量</mark>信息 幅度误差 矢量误差 相位误差




## 理想单载波信号在时域和频域的测量结果






# 频域测量对信号分析的作用






## 周期信号的频谱






### 模拟调制信号:AM、FM、PM的调制指数和调制频率等








数字调制信号:信道功率、相邻信道功率比、占有带宽等






## 噪声信号:噪声功率、相位噪声






#### 信号分析及频谱分析概述

#### 失真信号:谐波失真、非谐波失真、杂散









### 频谱仪的类型

#### 1、傅立叶分析仪













#### 2、外差式扫描分析仪





#### 超外差式扫描调谐分析仪






#### 频谱仪的主要设置参数

- 频率显示范围
- ♥ 中心频率和频率跨度
- ♥ 起始频率和终止频率
- 电平显示范围
- ▶ 参考电平和量程跨度
- 频率分辨率
- 分辨带宽
- 扫描时间




#### 2、频谱分析仪的工作原理






#### 镜像的影响






### 镜像的抑制






## 衰减器






## 频谱分析仪工作原理






## 混频器




## 频谱分析仪工作原理







#### 中频滤波器:数字滤波器




- 真正的高斯形状
- 波形因子4.6
- 最小扫描时间 k=1 通过补偿可以达 到

- 小波形因子 => 更高的灵敏度
- 快速扫描
- 更高的带宽精度 测量可以得到更高的电平精度
- 用于噪声或类噪声信号
- 没有温度或老化漂移




#### 中频滤波器: FFT 滤波器




- 最大频率范围受限于AD变换器的带宽
- 快速的信号处理要求合理的更新率
- 窄的分辨带宽减少了扫描时间













### 不同的检波器在显示屏上不同的数据处理





#### 本地振荡器






## 3、频谱分析仪的特性

- 滤波器特性
- 相位噪声(频谱纯度)
- 接收机的固有噪声
- 系统非线性
- 1dB压缩点
- 动态范围
- 测量精度




## 分辨滤波器特性






#### 不同分辨带宽的滤波器对测试结果的影响





### 频谱分析仪性能指标

### 分辨相邻的信号





### 最小扫描时间

$$T_{Sweep} \cong k \bullet \frac{Span}{RBW^2}$$


T<sub>Sweep</sub> 最小扫描时间 Span 频率扫描跨度

RBW 分辨带宽 (3 dB 带宽)

k k 因子, 2.5 模拟滤波器




#### 扫描时间对频率和电平测量误差的影响





### 相位噪声





## 频谱分析仪的固有噪声

$$L_{DANL} = DANL_{10Hz} - 10dB + (10 \bullet \lg \frac{RBW_{Noise}}{Hz})dB + RF_{ATT} - 2.5dB$$

L<sub>DANL</sub> 平均显示噪声电平

DANL 规定的平均噪声电平 (R&S 数据表: RBW=10 Hz, RF<sub>ATT</sub>= 0 dB)

RBW<sub>Noise</sub> RBW滤波器的等效噪声带宽

RF<sub>Att</sub> RF 衰减器


-2.5 dB 修正因子 (对数定标的平均)

#### 不同的滤波器6 dB带宽和等效噪声带宽与 3 dB带宽的关系

滤波器类型	4-极点滤波器 (模拟)	5-极点滤波器 (模拟)	理想高斯滤波器 (数字)
6 dB 带宽	$1.480 * B_{3dB}$	1.464 * B <sub>3dB</sub>	$1.415 * B_{3dB}$
等效噪声带宽	1.129 * B <sub>3dB</sub>	1.114 * B <sub>3dB</sub>	$1.065 * B_{3dB}$




## 显示的噪声本底依赖于RF衰减器






# 显示的噪声本底依赖于与RBW带宽






# 接收机的非线性特性






# 三阶互调产物的鉴别






# 截止点(T.O.I)






# 1-dB 压缩点






# 动态范围





# 最大无互调范围或最大谐波抑制





# 频率测量精度

- 光标读数:
- ± (频率读数X参考频率误差+0.5%X频率跨度+10%X分辨带 宽+最后显示位X1/2)

## ₩ 计数器读数:

±(频率读数X参考频率误差+最后显示位X1/2)



# 幅度测量精度

- 误差来源:
  - 频率响应
  - 衰减器误差
  - 中频增益误差
  - 线性误差
  - 带宽切换误差
  - 失配误差



### 具体指标

#### ● 各项误差

▶ 128 MHz绝对误差 <0.2 dB

▶ 频率响应 (f<3 GHz) <0.5 dB</p>

▶ 衰减器误差 <0.2 dB

➤ 对数显示非线性(0 to -70 dB) <0.2 dB

➤ RBW 切换误差 (RBW < 100 kHz) <0.1 dB

➤ 驻波比 <0.55dB</p>

◇ 总的电平不确定度: 0.5 dB(f<3GHz) (95 % 置信度 @ 2 σ)




# 第二章、实际应用

1、仪器操作



# FSP频谱分析仪前面板






# FSP频谱分析仪前面板说明

- 1、显示屏
- 3、数据输入键
- 5、仪器状态和功能控制键
- 7、3 1/2"磁盘驱动器(1.44M)
- 9、仪器状态和功能控制键
- 11、热键
- 13、硬拷贝配置和打印功能键
- 15、校准键

- 2、软按键
- 4、仪器状态和功能控制键
- 6、数据和光标改动控制键
- 8、硬件输入输出区
- 10、菜单变换键
- 12、开机/预热键
- 14、一般配置键
- 16、预置键



# FSP频谱分析仪后面板





# FSP频谱分析仪后面板说明

- 17、选件预留口
- 19、IEC/IEEE接口
- 21、串行接口
- 23、外部噪声源输出口
- 25、PS/2鼠标接口
- 27、选件预留口
- 29、20.4MHz中频输出口
- 31、选件预留口


- 18、电源与开关
- 20、并行接口(打印机连接口)
- 22、外部显示器接口
- 24、外部触发或外部门信号输入口
- 26、选件预留口
- 28、内部参考输出口和外部参考书

入口

30、选件预留口




# FSP频谱分析仪显示屏





## 频率按键


#### FREQUENCY Key






# 频率跨度按键

#### **SPAN Key**




# 扫描按键

#### **SWEEP Key**











# 光标按键






## 光标到按键






# 光标功能按键


MKR FCTN Key



### 分辨带宽按键 BW Key




#### MEAS Key






# 触发按键

# TRIG Key




## 极限线按键


#### LINES Key















## 硬拷贝按键

#### **HCOPY Key**




# 校准按键

### **CAL Key**






# 设置按键






## 网络分析仪模式下的操作菜单





# 网络分析仪模式下的操作菜单





### 2、常用功能与测试

- 频率和幅度的测试
- ७ 测量绝对频率和绝对幅度
- ▶ 频谱仪频率轴、幅度轴、分辨带宽的设置,光标的使用,
- ▶ 频率计数器的使用
- ▶ 测量相对频率和相对幅度
- (谐波失真的测量)
- 频谱仪频率轴、幅度轴、分辨带宽的设置,光标的使用
- (互调的测量)
- 频谱仪频率轴、幅度轴、分辨带宽的设置,光标的使用




- □ 信道功率和相邻信道功率的测量
  - ◆ 测量标准的选择

```
ACP STANDARD
✓NONE
 NADC IS136
 TETRA
 PDC
 PHS
 CDPD
 CDMA IS95A FWD
 CDMA IS95A REV
 CDMA IS95C Class 0 FWD
 CDMA IS95C Class 0 REV
 CDMA J-STD008
 CDMA J-STD008 REV
 CDMA IS95C Class
                     FWD
 CDMA IS95C Class
 W-CDMA 4.096
 W-CDMA 4.096 REV
 W-CDMA 3GPP
 W-CDMA 3GPP REV
 CDMA 2000 DS
 CDMA 2000 MC1
 CDMA 2000 MC3
```




# 信道滤波器的选择






# 检波器的选择





### ACP的测量方法(积分带宽法)






#### 信道功率的测量结果






## ACP的测量原理(时域法)





#### 时域法测量CP的结果






#### □ 测量 GSM的突发信号

● 待测的功率作为时间的函数


:

- 高动态/低失真
- 快速A/D变换器满足精确 的测量突发时间
- "窗口" 功能可以对上升/ 下降的侧面达到很高的 分辨率
- 1 MHz 分辨率 (300 kHz 带宽使信号失真)





#### FSP的门扫描





- TDMA信号的分析受到覆盖脉冲频谱包络的干扰
- 门触发功能允许估计在突发信号激活阶段的调制频谱纯度
- 最大峰值检波器捕获随机调值峰值

### 频谱仪应用



#### 频谱有无GATING 的结果比较






没有 GATING 的GSM信号的测量结果

使用 GATING 的GSM信号的测量结果




#### FSP的GAP扫描



#### 频谱仪应用



## GAP扫描的结果 (GSM-burst)



GSM-Burst 85 dB的动态范围

使用GAP的Burst => 更好的分辨率

#### 频谱仪应用




#### □ 幅度统计特性的测量

- 幅度概率分布 (APD)
- 互补累积分布函数 (CCDF)
- 频谱仪的设置
- 分辨带宽的选择
- 采样点数的选择





#### 幅度统计特性的测量原理





#### CCDF和APD的测量结果(白噪声)








## FSP-B10 为FSU & FSP设计的 外部信号发生器控制

#### 传输测量




- 通过校准和归一化消除测试设置的频率响应

执行传输测试的校准,整个测试设置是"直通"连接




### 传输测试的操作菜单





## FSP-B10 为FSU & FSP设计的 外部信号发生器控制

#### 反射测量




#### 标量反射测量需要附加一个方向性好的SWR电桥或是定向耦合器

内置校准和归一化功能
 [CAL REFL OPEN, CAL REFL SHORT]



## 反射测量的操作菜单






#### • 噪声系数的测量

#### <u>一般定义:</u>


一个系统或网络的噪声系数F定义为:系统或网络的输入端口的信噪比 和输出端口的信噪比之比。

$$F = \frac{S_i / N_i}{S_o / N_o}$$






# 利用FS-K3测量噪声和增益



#### 频谱仪应用





$$F = \frac{S_{i} / N_{i}}{S_{o} / N_{o}} = \frac{S_{i} / N_{i}}{GS_{i} / (N_{a} + GN_{i})} = \frac{N_{a} + GN_{i}}{GN_{i}} = \frac{N_{a} + kT_{o}BG}{kT_{o}BG}$$

 $kT_0$  4.00 x 10<sup>-21</sup> W/Hz = -174dBm/Hz

系统的内部噪声  $N_a$ 

系统的噪声带宽 В


系统的增益

噪声参考温度(定义为290K)

#### IEEE 标准的定义:

噪声系数F是全部的输出噪声功率 (Na + kToBG)和输出噪声的一部分功率 (kT<sub>0</sub>BG)之比,这部分功率kT<sub>0</sub>BG是由于输入噪声(kT<sub>0</sub>B)引起的。 这是在输入源的温度为290K的条件下得到的。







$$F = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$


由于有效噪声温度T<sub>e</sub>是源电阻产生的附加温度,因此即使是无噪声的DUT也 会产生同样的噪声功率谱密度。



## 两级系统的噪声







第二级的校准是测量系统内部的噪声系数,用来作为计算DUT的噪声系数的修正因子。

利用频谱分析仪和噪声系数仪测量噪声系数的基本等式。




# Y系数法测量噪声系数

使用的噪声源对其输出噪声电平进行校准,用超噪比(ENR)表示。 ENR 校准信息由噪声源提供,在 $T_0 = 290$  K条件下有效。

 $T_S^{OFF}$  = 噪声源的物理温度 (通常定义为 290 K)  $T_S^{ON}$  = 噪声源在"ON"状态时的噪声温度。  $ENR_{dB} = 10\log_{10}[(T_S^{ON} - T_S^{OFF})/T_0]$ 


• Y系数法测量噪声系数通常分为两步: 校准 和 测量





# Y系数法测量噪声系数

#### 校准步骤:



$$Y_{2} = \frac{N_{2}^{ON}}{N_{2}^{OFF}} = \frac{T_{2}^{ON}}{T_{2}^{OFF}} = \frac{T_{S}^{ON} + T_{2}}{T_{S}^{OFF} + T_{2}} \quad \text{ if } ENR = 10\log_{10}(\frac{T_{S}^{ON} - T_{S}^{OFF}}{T_{0}})$$

噪声二极管在工作 ON

噪声二极管不工作 OFF

 $N_2^{ON}$ 测量的噪声功率 (噪声二极管处于 " ON " 的状态) 测量的噪声功率 (噪声二极管处于 "OFF "的状态)

校准期间的Y系数

噪声测试系统的噪声温度

 $T_2$   $T_S^{OFF}$ 噪声源的物理温度


通过噪声源的ENR值计算得到

$$T_{2} = \frac{(T_{S}^{ON} - Y_{2}T_{S}^{OFF})}{(Y_{2} - 1)}$$

校准周期结束后,仪器存储N,ON,N,OFF和 T,的计算值



与DUT一起测试:



$$Y_{12} = \frac{N_{12}^{ON}}{N_{12}^{OFF}} = \frac{T_{12}^{ON}}{T_{12}^{OFF}} = \frac{T_{S}^{ON} + T_{12}}{T_{S}^{OFF} + T_{12}} \longrightarrow T_{12} = \frac{(T_{S}^{ON} - Y_{12}T_{S}^{OFF})}{(Y_{12} - 1)}$$

$$G_{1} = \frac{(N_{12}^{ON} - N_{12}^{OFF})}{(N_{2}^{ON} - N_{2}^{OFF})}$$

$$T_{1} = T_{12} - T_{2} / G_{1}$$



$$T_{1} = T_{12} - T_{2} / G_{1}$$

第二级的校准有必要作为单独的校准步骤,在校准过程中测定仪器自身的噪声温度。 这个校准值需要用来在测试步骤中去修正测定的噪声温度。

进行非常精确的测量。



## 结束语

# 成谢您的参与