Tekerler ve RaylarVinç KöprüleriKren Köprüleri


TEKERLER VE RAYLAR

TEKERLER

Araba ve gezer köprü tekerlekleri bilyalı ve kaymalı yataklı yapılabilir.

Tekerler arabaların veya köprülerin raylar üzerinde yuvarlanma suretiyle yürümesini sağlayan elemanlardır.


- 1.Tahrik edilen
- 2.Serbest dönen





Yürüme direnci, tekerleğin yürümesine engel olan, ray doğrultusunda, hareket yönünün ters istikametinde etki eden kuvvettir. Bu direnç tekerlek ile ray arasında sürtünmeden doğmaktadır. Bu direnci azaltmak için yürütme mekanizmalarının konstrüksiyonunu ve boyutlarını uygun tayin etmek gerekmektedir.


Yatak
Tekerlek


Yetil 5.1: Tekerlek kuvvetleri











































G_⊤:teker ağırlığı

F_T:tekerin taşıdığı yük


f:Hooke bölgesinde rayda olan deformasyon

Çelik için f: 0.5 alınabilir.

3.Kılavuz-Ray Arası (F_{k3})

 F_{k3} =0.003 F_T almabilir.

Teker Sürtünme Kayıpları



Belli bir ağılıkla ray üzerine basan tekerin sürtünme kayıpları daha önceki bölümde toplam kayıp ve ayrı ayrı kayıplar olarak hesaplanmıştı.

Bu hesapları daha gerçek bir yöntemle aşağıdaki şekilde hesaplamak mümkündür.

- Teker göbeği ile aks arasında
- 2. Teker ile ray arasında olmaktadır.
- 1. $F_{s1} = \mu$. F_T ve sürtünme momenti $M_{s1} = \mu$. F_T .(d/2)
- 2. Tekerlekle ray arasında yuvarlanma sürtünmesi F_s=F_T dersek sürtünme momenti,

 $M_{\odot} = f.F_{T}$ olur

Toplam sürtünme kayıpları

$$\sum M_s = \mu . F_T . \frac{d}{2} + f . F_T = F_T (\mu . \frac{d}{2} + f) olur$$

$$F_{Top} = F_T + G_T$$

$$\sum M_s = W_T.D/2' den W_T = \frac{F_{top}}{R} (\mu \frac{d}{2} + f)$$

F_T:Her tekere gelen yük G_T:Tekerin kendi ağırlığı

$$W_T = v \frac{F_T + G}{R} (\mu \frac{d}{2} + f)$$

V:düzeltme faktörü

Köprülerde V:1.4

Arabalarda V(1.1....1.4)

Köprüde ve yataklar rulmanlı ise

V:2

RAYLAR

Kaldırma makinalarında kullanılan rayları; küçük yükler için kullanılan basit yaylar ve daha büyük yükler için kullanılan özel raylar olarak sınıflandırılabilir.

Basit ve küçük yükler için kullanılan ray formları aşağıdaki şekillerde olabilir.











5.2.1. Profil Rayları


Raylar burada profillerine göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar dikdörtgen, bombeli, kesik koni ve yarım daire profilleridir. Raylar konik tekerlek için elverişli değildir. Onun için bombeli raylar tercih edilmektedir, Şekil 5.3.





Şekil 5.3: Yassı lama ve dikdörtgen raylar


Bombeli raylar tekerlek için iyi bir yüzey değildir. Fakat montaj hatasına müsade ettiği ve eğik tekerleklere de zarar vermediği için tercih edilmektedirler. Bunun yanında tekerleklerle ray arasında oturma yüzeyi çok küçüktür.





























Teker-Ray arası µ:0.13

Kren devir sayısı n:3 d/dak'dır.

Bir tekere gelen yük:

F_T:30000N (Teker ağırlığı ihmal edilirse)

 $b_{TT}: 0.7x0.25D = 0.175D$ olur.

P_{em}=500 N/cm²

a.Teker çapını bulunuz

 b. Mil çapı 50 mm olarak seçilirs toplam kayıpları bulunuz. a.

$$D \ge \frac{F_T}{b_{TT}.P_{em}.K_1.K_2}$$
 $K_1 = 1 \text{ ve } K_2 = 1$

$$D \ge \frac{30000}{0.175D.500.1.1} \Rightarrow D^2 = 342,85$$

$$D = 18.5 cm$$
 $D = 200mm$ seçilir.

b.

$$F_{ktop} = W_{top}.F_T = 0.02 \times 30000 = 600N$$

Bu kaybın güç cinsinden hesabı

Teker hızı V ise N:F.V olarak bulunur.

Kayıpları ayrı ayrı hesaplarsak;

$$F_{ktop} = F_{k1} + F_{k2} + F_{k3}$$

$$F_{k_1} = F_T.\mu.\frac{d}{D} = 30000.0,05.\frac{50}{200} = 380N$$

$$F_{k_2} = \frac{2}{D}(F_T + G_T).f \quad G_T \quad ihmal \ edilirse.$$

$$F_{k2} = \frac{2}{200}.30000.0,5 = 150N$$

$$F_{k3} = 0.003 F_T = 0.003 \times 30000 = 90$$

$$F_{ktop} = 380 + 150 + 90 = 620N$$

PROBLEM

Bir atölye krenine ait aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Muylu-teker arası μ:0.05

Teker-ray arası µ:0.13

Raydaki ezilme miktarı f:0.05cm

Toplam direnç katsayısı W:0.02

Bir tekere gelen toplam yük F_T:30000N

Bir teker ağırlığı G_T:400N

Muylu çapı d:50mm

Teker çapı D_T:200mm

Teker sürtünme kayıplarını hesaplayınız

1.Muylu-teker arası

 $F_{k_1} = F_T.\mu.\frac{d}{D}$

 $F_{k_1} = 30000.0,05.\frac{50}{200} = 375N$

2.Teker-Ray arası

$$F_{k2} = \frac{2}{D}(F_T + G_T).f$$

$$F_{k2} = \frac{2}{200}(30000 + 4000).0,5 = 152N$$

3.Kılavuz-Ray arası

$$F_{k3} = 0.003F_T$$

$$F_{k3} = 0.003 \times 30000 = 90N$$


$$F_{ktop} = 375 + 152 + 90 = 617N$$

Diğer yöntemle:

$$F_{ktop} = W.F_T = 0.02 \times 30000 = 600N$$

44

KREN KÖPRÜLERİ



Köprünün araba ağırlığının(G_A), kendi ağırlığı(G_K) ve yük(Q) altındaki sehiminin f≤l/500....l/1000 solmalıdır.

Sehim hesabı:

Q yükünden dolayı:

$$f_{1 \max} = \frac{F_T}{48 E J} (l - l_a) [3l^2 - (l - l_a)^2]$$


2. Kendi ağırlığından dolayı sehim

$$f_{2 \text{ max}} = \frac{5 G_k l^3}{384 EJ}$$

$$f_{\text{max}} = f_{1 \text{ max}} + f_{2 \text{ max}} \le \frac{l}{500} \dots \frac{l}{1000}$$

VİNÇ KÖPRÜLERİ

Dolu kiriş olarak



Kiriş ağırlığının köprü açıklığı boyunca eşit dağıldığı kabul edilerek (N/mm)

En büyük eğilme

$$M_{G_1} = \frac{g \cdot l^2}{8} Nm$$

Köprü üzerindeki araba, teker, tambur ve asılı yüklerin etkisi münferit yük şeklinde hesaba katılır ve bu yüklerden dolayı

$$M_{G_2} = \frac{F_{G_2} \cdot l}{4} Nm$$

Kirişte kendi ağırlığından dolayı oluşan deformasyon

$$f_1 = \frac{G_k}{E \cdot I} \frac{5}{384} l^3 (cm) \qquad \sigma_k = g \cdot l$$

Münferit yükten dolayı

$$f_2 = \frac{1}{48} \frac{F_{G_2}}{E \cdot I} (l - l_a) [l^2 + (l + l_a)^2] cm$$

Toplam deformasyon

$$f_T = f_1 + f_2 \le f_{em}$$
$$f_{em} = \frac{l}{750} \dots \frac{l}{500}$$

