
微机原理与接口技术

MIPS运算类指令

华中科技大学 左冬红



运算类指令

- 算术运算类指令
 - •加、减、乘、除
 - •符号数运算
 - •无符号数运算
 - 立即数参与运算
- •逻辑运算类指令
 - •与、或、或非、异或、左移、右移
 - 都是佐运算
 - •立即数参与运算时,扩展0

加、减运算

指令格式

add \$Rd,\$Rs,\$Rt

addu \$Rd,\$Rs,\$Rt

addi \$Rt,\$Rs,Imm

addiu \$Rt,\$Rs,Imm

sub \$Rd,\$Rs,\$Rt

subu \$Rd,\$Rs,\$Rt

指令功能

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] + RF[\$Rt]

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] + RF[\$Rt]

 $RF[\$Rt]=RF[\$Rs]+\{D_{15}?16'hffff:16'h0,Imm\}$

 $RF[\$Rt]=RF[\$Rs]+\{16'h0,Imm\}$

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] - RF[\$Rt]

OF

OF

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] - RF[\$Rt]

乘法指令

指令格式

mult \$Rs,\$Rt

\$Rs,\$Rt符号数

multu \$Rs,\$Rt

\$Rs,\$Rt无符号数

差别在哪里呢?

指令功能

RF[hi]=(RF[\$Rs]×RF[\$Rt])高32位

 $RF[lo] = (RF[\$Rs] \times RF[\$Rt])$ 低32位

RF[hi]=(RF[\$Rs]×RF[\$Rt])高32位

乘法运算方式与加、减法不同,结果符号 由参与运算的数的符号异同决定,数值部 分由两数绝对值通过移位和加法运算完成

除法指令

指令格式

div \$Rs,\$Rt

\$Rs,\$Rt符号数

divu \$Rs,\$Rt

\$Rs,\$Rt无符号数

指令功能

 $RF[hi] = (RF[\$Rs] \div RF[\$Rt])$ 余数

 $RF[lo] = (RF[\$Rs] \div RF[\$Rt])$ 育

RF[hi]=(RF[\$Rs]÷RF[\$Rt])余数

 $RF[lo] = (RF[\$Rs] \div RF[\$Rt])$ 育

商的符号由参与运算的数的符号异同决定, 数值部分由两数绝对值通过移位和减法运 算完成,余数符号与被除数一致

算术运算指令示例

采用MIPS汇编语言指令完成以下C语言语句功能: C=A[2]-B[3]-5; //A,B,C都是int型

假定\$50,\$51,\$52分别对应变量C,数组A,B的首地址

临时寄存器存储A[2]的值

临时寄存器存储B[3]的值

执行运算A[2]-B[3]

执行运算-5

lw \$t0,8(\$s1)

lw \$t1,12(\$s2)

sub \$t2,\$t0,\$t1

addi \$s0,\$t2,-5

指令格式

and \$Rd,\$Rs,\$Rt

andi \$Rd,\$Rs,Imm

or \$Rd,\$Rs,\$Rt

ori \$Rd,\$Rs,Imm

nor \$Rd,\$Rs,\$Rt

xor \$Rd,\$Rs,\$Rt

xori \$Rd,\$Rs,Imm

指令功能

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]佐与RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]佐与{16'h0,Imm}

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]佐或RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]佐或{16'h0,Imm}


RF[\$Rd]=RF[\$Rs]位或非RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]位异或RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]位异或{16'h0,Imm}

基本逻辑运算指令功能

and,or,nor,xor





异或1取反,异或0不变

逻辑运算类指令常用来进行数据不同位的拆分和组合

将\$t0的高7 $G(D_{31}\sim D_{25})$ 与\$t1的中间8 $G(D_{24}\sim D_{17})$ 以及\$t2的低17 $G(D_{16}\sim D_{0})$ 取反之后合并为一个新的32G数,各数据位所处位置不变。

如何保留\$tO的高7位(D31~D25)?

and,or,nor,xor

如何保留\$t1的中间8位(D₂₄~D₁₇)?

如何将\$t2的低17位(D₁₆~D₀)取反?

如何合并多个寄存器不同数据位的数据?

and,or,nor,xor

将\$t0的高7 $d(D_{31}\sim D_{25})$ 与\$t1的中间8 $d(D_{24}\sim D_{17})$ 以及\$t2的低17 $d(D_{16}\sim D_0)$ 取反之后合并为一个新的32位数,各数据位所处位置不变。

如何保留\$tO的高7位(D₃₁~D₂₅)?

如何保留\$t1的中间8位(D₂₄~D₁₇)?

andi \$t0,\$t0,0xfe000000

andi \$t1,\$t1,0x01fe0000

and
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

andi指令仅能保留低16位中的某些位

将立即数赋值到寄存器的高16位

lui \$t3,0xfe00 and \$t0,\$t0,\$t3 lui \$t3,0x01fe and \$t1,\$t1,\$t3

and,or,nor,xor

将\$t0的高7 $d(D_{31}\sim D_{25})$ 与\$t1的中间8 $d(D_{24}\sim D_{17})$ 以及\$t2的低17 $d(D_{16}\sim D_0)$ 取反之后合并为一个新的32位数,各数据位所处位置不变。

如何将\$t2的低17位(D₁₆~D₀)取反?

不存在not

哪些指令可执行not功能?

nor,xor

\$t2 = (~(\$t2 | 0) &&Ox1ffff)

nor不能与立即数直接逻辑运算

nor

nor \$t2,\$t2,\$0 lui \$t3,0x1 ori \$t3,\$t3,0xffff and \$t2,\$t2,\$t3

xor

lui \$t3,0x1 ori \$t3,\$t3,0xffff xor \$t2,\$t2,\$t3 and \$t2,\$t2,\$t3

and,or,nor,xor

将\$t0的高7位($D_{31}\sim D_{25}$)与\$t1的中间8位($D_{24}\sim D_{17}$)以及\$t2的低17位($D_{16}\sim D_0$)取反之后合并为一个新的32位数,各数据位所处位置不变。

如何合并多个寄存器不同数据位的数据?

XXXX XXX	0 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 000	y yyyy yyy0 0000 0000 0000 0000
0000 000	0 0000 000z zzzz zzzz zzzz zzzz

or \$s0,\$t0,\$t1 or \$s0,\$s0,\$t2

将\$tO的高7位(D31~D25) 与\$t1的中间8位 (D₂₄~D₁₇)以及\$t2的低 17位(D₁₆~D₀)取反之后 合并为一个新的32位数, 各数据位所处位置不变。

lui \$t3,0xfe00 and \$t0,\$t0,\$t3

lui \$t3,0x01fe and \$t1,\$t1,\$t3

lui \$t3,0x1 ori \$t3,\$t3,0xffff | lui \$t3,0x1 xor \$t2,\$t2,\$t3 and \$t2,\$t2,\$t3

or \$50,\$t0,\$t1 or \$50,\$50,\$t2

nor \$t2,\$t2,\$0 ori \$t3,\$t3,0xffff and \$t2,\$t2,\$t3

移位指令

指令格式

sllv \$Rd,\$Rs,\$Rt

sll \$Rd,\$Rt,Imm

srlv \$Rd,\$Rs,\$Rt

srl \$Rd,\$Rt,Imm

srav \$Rd,\$Rs,\$Rt

sra \$Rd,\$Rt,Imm

RF[\$Rt]、Imm<32 移入补0

指令功能

 $\times 2^{Imm} RF[\$Rt]$

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] < < RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]<<Imm

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]>>RF[\$Rt]

 $RF[\$Rd]=RF[\$Rs]>>Imm|| \div 2^{Imm} RF[\$Rt]$

RF[\$Rd] = RF[\$Rs] >> RF[\$Rt]

RF[\$Rd]=RF[\$Rs]>>Imm

R型指令中的移位指令

移入符号位

移位指令示例

将\$t0的高7位($D_{31}\sim D_{25}$)存储到\$t1的中间7位($D_{24}\sim D_{18}$),且\$t1的其 余数据位值不变。

\$tO右移7位,仅保留D₂₄~D₁₈,\$t1保留D₃₁~D₂₅以及D₁₇~D₀再与 \$t1其余数据位合并

\$t0右移7位 | srl \$t0,\$t0,7

| lui \$t2,0x01fc 久保留D₂₄~D₁₈ and \$t0,\$t0,\$t2 \$t1保留D₃₁~D₂₅ 以及D₁₇~D₀

lui \$t2,0xfe03 ori \$t2,\$t2,0xffff and \$t1,\$t1,\$t2

数据位合并 or \$t1,\$t1,\$t0

小结

- 算术运算类指令
 - 加、减
 - 符号数运算
 - 无符号数运算
 - 立即数参与运算,数位扩展
 - 乘、除
 - 结果采用特殊寄存器暂存
- 基本逻辑运算类指令
 - 与、或、或非、异或、
 - 都是佐运算
 - 立即数参与运算时,扩展0
- •移位运算
 - 左移、右移
 - 无符号数乘、除2的幂次
 - 移位次数不大于31
 - · 都是R型指令

下一讲:程序控制类指令