## 微机原理与接口技术

# 内存分页管理

华中科技大学 左冬红



#### 回顾-分段管理

程序前缀

代码

数据

静态数据 动态数据 堆

栈

程序调入内存以段为单位

程序越来越大,多任务调度时,内存与硬盘之间交换数据量大,造成调度时延长

程序段大小不一,小的存储空间装不下大的程序段, 易造成内存空间浪费

## 分页管理


程序虚拟地址空间以及物理地址空间分成许多相同大小的页


页大小常为4KB或1MB

程序调入内存时以页单位,一个虚拟页装入内存一个物理页

程序指令给出的地址为虚拟地址

虚拟地址映射到物理地址——页表





#### 两级页表

页表地址寄存器

保存页目录表内存首地址

页目录表

保存页表内存首地址


页表

保存页内存首地址

虚拟地址空间两级划分:区、页


虚拟地址

区号	区内页号	页内偏移
	121 1	7, 1,1,4,9



#### 两级页表

虚拟地址




页目录表与页表结构一致

页表以内存页为单位存储

32位机虚拟存储空间中区 以及区内页数目一致,即 虚拟地近号以及区 页号位宽一致, 页目录表和页表


#### 两级页表

32位机, 4G虚拟存储空间、4G物理存储空间, 4KB/页



虚拟页数: 区数 X 区内页数 =1 K X 1 K


## 虚拟地址到物理地址实例



物理页号: 20b≈4B

表偏移地址: 4×索引

### 虚拟地址到物理地址实例



两级页表占用存储空间

页目录表: 4KB

页表: 4KB

总容量: 4KB×1K+4KB>4MB

程序装入内存时,一般一次4MB,即一个虚拟存储区,因此仅需针对这个虚拟存储区建立一个页表,未装入内存的虚拟存储区不需建页表,即一个页目录表和一个页表,因此实际容量为:8KB


## 段页式管理

程序给出的地址为偏移地址

查找段描述符表获取段地址

都存储在内存中

严重降低Cache对 计算机系统访问存 储提速的效果



虚拟地址

#### 小结

- •存储空间分页管理
  - •细粒度
- 页表维护
  - •一级页表
  - •两级页表
    - •存储空间占用率
- •虚拟地址形成物理地址
  - 查表获取页首地址