

#### 微机原理与接口技术

# AXIINTC中断控制器

华中科技大学 左冬红



#### INTC基本结构框图



#### INTC工作模式

普通中断模式:由总中断服务程序软件查询中断状态寄存器识别中断源、由总中断服务程序软件调用具体中断源的中断服务程序,总中断服务程序软件维护中断向量表

快速中断模式:由硬件识别中断源,并在CPU的中断响应周期直接输出中断源的中断向量,INTC硬件提供中断向量表IVAR

## INTC寄存器存储空间映射

寄存器名称	偏移地址	含义
ISR	0x0	中断状态寄存器
IPR*	0x4	中断悬挂寄存器
IER	0x8	中断使能寄存器
IAR	0×C	中断响应寄存器
SIE*	0×10	中断使能设置寄存器
CIE*	0×14	中断使能清除寄存器
IVR*	0x18	中断类型码寄存器
MER	0x1C	主中断使能寄存器
IMR*	0x20	中断模式寄存器
ILR*	0x24	中断级别寄存器
IVAR*	0x100~0x170	中断向量表寄存器

## INTC寄存器含义

ISR\IER\IAR\IPR\SIE\CIE\IMR

寄存器的Di对应中断源引脚Intri

都是1有效

**IVR** 


寄存器保存最高优先级中断源的编码

所有中断源使能,且中断请求输入引脚intr[0]、intr[1]、intr[2]都没有产生中断请求,intr[3]产生了中断请求,此时IVR的值为0x3;如果之后intr[0]产生中断请求,那么IVR的值变为0x0。

## INTC寄存器含义

寄存器保存阻止的最高优先级中断源的编码 ILR为0x0阻止所有中断源 ILR为3表示阻止中断源intr[31:3], 仅允许中断源intr[2:0] 共32个寄存器,每个寄存器都是4B 中断请求引脚intr[i]与IVAR偏移地址EA之间关系为: EA=0x100+4×i HIE(D1)为1表示使能硬件中断 ME(DO)为1表示允许Irq产生中断请求信号

## INTC外部引脚



普通中断模式:由软件查询ISR识别中断源、由软件调用具体中断源的中断服务程序

快速中断模式:由硬件识别中断源,并通过Interrupt\_address 输出相应中断源的中断向量

## INTC中断处理流程

引脚intr[31:0]接收到中断请求

中断状态保存在ISR中,并与IER相"与"

快速中断模式产生Irq信号


中断响应周期,INTC送出 中断向量,并清除中断状 态寄存器相应位 普通中断模式

优先级判定电路,设置IVR


软件读取IVR或ISR识别中断源

软件写IAR清除中断状态寄存器 相应位


## INTC中断信号产生时序——低电平有效




## INTC中断信号产生时序——上升沿有效



## INTC应用电路-单模块普通中断模式




## INTC应用电路-级联普通中断模式




63个中断源

#### INTC应用电路-单模块快速中断模式




中断总线

#### INTC应用电路-级联快速中断模式



## INTC编程控制



#### 单模块INTC编程示例

INTC基地址为0x41200000, 若INTC中断请求输入引脚intr[1:0]连接了中断源,编写INTC普通中断模式初始化控制程序段

寄存器名称	偏移地址	含义
ISR	0x0	中断状态寄存器
IPR*	0x4	中断悬挂寄存器
IER	0x8	中断使能寄存器
IAR	0xC	中断响应寄存器
SIE*	0×10	中断使能设置寄存器
CIE*	0×14	中断使能清除寄存器
IVR*	0x18	中断类型码寄存器
MER	0x1C	主中断使能寄存器
IMR*	0×20	中断模式寄存器
ILR*	0x24	中断级别寄存器
IVAR*	0x100~0x170	中断向量表寄存器

```
Xil_Out32(0x41200020, 0x0);
//普通中断模式
Xil_Out32(0x41200008, 0x3);
//使能intr[1:0]
Xil_Out32(0x4120001c, 0x3);
//使能硬件中断输出
```

#### 单模块INTC编程示例

INTC基地址为0x41200000,若INTC中断请求输入引脚intr[1:0]连接了中断源,编写INTC快速中断模式初始化控制程序段

寄存器名称	偏移地址	含义
ISR	0x0	中断状态寄存器
IPR*	0x4	中断悬挂寄存器
IER	0x8	中断使能寄存器
IAR	0xC	中断响应寄存器
SIE*	0×10	中断使能设置寄存器
CIE*	0x14	中断使能清除寄存器
IVR*	0x18	中断类型码寄存器
MER	0x1C	主中断使能寄存器
IMR*	0×20	中断模式寄存器
ILR*	0x24	中断级别寄存器
IVAR*	0x100~0x170	中断向量表寄存器

```
Xil_Out32(0x41200020, 0x3);//
Xil_Out32(0x41200008, 0x3);//
Xil_Out32(0x4120001c, 0x3);//
Xil_Out32(0x41200100, ISR0); //
Xil_Out32(0x41200104, ISR1); //
```

#### 小结

- •INTC结构
- •工作模式
- 寄存器功能
- •应用电路
- •初始化编程

下一讲:微处理器中断控制