FSM 1: Gestione Apertura/Chiusura Sportello

Stati:

- Disponibile: Container pronto per ricevere rifiuti.
- Apertura: Sportello in apertura.
- Attesa Chiusura: Sportello aperto, in attesa di chiusura.
- Chiusura: Sportello in chiusura.
- Rifiuti Ricevuti: Breve messaggio di conferma all'utente.

Transizioni:

- 1. Disponibile \rightarrow Apertura:
 - Trigger: Pressione del pulsante OPEN.
 - Azione: Avvio apertura sportello (+90°).
- 2. Apertura \rightarrow Attesa Chiusura:
 - Trigger: Fine dell'apertura dello sportello.
 - Azione: Mostra "PRESS CLOSE WHEN DONE" sul display.
- 3. Attesa Chiusura \rightarrow Chiusura:
 - Trigger: Pressione del pulsante CLOSE o timeout T1.
 - Azione: Avvio chiusura sportello (0°).
- 4. Chiusura → Rifiuti Ricevuti:
 - Trigger: Fine della chiusura dello sportello.
 - Azione: Mostra "WASTE RECEIVED" sul display per un tempo T2.
- 5. Rifiuti Ricevuti \rightarrow Disponibile:
 - *Trigger*: Fine del tempo T2.

Stato iniziale: Disponibile.

FSM 2: Monitoraggio Livello Rifiuti

Stati:

- Non Pieno: Livello di rifiuti sotto la soglia D1.
- Pieno: Livello di rifiuti pari o superiore alla soglia D1.

Transizioni:

- 1. Non Pieno \rightarrow Pieno:
 - Trigger: Distanza misurata dal sensore D1.
 - Azione:
 - Disabilita apertura sportello.
 - Accende LED L2 (rosso), spegne LED L1 (verde).
 - Mostra "CONTAINER FULL" sul display.
- 2. Pieno \rightarrow Non Pieno:
 - *Trigger*: Svuotamento del container tramite OPERATOR DASH-BOARD.
 - Azione:
 - Abilita apertura sportello.
 - Accende LED L1, spegne LED L2.
 - Aggiorna messaggio sul display.

Stato iniziale: Non Pieno.

FSM 3: Monitoraggio Temperatura

Stati:

- Temperatura OK: Temperatura sotto la soglia MAXTEMP.
- Allarme Temperatura: Temperatura sopra MAXTEMP per più di MAXTEMPTIME.

Transizioni:

- 1. Temperatura $OK \rightarrow Allarme$ Temperatura:
 - Trigger: Temperatura į MAXTEMP per un tempo į MAXTEMP-TIME.
 - Azione:
 - Disabilita apertura sportello.
 - Accende LED L2 (rosso), spegne LED L1 (verde).
 - Mostra "PROBLEM DETECTED" sul display.

2. Allarme Temperatura \rightarrow Temperatura OK:

- *Trigger*: Pressione del pulsante RESTORE su OPERATOR DASH-BOARD.
- Azione:
 - Abilita apertura sportello.
 - Accende LED L1, spegne LED L2.
 - Aggiorna messaggio sul display.

Stato iniziale: Temperatura OK.

FSM 4: Gestione Sleep

Stati:

- Attivo: Sistema in normale funzionamento.
- Sleep: Sistema in modalità sleep.

Transizioni:

- 1. Attivo \rightarrow Sleep:
 - Trigger: Nessun utente rilevato per un tempo Tsleep.
 - Azione:
 - Attiva modalità sleep del microcontroller.
 - Mantiene acceso solo il LED corrispondente allo stato corrente (L1 o L2).

2. Sleep \rightarrow Attivo:

- Trigger: Rilevamento di un utente tramite sensore USER DETECTOR.
- Azione:
 - Disattiva modalità sleep.
 - Riprende normale funzionamento.

Stato iniziale: Attivo.