Architecture des Ordinateurs Partie II: Microprocesseur

3. Interruptions et DMA

David Simplot simplot@fil.univ-lille1.fr





Objectifs

- 1. Mémoire et entrées/sorties
- 2. Instructions machines
- 3. Interruptions et DMA
- 4. Microprogrammation
- Gestion des interruptions ?
- Quatre phases du μP
 - 1 = Lire 2 = Décoder

 - 3 = Exécuter
 - Args + exécution
 4 = Préparer l'instruction suivante
 - ? → interruptions



D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

Au sommaire...

- Introduction
- Interruptions matérielles
- Interruptions logicielles
- Direct Access Memory
- Exemple d'implémentation

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

Introduction (1/2)



- INT / DMA ...
 - Késako?
 - INT = Interruptions
 - ⊕ DMA = Direct Memory Access
 - Accès direct en mémoire

Mécanisme d'interruption

- Déroutements
 - · Lors de l'exécution des instructions
- Interruptions matérielles · Gestion des périphériques
- nterruptions logicielles
 - · Appels système
- D. SIMPLOT Architecture des Ordinateurs


Introduction (2/2)


- Déroutements :
 - Débordement numérique
 - Division par zéro
 - Non-reconnaissance d'une instruction
 - Accès à la mémoire illégale
- Interruptions matérielles
 - Demande de données d'un périphérique
 - Alerte provenant du matériel (batterie faible)
- Interruptions logicielles
 - Appels de fonctions du système d'exploitation
 - Fonctionne sur le même principe que les deux précédentes, mais sont générées par une instruction spécifique : INT
- D. SIMPLOT Architecture des Ordinateurs


Au sommaire...


- Introduction
- Interruptions matérielles
- Interruptions logicielles
- Direct Access Memory
- Exemple d'implémentation

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs











Interruptions matérielles (5/7) Suivant le μP, il peut y avoir plusieurs lignes d'interruptions INT1, INT2, ... (généralement 2 ou 3) Il y existe des interruptions non-masquable NMI = Non-Maskable Interruption D0..7 Les autres interruptions sont A0..15 donc masquables R/W nstructions DI (disable int.) et Ready INT1 El (enable int.) INT2 Utile pour les sections critiques et initialisations D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs





Au sommaire...

- Introduction
- Interruptions matérielles
- Interruptions logicielles
- Direct Access Memory
- Exemple d'implémentation

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

Interruptions logicielles

- Identique à une interruption matérielle, mais elle est déclenchée par une instruction :
 - A INT X
 - où X est le numéro de l'interruption que l'on veut déclencher...
 - On se réfère toujours au vecteur d'interruption (qui peut être changé dynamiquement).
- Ex. avec l'architecture wintel :
 - 1NT 10h : appels BIOS
 - Basic Input/Output System
 - ♠ INT 21h : appels fonctions « système » (ici DOS)

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

15

Au sommaire...

- Introduction
- Interruptions matérielles
- Interruptions logicielles
- Direct Access Memory
- Exemple d'implémentation

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

Direct memory access (1/2)

- Avec les interruptions, on a transformé les attentes actives (e.g. par scrutation) en attente passive :
 - Le processeur peut faire une autre tache en attendant le périphérique
- Mais pour le transfert d'informations, c'est le µP qui envoie sert de passerelle entre le périphérique et la mémoire...
- Solution : DMA
 - Accès Direct à la Mémoire
 - Direct Memory Access

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

Direct memory access (2/2)

Data bus

Data bus

Data bus


Direct memory access (2/2)


Data bus

Data bus


Direct memory access (2/2)


Au sommaire... Introduction Interruptions matérielles Interruptions logicielles Direct Access Memory Exemple d'implémentation





D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs





```
implot@brunehaut-~/ens/a.../old/C/optil./gmg
Vos variables seront étiquetées de a3 à a0
                                                              Liste des implicants premiers
Nombre de lignes de la table de vérité : 16
                                                              1*00
Vous désirez faire la saisie par
                                                              Etape 2 : recouvrement optimal
  1. points vrais - le reste à faux,

    points faux - le reste à vrai,
    points vrais et points faux - le reste indifférent,

                                                             { 0} 4 0100
{ 1} 8 1000
{ 2} 12 1100

 points vrais et points indifférents - le reste à faux,

                                                              4 8 12
[ 0] *100 ----X---|---X 3
[ 1] 1*00 ----|---X 3
 5. points faux et points indifférents - le reste à
Votre choix : 1
                                                              suppression des lignes inutiles... aucune
                                                              règle 1 : IP obligatoires... [0] [1]
Nombre de points vrais : 3
Nombre de points faux : 13
Nombre de points indefinis : 0
Entrez en décimal (a0=pds faible) les points 
vrais
                                                              f = a2!a1!a0 + a3!a1!a0
                                                              simplot@brunehaut-~/ens/a.../old/C/optil
Mode d'optimisation
```

Exemple d'implémentation (5/7)

- Problème de cette implémentation :
 - → Le périphérique peut monopoliser le CPU...
 - Il faudrait mémoriser les INT au fur et à mesure qu'elles arrivent
 - \Rightarrow utilisation d'un buffer
- Buffer = FIFO (first in first out)
 - ♠ (rappel, la pile = LIFO)
 - Utilisation de registres chaînés les uns avec les autres

D. SIMPLOT - Architecture des Ordinateurs

25

