
Mikroprosesor

Mode Pengalamatan (Addressing Mode)



KELUARGA INTEL 8086 SIMULATOR SMS32V23

Bahasa Pemrograman

 Untuk High Level Language (HLL): bahasa pemrograman yang menggunakan variabel sebagai peyimpan data.

Contoh: pemrograman Matlab untuk menghitung 5+2:

```
A=5;
B=2;
C=A+B;
```

A, B, dan C adalah variabel. Contoh HLL yang lain: Pascal (Delphi), dan C++.

Mikroprosesor

Bahasa Pemrograman

 Untuk Low Level Language (assembly): bahasa pemrograman yang menggunakan register sebagai peyimpan data.

Contoh: pemrograman untuk menghitung 5+2:

MOV AL,5 ADD AL,2


AL adalah register

Level Kode

Format Format Assembly Heksadesimal **Level Mesin** Level Manusia

Mikroprosesor

Format instruksi assembly




- Baris pertama adalah instruksi mesin 2 alamat seperti INTEL, artinya pindahkan/isikan (MOV) ke dalam register AL bilangan 5 heksadesimal
- 2. Baris kedua instruksi mesin 1 alamat seperti MOTOROLA, atinya **pindahkan/isikan ke dalam Register A** bilangan **5** heksadesimal.

Mode Pengalamatan Pada Mikroprosesor Keluarga 8086

- Merupakan cara memberikan perintah transfer/pemindahan data dari lokasi satu ke lokasi lainnya.
- Lokasi pemindahan data dapat meliputi: register, alamat memori, maupun piranti I/O
- Pemrogram (manusia) menulis instruksi dalam format assembly, selanjutnya oleh compiler (program) diubah menjadi format heksadesimal dan disimpan dalam memori.

Lokasi Pemindahan Data



BUS KONTROL


Jenis-Jenis Register:

- General-purpose registers (data registers):16 bit: AX, BX, CX, DX
- 8 bit : AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL Segment registers : CS, DS, SS, ES
- Index register: SI, DI, IP
- Pointer register: IP, SP

I. Mode Pengalamatan Segera (Immediate Addressing)

Immediate addressing merupakan mode pengalamatan yang digunakan untuk mengisi suatu register dengan data.

Bentuk:



Arti: isilah atau copy 5 heksadesimal ke register AL


Contoh Lain Mode Pengalamatan Segera:

- MOV AX,A1B2 → apa artinya?
- MOV BL,03 → apa artinya?
- MOV BP,1234 → apa artinya?
- Register yang dapat diisi data dengan mode pengalamatan segera: AX,BX,CX,DX,AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH, BP,SP,SI,DI
- Register segmen tidak dapat diisi dengan mode pengalamatan segera
- Alamat memori juga tidak dapat diisi secara immediate

II. Mode Pengalamatan Register (Register Addressing)

Register addressing adalah mode pengalamatan yang digunakan untuk mentransfer data (byte/word) dari register sumber ke register tujuan.

Bentuk:



Arti: copy isi register BL ke register AL

Contoh Mode Pengalamatan Register:

- MOV AL, BL ⇒ apa artinya?
- MOV AX, CX ⇒ apa artinya?
- MOV CS, AX ⇒ apa artinya?
- MOV CS, DS ⇒ tidak diijinkan karena segment to segment
- MOV BL, BX ⇒ Tidak dijinkan karena berbeda ukuran (mixed size) yaitu BL→8 dan BX → 16 bit

Contoh Mode Pengalamatan Register:

- Susun perintah untuk mengisi register segmen DS dengan data 1234 heksadesimal!
- Jawab:


```
MOV AX,1234 → immediate addressing
```

MOV DS,AX→ register addressing

III. Mode Pengalamatan Langsung (Direct Addressing)

Direct addressing merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register

Bentuk 1:



Arti: copy data pada alamat relatif memori 0120 ke register AL

Contoh Bentuk 1:


Susun instruksi assembly untuk memindahkan/copy isi alamat 1120 heksadesimal ke register AL, isi alamat 1150 heksadesimal ke register BL, dan isi alamat 1160 heksadesimal ke register CL! Anggap segment base 1000 tersimpan pada register DS!

Jawab:

```
MOV AX,1000 → immediate addressing
MOV DS,AX → register addressing
MOV AL,[0120] → direct addressing
MOV BL,[0150] → direct addressing
MOV CL,[0160] → direct addressing
```

Coba kerjakan contoh di atas menggunakan program DEBUG!

Bentuk 2:



Contoh: susun instruksi untuk mengisi alamat 0120 dengan data 5 heksadesimal! Anggap segment base yang digunakan adalah 1000 tersimpan dalam DS!

Jawab:

MOV AX,1000 IMMEDIATE ADDRESSING MOV DS,AX REGISTER ADDRESSING MOV AL,5 IMMEDIATE ADDRESSING MOV [0120],AL DIRECT ADDRESSING

Latihan1:

Susun instruksi untuk mengisi alamat 0150 heksadesimal dengan data 5, dan alamat 0160 heksadesimal dengan data 2. Isi kedua alamat tersebut dijumlahkan dan hasilnya disimpan di alamat 0170 heksadesimal. Gunakan program DEBUG untuk menguji program anda, tunjukkan dengan peta memori dan register bahwa program telah berjalan dengan baik.

IV. Mode Pengalamatan Tak Langsung (Indirect Addressing)

Merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer DATA/byte/word antar register dan lokasi yang alamatnya ditunjukkan oleh isi suatu register.

Contoh

MOV [BX], AX ⇒ Pindahkan isi register AX ke dalam alamat memori yang ditunjukkan oleh isi register BX

Contoh permasalahan

Susunlah intruksi ke dalam bahasa assembly untuk memindahkan data A1B2 yang ada di register AX ke alamat fisik memori 2300 heksadesimal menggunakan mode pengalamatan register indirect, anggap segment yang digunakan adalah DS = 2000 dan alamat relatif yang menunjukkan alamat memory disimpan di register BX Jawab:

```
DS : IP = 2300 \rightarrow alamat fisik
DS = 2000 \rightarrow \text{alamat awal DS}
IP = 0300
```

Intruksi yang digunakan

MOV AX, 2000 MOV DS, AX MOV BX, 0300 MOV AX, A1B2 MOV [BX], AX **DIRECT:**

MOV AX, 2000

MOV DS, AX

MOV AX, A1B2

MOV [0300], AX