


MICROCONTROLADORES

Unidade II - Introdução a ESP8266/ESP32 Aula 4

Prof. Ewerton Salvador




 Tanto a ESP8266 quanto a ESP32 possuem um conjunto de pinos de GPIO (General Purpose Input/Output)


 É fundamental consultar a documentação da sua placa de desenvolvimento para identificar corretamente a localização de cada pino

- Os pinos GPIO das ESP trabalham com 3,3V
 - Atenção com conexões com dispositivos de 5V ou mais!

NodeMCU (ESP8266)



ESP32



ESP32 Dev. Board | Pinout

- Necessário incluir arquivo de cabeçalho:
 - driver/gpio.h

 Um ou mais pinos de GPIO precisam ser configurados através da estrutura de dados gpio_config_t

- struct gpio_config_t
 - uint64 t pin_bit_mask máscara onde cada bit é um GPIO
 - Ex.: 0x00000000000003h = GPIO0 + GPIO1
 - Outra forma: ((1ULL << 0) | (1ULL << 1)) = GPIO0 + GPIO1
 - gpio_mode_t mode modo de input/output
 - GPIO_MODE_DISABLE, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_MODE_INPUT_OUTPUT, GPIO_MODE_OUTPUT_OD, GPIO_MODE_INPUT_OUTPUT_OD
 - gpio pull t pull_up_en GPIO pull-up
 - gpio_pull_t pull_down_en GPIO pull_down
 - gpio_int_type_t intr_type Tipo de interrupção do GPIO
 - GPIO_INTR_DISABLE, GPIO_INTR_POSEDGE, GPIO_INTR_NEGEDGE, GPIO_INTR_ANYEDGE, GPIO_INTR_LOW_LEVEL, GPIO_INTR_HIGH_LEVEL

- Função: gpio_config
- Finalidade: Realizar a configuração de pinos GPIO
- Parâmetros:
 - 1. Endereço da variável do tipo gpio_config_t
- Retorno: ESP_OK se bem sucedido, ou
 ESP_ERR_INVALID_ARG se ocorrer erro de parâmetro

- Funções para alterar comportamento de um pino GPIO:
 - gpio_reset_pin
 - gpio_intr_enable
 - gpio intr disable
 - gpio_get_level
 - gpio_wakeup_disable
 - gpio_pullup_en / gpio_pulldown_en
 - gpio_pullup_dis / gpio_pulldown_dis
 - gpio isr handler remove
 - gpio_hold_en / gpio_hold_dis
 - gpio_sleep_sel_en / gpio_sleep_sel_dis
- Parâmetro único: gpio num t
 - Ex.: GPIO_NUM_o, GPIO_NUM_1, GPIO_NUM_2, etc.

- Função: gpio_set_level
- Finalidade: Definir nível de saída do GPIO
- Parâmetros:
 - 1. gpio_num_t (Ex.: GPIO_NUM_o, GPIO_NUM_1, etc.)
 - 2. nível (0 ou 1)
- Retorno: ESP_OK se bem sucedido, ou
 ESP_ERR_INVALID_ARG se ocorrer erro de parâmetro

```
#include <stdio.h>
     #include "driver/gpio.h"
     void app main(void)
       gpio config t io conf;
       io conf.intr type = GPIO INTR DISABLE;
       io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
       io conf.pin bit mask = 1ULL << 2;
10
       io conf.pull down en = 0;
11
       io conf.pull up en = 0;
12
13
       gpio config(&io conf);
14
15
       gpio set level(GPIO NUM 2, 0);
16
17
```

Exemplo de uso de GPIO

 Uma interrupção é um evento interno ou externo sinalizado em um pino, resultando na interrupção da execução do programa/tarefa atual para permitir a execução de uma rotina de serviço de interrupção (Interrupt Service Routine, ou ISR)

 Após a execução da ISR, o programa/tarefa retoma a sua execução

- Processo típico de configuração de interrupções na ESP SDK:
 - Instalação do serviço de GPIO ISR na aplicação
 - Várias interrupções de GPIO são associadas a um nível, o qual representará "interrupções de GPIO" de um modo geral
 - 2. Adição das ISRs aos pinos de GPIO
- ISRs precisam ser associadas a níveis de interrupção:
 - Nível o é o de menor prioridade, e nível 7 é o de maior prioridade

- Função: gpio_install_isr_service
- Finalidade: instala o serviço de GPIO ISR, o qual permite diferentes tratadores de interrupção por pino
- Parâmetros:
 - intr_alloc_flags: flags indicadores de níveis utilizadas para alocar a interrupção (ver esp_intr_alloc.h). O valor o (zero) é default, utilizado para alocar interrupção não compartilhada de nível 1, 2 ou 3.
 - 2. nível (0 ou 1)

• Retorno:

- ESP OK: sucesso
- ESP_ERR_NO_MEM: sem memória para instalar o serviço
- ESP_ERR_INVALID_STATE_ISR: serviço já está instalado
- ESP_ERR_NOT_FOUND: não há interrupção livre com as flags especificadas
- ESP_ERR_INVALID_ARG: erro de GPIO

- Função: gpio_uninstall_isr_service
- Finalidade: desinstala o serviço de GPIO ISR
- Parâmetros: nenhum
- Retorno: nenhum

- Função: gpio_isr_handler_add
- Finalidade: Adiciona uma ISR a um pino de GPIO
- Parâmetros:
 - gpio_num: Número do GPIO (ex.: GPIO_NUM_1)
 - isr handler: nome da função de ISR
 - args: parâmetro pra função de ISR
- Retorno:
 - ESP_OK: Sucesso
 - ESP_ERR_INVALID_STATE: Serviço de GPIO ISR não iniciado
 - ESP_ERR_INVALID_ARG: Erro de parâmetro

- Função: gpio_isr_handler_remove
- Finalidade: Remove uma ISR de um pino de GPIO
- Parâmetros:
 - gpio_num: Número do GPIO (ex.: GPIO_NUM_1)
- Retorno:
 - ESP OK: Sucesso
 - ESP_ERR_INVALID_STATE: Serviço de GPIO ISR não iniciado
 - ESP_ERR_INVALID_ARG: Erro de parâmetro

• Formato de uma ISR:

```
static void IRAM_ATTR [nome_isr](void * arg){
    // Instruções...
}
```

- Observações sobre a função da ISR:
 - Rotinas de serviço de interrupção possuem prioridade maior do que qualquer task;
 - Por conta da observação acima, essas rotinas precisam ser bastante curtas;
 - Muitas funções não podem ser executadas de dentro de ISRs;
 - A palavra IRAM_ATTR deixa explícito que a função ISR precisa ser gravada na memória RAM de instruções, e não na memória flash, devido à necessidade de velocidade;

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/gpio.h"
static QueueHandle t gpio isr queue = NULL;
static void IRAM ATTR gpio isr handler(void* arg){
    xQueueSendFromISR(gpio isr queue, arg, NULL);
static void interrupt task(void* arg){
  int pino = 0;
    while(1){
        if(xQueueReceive(gpio isr queue, &pino, portMAX DELAY))
            printf("Interrupcao no pino %d!\n", pino);
void app main(void){
    int pino int = 4;
    gpio_isr_queue = xQueueCreate(10, sizeof(int));
    qpio config t io conf = {};
    io conf.intr type = GPIO_INTR_DISABLE;
```

```
io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
io conf.pin bit mask = 1ULL << 4;
io conf.pull down en = 0;
io conf.pull up en = 0;
gpio config(&io conf);
io conf.intr type = GPIO INTR POSEDGE;
io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
io conf.pin bit mask = 1ULL << 5;
io conf.pull up en = 1;
gpio config(&io conf);
gpio install isr service(0);
gpio isr handler add(GPIO NUM 5, gpio isr handler, &pino int);
xTaskCreate(interrupt task, "interrupt task", 2048, NULL, 1, NULL);
int is 0n = 0;
   printf("is0n: %d\n", is0n);
   gpio set level(GPIO NUM 4, isOn);
   vTaskDelay(1000 / portTICK PERIOD MS);
   isOn = !isOn;
```

Exemplo de uso de interrupção de GPIO

Timers

 Os microcontroladores ESP possuem relógios (timers) de alta precisão (mais precisos que os relógios em software do FreeRTOS), que podem ser utilizados para a configuração de alarmes

 Quando um alarme ocorre, uma rotina de callback de alta prioridade é executada. Processo é muito similar a uma ISR

- APIs de timers são diferentes na ESP8266 e na ESP32
 - ESP8266: #include "driver/hw timer.h"
 - ESP32: #include "esp_timer.h"

Hardware Timer (ESP8266)

- Função: hw timer alarm us
- Finalidade: Define um tempo de alarme em microssegundos
- Parâmetros:
 - value: função de callback do timer. De 50 a 0x199999 se reload for true, de 10 a 0x199999 se reload for false
 - reload: se o alarme deve resetar após disparado ou não
- Retorno:
 - ESP OK: Sucesso
 - ESP_ERR_INVALID_ARG: Erro de parâmetro
 - ESP FAIL: o timer em hardware ainda não foi inicializado

Hardware Timer (ESP8266)

- Função: hw_timer_disarm
- Finalidade: Desativa o alarme do timer
- Parâmetros: nenhum
- Retorno:
 - ESP OK: Sucesso
 - ESP_FAIL: o timer em hardware ainda não foi inicializado

Hardware Timer (ESP8266)

```
#include <stdio.h>
    #include "freertos/FreeRTOS.h"
3 #include "freertos/task.h"
    #include "freertos/queue.h"
    #include "driver/hw timer.h"
    static QueueHandle t hw timer queue = NULL;
    int contador global=0;
    static void hw timer callback(void *arg){
         contador global++;
         xQueueSendFromISR(hw timer queue, &contador global, NULL);
12
    static void hw timer task(void* arg){
      int contador local = 0;
        while(1){
            if(xQueueReceive(hw timer queue, &contador local, portMAX DELAY))
                 printf("Contador: %d\n", contador local);
    void app main(void){
         hw timer queue = xQueueCreate(10, sizeof(int));
        xTaskCreate(hw timer task, "hw timer task", 2048, NULL, 1, NULL);
        hw timer init(hw timer callback, NULL);
         hw timer alarm us(1000000, true);
```

- struct esp_timer_create_args_t
 - esp_timer_cb_t callback função de callback a ser chamada quando o timer expirar
 - void *arg parâmetro a ser passado para a função de callback
 - esp_timer_dispatch_t dispatch_method Se o callback deve ser chamado de uma task (default) ou de uma ISR
 - const char *name nome do timer, usado para depuração
 - bool skip_unhandled_events pular eventos n\u00e3o tratados para timers peri\u00f3dicos

• Formato de uma função de callback:

```
static void [nome_callback](void * arg){
  // Instruções...
}
```

- Função: esp_timer_create
- Finalidade: Cria uma instância de esp timer
- Parâmetros:
 - create args: endereço da estrutura com os argumentos de criação do timer
 - out handle: parâmetro de saída. Recebe endereço de variável que irá conter o handler do timer

Retorno:

- ESP_OK: Sucesso
- ESP_ERR_INVALID_ARG: Se algum dos parâmetros em create_args não for válido
- ESP INVALID_STATE: se a biblioteca esp_timer ainda n\u00e3o tiver sido inicializada
- ESP_NO_MEM: se a alocação de memória falhar

- Função: esp_timer_start_periodic
- Finalidade: Inicia um timer periódico. Timer não pode estar rodando quando essa função for chamada
- Parâmetros:
 - timer: handle do timer
 - period: período do timer, em microssegundos
- Retorno:
 - ESP_OK: Sucesso
 - ESP ERR INVALID ARG: Se o handle for inválido
 - ESP_INVALID_STATE: se o timer já estiver rodando

- Função: esp_timer_start_once
- Finalidade: Inicia um timer de uso único. Timer não pode estar rodando quando essa função for chamada
- Parâmetros:
 - timer: handle do timer
 - timeout us: timeout do timer, em microssegundos
- Retorno:
 - ESP_OK: Sucesso
 - ESP ERR INVALID ARG: Se o handle for inválido
 - ESP_INVALID_STATE: se o timer já estiver rodando

- Função: esp_timer_stop
- Finalidade: Para o timer
- Parâmetros:
 - timer: handle do timer
- Retorno:
 - ESP OK: Sucesso
 - ESP_INVALID_STATE: se o timer não estiver rodando

```
#include <stdio.h>
    #include "freertos/FreeRTOS.h"
    #include "freertos/task.h"
    #include "freertos/queue.h"
    static QueueHandle t esp timer queue = NULL;
    int contador global=0;
    static void periodic timer callback(void* arg){
         contador global++;
         xQueueSendFromISR(esp timer queue, &contador global, NULL);
     static void esp timer task(void* arg){
      int contador local = 0;
        while(1){
            if(xQueueReceive(esp timer queue, &contador local, portMAX DELAY))
                printf("Contador: %d\n", contador local);
20
    void app main(void){
        esp timer create args t periodic timer args = {
                 .callback = &periodic timer callback,
25
                 .name = "periodic"
26
         esp timer handle t periodic timer;
28
29
         esp timer create(&periodic timer args, &periodic timer);
         esp timer start periodic(periodic timer, 1000000);
         esp timer queue = xQueueCreate(10, sizeof(int));
        xTaskCreate(esp timer task, "esp timer task", 2048, NULL, 1, NULL);
```

Exemplo de timer em hardware da ESP32