Habilitar o serviço S2Cam para um cliente existente

Comece no cadastro que o cliente já tem no SGP. O gateway e o plano S2Cam da Vibe já estão configurados.

1 **Abra o cliente Contratos.**

Clique em **Cadastrar Contrato/Serviço**. Na janela **Serviços – Pops**, selecione **Outros**, escolha o POP do cliente e clique em **Selecionar**.

2 **Selecione o serviço de câmeras.**

Preencha os campos abaixo e confira os demais campos obrigatórios do formulário.

Campo	Preenchimento
Contrato / Plano	Selecione **S2Cam** nos dois campos.
Descrição	Serviço de câmeras — ou Teste integração S2Cam.
Valor do serviço	Valor contratado; no teste autorizado, R$ 0,00. Confira também os valores de instalação.
Gateway ID	Deixe em branco no novo cadastro. Não invente um identificador.
Cobrança	Use o portador, forma de cobrança e vencimento definidos pela equipe.

3 **Cadastre e ative o contrato S2Cam.**

Clique em **Cadastrar**. Volte à lista de contratos: se o S2Cam estiver **Inativo**, clique em **Status** nessa linha e altere para **Ativo**. Confira o número do contrato para não alterar o serviço de internet.

> **A ativação é a etapa decisiva.**
> No teste realizado na Vibe, o cadastro chegou ao S2Cam após ativar o contrato. O aviso verde de cadastro no SGP, sozinho, não confirma a integração.

Se o SGP exigir “Usuário da Central” ou “Senha da Central”, siga o procedimento da equipe para o portal do assinante. Esses campos pertencem ao SGP; não são as credenciais do S2Cam.

Confirme o resultado na instalação S2Cam

Depois de ativar o serviço no SGP, acesse https://vibe.s2cam.com.br com uma conta administrativa.

1 **Localize o grupo correspondente ao cliente.**

Na gestão de grupos, confira se ele foi criado e está ativo. Verifique o vínculo com o cliente correto antes de disponibilizar câmeras.

2 **Confira as condições do serviço.**

Na edição do grupo, compare os valores recebidos com os contratados no SGP.

Conferência	Referência do teste da Vibe
Câmeras privadas	Limite de **1 câmera**.
Retenção	**3 dias**. É o período de conservação das gravações existentes; não ativa a gravação por si só.
Gravação	**Manual**. Não espere gravação contínua automática com essa opção.
Acesso	Usuário de visualização vinculado ao grupo do cliente, com troca obrigatória da senha inicial.

Esses valores são a referência da configuração testada. Planos com parâmetros próprios podem definir outros limites, retenção e modo de gravação.

3 **Confira as câmeras disponíveis no grupo.**

A criação do grupo e do acesso não significa que uma câmera física já foi instalada. Confira quais câmeras estão vinculadas e se o cliente consegue visualizar apenas as autorizadas.

> **Não crie outro usuário para concluir a integração.**
> O fluxo validado cria o usuário de visualização automaticamente. Se já existir um usuário no S2Cam, confirme o vínculo antes de criar outro: a existência do cadastro não comprova que ele foi associado pelo SGP.

Se o grupo não aparecer

Confirme que o contrato S2Cam está ativo e que o plano aponta para o gateway correto. Peça à equipe técnica para localizar a requisição recebida e o resultado da operação. **COMPLETE** confirma a conclusão; HTTP 200 isolado confirma apenas a aceitação da chamada.

Informe ao suporte: ID do cliente, ID do contrato S2Cam, horário da ativação e mensagem exibida. Não envie senhas ou tokens em capturas de tela.

Como a integração é configurada

Esta configuração é feita uma vez por instalação. Não precisa ser repetida ao cadastrar cada serviço de câmeras.

1. Token e destino da instalação

Na Central S2Cam, gerencie o token da instalação correspondente. No gateway do SGP, use o tipo **S2Cam**, o token dessa instalação e a base da API:

```
https://vibe.s2cam.com.br/api/integrations/v1/sgp
```

Não acrescente /webhook ao campo URL do gateway. O conector utiliza a base para montar as rotas. Cada instalação utiliza seu próprio token.

2. Plano vinculado ao gateway

No SGP: **Administração Planos Consultar Planos Outros**. Abra o plano S2Cam, entre em **Dados – Plano Genérico** e selecione **S2Cam(s2cam)** em **Gateway**.

O JSON do plano pode definir as condições do serviço. Exemplo:

```
{
  "cameras_privadas": 1,
  "retencao_dias": 3,
  "gravacao_modo": "manual"
}
```

Modos previstos: continua, manual, movimento ou objeto. Para objeto, use classes_objeto: ["person"]. No teste, o JSON do plano estava {} e os valores vieram do gateway.

3. Serviço vinculado ao cliente

O serviço usa esse plano e transmite os dados do cliente e sua situação. Dar apenas o nome “S2Cam” a um contrato não configura a integração. O gateway de assinatura eletrônica é uma configuração diferente.

> **Suspensão, reativação e cancelamento**
> Homologue essas ações em um serviço de teste e confira o resultado no S2Cam. Até o teste de referência deste guia, cadastro e ativação foram confirmados; as demais transições ainda exigiam validação.

Documentação completa:
https://s2cam.com.br/developers/sgp