TeC7b,c Spartan-6 ピン配置

ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	VHDL名称	VHDL属性	注釈	ピン番号	├ VHDL名称	VHDL属性	注釈
1	ADC_REF(7)	OUT	ADC ラダー MSB	37			PRGM	73			NC	109)		TCK
2	ADC_REF(6)	OUT	ADC ラダー	38			NC	74			NC	110)		TDI
3			GND	39			INIT	75			NC	11	SIO_RXD	IN	SIO 受信データ
4			VCCO	40	LEFT_SW	IN(PULLUP)	← スイッチ	76			VCCO	112	RN4020_RTS	IN	RN4020 UART_RTS
hamman	ADC_REF(5)	OUT	ADC ラダー	41	RIGHT_SW	IN(PULLUP)	→ スイッチ	77			GND	113	3		GND
6	ADC_REF(4)		ADC ラダー	42			VCCO		DATA_LED(4)		D4 ランプ		·	OUT	RN4020 WAKE_HW
	ADC_REF(3)	OUT	ADC ラダー	43	RUN_LED	OUT	RUN ランプ	79	DATA_LED(5)	OUT	D5 ランプ	118	RN4020_CTS	OUT	RN4020 UART_CTS
	ADC_REF(2)	OUT	ADC ラダー	44	Z LED	OUT	Z ランプ	80	DATA_LED(6)	001	D6 ランブ	116	RN4020_CMD	OUT	RN4020 CMD
	ADC_REF(1)		ADC ラダー		S_LED	OUT OUT	S ランブ			OUT	D7 ランプ	117		OUT	RN4020 WAKE SW
10	ADC_REF(0)		ADC ラダー LSB	46	C_LED	OUT	C ランプ	82	SPK_OUT	OUT	スピーカ	118	RN4020 RX	OUT	RN4020 UART RX
11	ADC_REF(0) JP_IN(0)	INOUT(PULLUP)	ジャンパー上段	47	MM_LED	OUT	MM ランプ	83	ADDR_LED(0)	OUT OUT	A0 ランプ	119	RN4020 RX RN4020 TX	IN	RN4020 UART TX
12	JP_IN(1)	INOUT(PULLUP)	ジャンパー下段	48	PC_LED	OUT	PC ランプ	84	ADDR_LED(1)	OUT	A1 ランプ	120	RESET_SW	OUT	RESET スイッチ
13			GND	49			GND	85	ADDR_LED(2)	OUT	A2 ランプ	12	EXT_OUT(7)	OUT	拡張ポート4番ピン
	BREAK_SW		BREAK スイッチ		SP_LED	OUT	SP ランプ	86			VCCO	122			VCCO
	STEP_SW	4	STEP スイッチ	51	G2_LED	OUT	G2 ランプ	 	ADDR_LED(3)		A3 ランプ	h		OUT	拡張ポート6番ピン
	RUN_SW	4	RUN スイッチ	52			VCCINT	88	ADDR_LED(4)	OUT	A4 ランプ	124	EXT_OUT(5)	OUT	拡張ポート8番ピン
17	STOP_SW	IN(PULLUP)	STOP スイッチ	53			VCCAUX	89			VCCINT	12	5		VCCO
18			VCCO	54			GND	90			VCCAUX		EXT_OUT(4)	OUT	拡張ポート10番ピン
19			VCCINT	55	CLK_IN	IN	9.8304MHz	91			GND	12	EXT_OUT(3)	OUT	拡張ポート12番ピン
20			VCCAUX	56	G1_LED	OUT	G1 ランプ	92	ADDR_LED(5)	OUT	A5 ランプ	128	3		VCCINT
	SETA_SW		SETA スイッチ	57	G0_LED	OUT	G0 ランブ	93	ADDR_LED(6)	OUT	A6 ランブ	129)		VCCAUX
	INCA_SW	40000000000000000000000000000000000000	INCA スイッチ			OUT	D0 ランプ	94	ADDR_LED(7)	OUT	A7 ランプ	130)		GND
	DECA_SW	4	DECA スイッチ	59	DATA_LED(1)	OUT	D1 ランプ	95		_	μ SD 挿入検出	13		OUT	拡張ポート14番ピン
24	WRITE_SW	IN(PULLUP)	WRITE スイッチ	60			M1(GND)	96			GND			OUT	拡張ポート16番ピン
25			GND		DATA LED(2)	OUT	D2 ランプ	97			μ SD DAT1		EXT_OUT(0)	OUT	拡張ポート18番ピン
harman	DATA_SW(7)		D7 スイッチ	62	DATA_LED(3)	OUT	D3 ランプ		SPI_DIN	IN	SPI データ入力	134	EXT_IN(7)	IN(PULLUP)	拡張ポート3番ピン
27	DATA_SW(6)	IN(PULLUP)	D6 スイッチ	63			VCCO	99	SPI_SCLK	OUT	SPI クロック出力	13			VCCO
28			VCCINT	64			NC		SPI_DOUT	OUT	SPI データ出力	136	<u> </u>		GND
	DATA_SW(5)		D5 スイッチ	65			DIN			OUT	SPI セレクト出力	13	a farancia de como como como como como como como com	IN(PULLUP)	拡張ポート5番ピン
30	DATA_SW(4)	IN(PULLUP)	D4 スイッチ	66			NC	102	-	-	μ SD DAT2			IN(PULLUP)	拡張ポート7番ピン
31			VCCO	67			NC	103			VCCO		EXT IN(4)	IN(PULLUP)	拡張ポート9番ピン
harmonia	DATA_SW(3)		D3 スイッチ	68			GND	104	haraniaanaan	OUT	μ SD アクセスランプ	h	EXT_IN(3)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT1
	DATA_SW(2)	IN(PULLUP)	D2 スイッチ	69			M0(VCC)	105	SIO_TXD	OUT	SIO 送信データ	14	. .	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT2
	DATA_SW(1)	IN(PULLUP)	D1 スイッチ	70			CCLK	106			TDO	142	EXT_IN(1)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT3
35	DATA_SW(0)	<u> </u>	D0 スイッチ	71			DONE	107			TMS	143	B EXT_IN(0)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT4
36			VCCAUX	72			NC	108			GND	144	1		HS(GND)

専用ピン、電源ピン、未配線ピン