





开源硬件入门

陈新

电子信息工程学院

创新实验室

2018.9








上次回顾

课内讲授:

Arduino UNO



Arduino IDE



SolidWorks



·数字IO,模拟IO,强电和弱电

课后完成:

- 提前安装arduino IDE和Solidworks
- 准备一个测量长度的工具
- 完善各组的小设计方案







本次要点

• 方案指导:对各组方案进行分析指导,确定可行的方案



- 完成2个实验:
- 1) Github+Arduino IDE
- 2) Arduino应用程序+3D建模工具







方案指导



时间:20-30分钟








网络扩展模块

- · W5100 (有线)
- ESP8266 (无线)










电机驱动TB6612



TB6612驱动模块是双驱动,也就是可以驱动两个电机

下面分别是控制两个电机的IO口

STBY口接单片机的IO口置0: 电机全部停止,置1: 使能驱动模块,通过AIN1 AIN2, BIN1,

BIN2 来控制正反转

VM 接15V以内电源

VCC 接5V电源

GND 接电源负极

驱动1路 **PWMA**

接单片机的PWM口

真值表:

AIN2 0

停止 正转 反转

AO1 接1电机的正极

AO2 接1电机的负极

驱动2路

PWMB 接单片机的PWM口


真值表:

BIN2 0

正转

BO1 接2电机的正极

BO2 接2电机的负极











供电电源和设备电源

- 电机(或其他强电设备)的电源必须从UNO板的Vin和 Gnd用杜邦线引出(**前提是使用了8.4伏电池盒**)
- 其他弱电设备可以使用UNO的5V和Gnd,或3.3V和Gnd















RFID模块MFRC522









电磁铁











微动开关











时钟模块












敲击传感器









方案指导



时间:20-30分钟







实验课用到的教具-电子套件




























开源项目分享











LED舞会礼服-整体效果










LED舞会礼服-硬件设计

硬件清单


- LilyPad
- LED
- 锂电池

硬件连接示意图















LED舞会礼服-其他资料

• 其他资料(照片,视频,硬件设计,软件设计等)



 项目链接: https://create.arduino.cc/projecthub/Maddy/starrynight-prom-2eb206







实验1

- 任务单
- 1) Github上传分组信息,并将github的链接发到课程平台
- 2)安装Arduino IDE和Arduino UNO的驱动
- 3)编写程序,显示PC和Arduino的串口通信。PC发送"I am XXX", Arduino回复"OK",其中XXX用各组的队名代替
- 提交方式:将串口通信成功的截图,以及Arduino的源代码上传到课程平台







Arduino IDE

- Integrated Development Environment
- https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Download the Arduino IDF



• 北京交通大学 电子信息工程学院 大学生创新活动中心

2018-09-21 •







连接和安装UNO

- 下载线一头接电脑,一头接控制板
- 直接运行CH340驱动文件夹里面的CH341SER



· 点击安装,安装完成后可以IDE中查看











闪灯程序

- 依次点击文件——示例——01.Basic——Blink,打开闪 灯例程
- 点击上传,观察板上灯的闪烁









IDE实验:串口通信

• PC发送 "I am XXX" , Arduino回复 "OK"

```
String comdata = "";
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial. begin (9600);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  while (Serial.available() > 0) {
        comdata += char(Serial.read());
        delay(2);
  if (comdata.length() > 0 && comdata == "I am alben") {
       Serial. println (comdata);
   comdata = "":
```

```
◎ COM4 - □ ×
I am alben 发送
I am alben
I am alben
```



实验2

- 任务单
- 1)实现继电器控制直流电机转动
- 2)实现控制舵机(伺服电机)角度
- 3)用solidworks打开"电机连接件.STEP"进行多角度旋转
- 4)测量积木零件尺寸和电路模块尺寸,用solidworks设计
- 一个自己小设计中会用到的连接件
- 提交方式:将任务1和任务2的硬件照片,任务3的三个不同角度的截图,任务4的零件截图,以及Arduino的源代码上传到课程平台。任务4的设计文件(step格式)和零件连接文字说明(TXT格式)传到github,







硬件连接-杜邦线

- 美国杜邦公司最先生产
- 电子行业杜邦线可用于实验板的引脚扩展无需焊接,可以快速进行电路试验。










硬件连接-面包板


• 真空管电路的年代,当时电路元器件大都体积较大,人们通常通过螺丝和钉子将他们固定在一块切面包用的木板上


进行连接。











• 北京交通大学 电子信息工程学院 大学生创新活动中心








数字输入输出口

• 0和1两种状态,间断的变化











模拟输入口

• 读取连续不间断的信号,如:读取电压













模拟输出口

• 连续不间断的输出,如:呼吸灯,控制伺服电机(舵机)














继电器












直流电机

• 可以提供2种型号:单轴和双轴
















伺服电机(舵机)















#include (Servo. h)

void setup() {

void loop() {

// in steps of 1 degree myservo.write(pos);

Servo myservo: // create servo object to control a servo // twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0; // variable to store the servo position

myservo. attach (9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object

for (pos = 0; pos \langle = 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees

// tell servo to go to position in variable 'pos' // waits 15ms for the servo to reach the position

// tell servo to go to position in variable 'pos'

// waits 15ms for the servo to reach the position

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial. begin (9600);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial. println("Hello world");
  delay (1000);
```

```
delay(15):
void setup() {
                                                   for (pos = 180; pos \geq 0; pos = 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
 // initialize digital pin 13 as an output.
                                                    myservo.write(pos);
                                                    delay(15):
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                             // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);
                            // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                             // wait for a second
```








Solidworks




















• 原有零件(4种)










• 新增零件(4种)























































课后工作

- · 10月9号前在课程平台和github提交前两次实验
- · 提前完成各组方案的硬件连接
- · 优化百变几何积木套件在各组小设计中的应用
- · 实现电子和积木的完美结合
- · 每组查找一个自己感兴趣的国外内的开源硬件案例,做个 2-3页的PPT,下次课和大家分享

