GUIDE D'INSTALLATION

Mastercam

Powered by FICAM

2024

Travaillez en confiance.
Choisissez Mastercam.

SERVICES FRAISAGE TOURNAGE MILL-TURN FIL BOIS HOT-LINE DESIGN FORMATION

Guide d'installation Mastercam M2024

Installation Mastercam

Prérequis :

Pour installer cette version, il est nécessaire d'avoir les droits d'administrateur, au moins 4 Go d'espace libre sur le disque dur, et un PC équipé idéalement de 16 Go de RAM minimum, d'un processeur i7 de 12ème génération, et d'une carte graphique dédiée à la CAO/CFAO, comme une QUADRO RTX ou NVIDIA GAMING RTX. Une licence protégée par USB Hasp, NetHasp, ou une licence virtuelle activée via Activation Wizard est requise. De plus, il faut que la maintenance soit valide au moins jusqu'au **31 mai 2023.**

Vous devez avoir un environnement Windows 10 ou Windows 11 ainsi que les drivers de votre carte graphique à jour !

Installation Mastercam 2024 :

Vous avez reçu la Box Ficam 2024, installez la clé noir USB sur votre ordinateur.



Exécutez avec un double clic « Installation M2024 »



Dans la plupart des situations, opter pour l'installation par défaut est la méthode la plus appropriée pour installer Mastercam 2024 sur votre ordinateur. Cependant, vous avez la liberté de choisir en fonction des options spécifiques que vous souhaitez ou ne souhaitez pas installer.

CAS N° 1 : INSTALLATION SIMPLE « LOCALE »

Pour 60 % des utilisateurs, une installation basique sur une machine locale sera la plus adaptée. Si vous utilisez Mastercam sur un poste unique, un ordinateur portable, un PC non connecté en réseau, ou pour une utilisation individuelle, cette méthode d'installation vous conviendra parfaitement..



Cliquez sur « Lancer l'installation » Mastercam et les updates s'installeront les uns après les autres sans autre intervention de votre part.



Mastercam s'installe.

Prenez le temps d'un café.

Une fois l'installation terminée, passez à l'étape « UNE FOIS L'INSTALLATION EFFECTUEE PAGE 6 »

CAS N° 2 : INSTALLATION SIMPLE « RESEAU »

Dans 30 % des situations, il est conseillé de réaliser une installation simple tout en utilisant un répertoire partagé sur un serveur. Cette configuration est particulièrement utile lorsque plusieurs postes équipés de Mastercam sont en place et partagent des ressources communes telles que les postes processeurs, les simulateurs, les bases de données d'outils et de matières, les opérations par défaut, etc.



Développez l'option pour accéder au réglage pour définir les répertoires cibles

Nous ne vous conseillons pas de modifier ce répertoire, il contient les informations de configuration de Mastercam et il n'y a pas particulièrement d'intérêt à le placer sur un serveur.

Vous pouvez indiquer le répertoire qui sera partagé par l'ensemble des utilisateurs de Mastercam.

Exemple : H:\partage\atelier\CFAO\master2024

Où : \\serveur_CFAO\data\CFAO\Mastercam2024

Ce répertoire sera à indiquer à chaque installation



Cliquez sur "Lancer l'installation" pour que Mastercam et ses mises à jour s'installent automatiquement les uns après les autres, sans nécessiter d'autres actions de votre part, et dans les répertoires que vous avez sélectionnés.



Mastercam s'installe.

Prenez le temps d'un café.

Une fois l'installation terminée, passez à l'étape « UNE FOIS L'INSTALLATION EFFECTUEE PAGE 6 »

CAS N° 3 : INSTALLATION AVEC/SANS OPTIONS

Dans 10 % des cas, une installation avec options supplementaires ou pour une ré-installation peuvent être nécessaire :



passez à NON pour développer les menus



Vous avez la possibilité de sélectionner ou désélectionner les composants que vous désirez inclure dans votre installation, parmi les utilitaires ou les add-ons.

Il est possible d'installer l'utilitaire de liaison pour Heidenhain.

De configurer un fond d'écran Mastercam, ou de réinitialiser les paramètres par défaut.

De plus, si vous possédez notre option de simulation ISO, vous pouvez installer CamSim en même temps que Mastercam.

L'option BAT offre la possibilité d'implanter une routine qui, à chaque lancement de votre ordinateur, transfère-les post-processeurs et les simulateurs machine localement sur votre ordinateur. Ceci est particulièrement utile si vous disposez d'un réseau lent ou instable. Pour obtenir de l'aide sur cette configuration, n'hésitez pas à contacter le service Hot-Line.





Si votre intention est uniquement d'installer des options supplémentaires, ou de réinitialiser les paramètres par défaut, il est conseillé de désactiver l'installation de Mastercam 2024.



Cliquez sur « Lancer l'installation » Mastercam et les updates s'installeront les uns après les autres sans autre intervention de votre part avec les options choisis.



Mastercam s'installe.

Prenez le temps d'un café.

Une fois l'installation terminée, passez à l'étape « UNE FOIS L'INSTALLATION EFFECTUEE PAGE 6 »

UNE FOIS L'INSTALLATION EFFECTUEE



Suivant la version de Windows, il est possible que vous ayez besoin de redémarrer votre ordinateur.

Voilà, Mastercam 2024 est installé ! Lancez-le une 1ère fois pour que Mastercam crée votre espace personnel.

Lancez Mastercam M2024 en cliquant sur l'icône qui est apparue sur votre bureau Windows.

Si vous n'avez pas encore enregistré votre licence WiBu, ou si vous n'avez pas configuré votre clé Hasp ou Nethasp, il est recommandé de consulter les documents PDF situés dans :

Cliquez ici pour y accéder.



MIGRATION D'UNE VERSION ANTERIEURE

Si vous aviez une version antérieure à Mastercam 2024 d'installée sur votre poste ou votre serveur, vous pouvez lancer l'assistant de mise à jour Mastercam pour mettre à jour vos post processeurs et bibliothèques outils/matières…

Pour cela, une fois Mastercam lancé, cliquez sur « Fichier » puis « Conversion de fichiers » et « Assistant de Mise à jour »





Rentrez votre répertoire source partagé de votre ancienne version



Pour éviter une trop importante migration de fichiers, il est conseillé d'effectuer une mise à jour « **Avancé** » pour choisir vos éléments à convertir



A valider « Mettre à jour mes fichiers Mastercam » si vous souhaitez migrer votre configuration personnelle mais nous vous conseillons plutôt de refaire votre environnement directement sur la version 2024 pour des raisons de compatibilité



Décochez afin de ne pas mettre à jour tous vos fichiers dessins créés avec Mastercam. (Très long)



Validez la version que vous voulez migrer.

Ne sélectionnez que la dernière utilisée pour éviter les doublons.



La migration peut prendre plusieurs minutes suivant les performances de votre PC et le passif de votre ancienne version. Soyez patient.

Les fichiers par défaut ont le même nom de la version M2024 que M2023, vous devez cocher : « mettre à jour et remplacer » que si lors de l'utilisation de votre précédente version (2020-2021 ou 2022) vous avez enrichi les fichiers d'origine Mastercam. Par exemple le fichier d'opération par défaut « Mill_MM. mcam-operations » ou encore de bibliothèque outil « mill_mm. Tooldb ». Sinon choisir « Ne pas mettre à jour le fichier »

PS : si vous avez un doute, choisir ne pas mettre à jour

Une fois la migration automatique effectuée, vous pouvez vous constituer la liste de vos machines.



Sélectionnez :

- L'onglet Machine.

- Puis Gestion de liste.



Cliquez sur ajouter pour transférer dans définition de machine.



Sélectionnez les machines que vous voulez rapatrier. Faites la même chose pour le tournage et EDM Fil.

Utilitaire pour Mastercam 2024 :

Des utilitaires comme la gestion des étaux ou de fiche technique-vous sont proposés et créés gratuitement par **FICAM**.

Les utilitaires cochés ont été mis en place lors de l'installation

Particularité pour l'option Etaux et Fiches techniques, il faut attribuer les icônes dans le menu, pour cela procédez comme suit : Relancez Mastercam 2023 puis procédez comme suit :





1 : Personnaliser le ruban et sélectionnez « commandes pas dans le ruban »

2 : Onglets Accueil (ou autre ou encore vous pouvez créer un nouvel onglet)

3 : Nouveau groupe

4 : Renommer

5 : Renommer votre groupe

Installer l’utilitaire étaux/mandrin Serrage FICAM





Apparait par la suite les icônes dans votre menu d’accueil

Pour information pour les fiches Ficam, les fichiers Excel sont placés dans :

C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2024\model FI

Pour les étaux : C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2024\FICAM

Si vous aviez paramétré des étaux en 2023, recopiez le répertoire
C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2023\FICAM

Sur

C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2024\FICAM

Installation des drivers de licence Hasp ou WiBu

(Seulement en cas de réinstallation ou problèmes)

Il n'est normalement pas nécessaire de réinstaller les drivers de clé Hasp car ceux-ci s'installent avec Mastercam.

Il vous est toutefois possible de les réinstaller si besoin.

Cliquez ici pour y accéder.

Cliquez ici pour installer les drivers de clé Hasp puis



Ouvrir la documentation concernant l'installation des clés Hasp, NatHAsp

Ou dématérialisées

Pour installer une licence dematerialisée WiBu, vous n'avez normalement rien à faire.
Au 1er lancement de Mastercam, celui-ci vous demande si vous avez une licence. Celle-ci se présente sous la forme d'un numero de clé de type :
W12345
et un code d'activation qui y est attribué sous la forme :
A232-6443-4D73-47C0-8816-5075-4D81-D52E
Si toutefois il vous faut réinstaller ce code ou le placer sur un serveur, installez les drivers de licence codemeter et l'activateur de licence et prenez connaissance de la documentation jointe pour l'installation.

Installation gestionnaire de licence réseau NetHasp sur serveur

Cet utilitaire est à installer généralement sur votre serveur mais il est possible de l'installer sur un PC classique. Il est impératif de l'installer sur une ressource (PC ou serveur) visible par les PC qui utiliseront Mastercam.

Cliquez ici.



Cliquez ici pour installer le gestionnaire de licence puis laissez-vous guider.

Il est conseillé d'installer l'applicatif en service. Cela garantit que le gestionnaire fonctionne continuellement en tache de fond sur votre ressource.

Installation gestionnaire de licence réseau WiBu sur serveur

Pour l'installation sur serveur d'un code WiBu, installez les drivers de licences codeMeter et l'activateur de licence et prenez connaissance de la documentation jointe pour l'installation

Avec une licence WiBu réseau, il vous est possible d'emprunter pendant une période que vous définissez une ou des licences Mastercam. Très pratique pour le travail à domicile ou pour travailler sur un projet en déplacement. Prenez connaissance de la procédure dans le PDF joint.

Installation de Mastercam 2024 version démo :



Vous devez d'abord installer Mastercam normalement (cas N°1). La version démo n'est pas une version différente de la version normale. Il vous faut simplement obtenir un code de démo par l'éditeur de Mastercam CNC.

Software sur « https://signup.mastercam.com/le-cam-distribution »

Laissez-vous guider dans le processus : rentrez votre mail, acceptez les conditions d'utilisation puis informez votre compte et créez un mot de passe. Vous recevrez un code par mail que Mastercam vous demandera lors du lancement de celui-ci.

Installation de l'application pour assistance Hot-line avec TeamViewer :

Cliquez sur ce raccourci et l'utilitaire se placera sur votre bureau.

TeamWiewer

-Lors de l'installation l'utilitaire se placera sur votre bureau , prêt à l'emploi pour que l'on puisse prendre la main chez vous.



Service Hot-line chez FICAM.

-Vous pourrez contacter la Hot-Line Ficam du lundi au vendredi de 9h00/12h00 à 13h30/18h00 au 02.37.26.28.11 pour toute assistance à l'installation de cette version M2024.

-Vous pouvez aussi contacter FICAM pour profiter de formation sur votre site ou dans notre centre de formation.

- Ficam est la seule à vous proposer régulièrement chaque mois, dans son centre de formation à Chartres, des formations par niveau : débutant ou avancé.

- Elle est aussi la seule structure à pouvoir vous assurer une prise en charge par votre **CPF**

Qualiopi
processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation

Cette offre de formation est éligible à
MON COMPTE FORMATION
moncompteformation.gouv.fr
Google play App Store

L'équipe FICAM est à votre disposition pour toute aide et renseignement sur Mastercam.

Siège Social:
10 Avenue Gustave Eiffel
Espace Eiffel, Bâtiment Vert
28000 Chartres France
Tél: 02.37.26.28.10 - contact@ficam.com - www.ficam.com

Siège depuis 2018 à Chartres mais nos techniciens sont basés dans toute la France

Inscrivez-vous dès maintenant au concours Goldentech 24, une compétition passionnante dédiée aux tourneurs et fraiseurs lors du salon ***Global Industrie du 25 au 28 mars 2024***.

Saisissez cette opportunité unique pour démontrer vos compétences et vous mesurer aux meilleurs de votre domaine.

Pour plus d'informations et pour participer, visitez le site web :

www.goldentech.fr.

Ne manquez pas cette chance de briller dans l'univers de la technologie !