Übungsaufgaben zur Vorbereitung:

1. Ein Feld von Daten beginne bei Adresse 0x20000000:

```
Bytefeld DCB 11, 'B', 0xB, 0b01000010
```

- a) Welcher Wert steht für "Bytefeld" in der Symboltabelle?
- b) Wie lautet die Assemblersequenz, um das erste Byte (die 11) in das Register r0 zu laden?
- c) Was steht in r1 und r2 (Hex.) nach folgender Assemlersequenz?

```
ldr r2, =Bytefeld ldrh r1, [r2]
```

- 2. In Register r0 soll das Datenwort 0xAB00 geladen werden. Geben Sie den Befehl an, wenn der mov-Befehl dafür verwendet werden soll.
- 3. In Register r0 soll das Datenwort 0x1256ABCD geladen werden. Geben Sie den Befehl an.
- 4. Welcher Sprungbefehl muss verwendet werden, damit ein Sprung nach Lab1 erfolgt, wenn [r0] >-15 ist?

```
mov r1, #-15
cmp r0, r1
____ Lab1
...
Lab1:
```

5. In r0 steht eine **vorzeichenlose** Zahl. Welcher Sprungbefehl muss verwendet werden, damit dann ein Sprung nach Lab2 erfolgt, wenn [r0] <= 33 ist?

```
cmp r0, #33
____ Lab2
...
Lab2:
```

6. In welchem Wertebereich (von ... bis ...) muss [r0] liegen, damit ein Sprung nach Lab3 erfolgt?

```
ldr r1, =0xFFFFE000 ands r0, r1 beq Lab3 ... Lab3:
```

7. Welchen Wert muss [r0] haben, damit ein Sprung nach Lab4 erfolgt?

```
mov r1, #0xFA
eors r0, [r1], LSL #8
beq Lab4
...
Lab4:
```

8. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF0000BB
and r0, r1, #0xA7
```

9. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF00BB1A
orr r0, r1, #0xA700
```

10. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF0000BB
eor r0, r1, #0xA70
```

- 11. Geben Sie eine Assemblersequenz an, um die Bits 0-3 in r0 zu löschen und die Bits 4-7 zu setzen. Die anderen Bits (8-31) sollen unverändert bleiben.
- 12. Geben Sie eine Assemblersequenz an, so dass ein Sprung nach Lab5 genau dann erfolgt, wenn die Bits 8-11 in r0 auf 1gesetzt sind (unabhängig davon, wie die anderen Bits gesetzt sind).

beq Lab5 ... Lab5:

Aufgabe a: Strukturierte Assemblerprogrammierung

Es ist ein Assemblerprogramm zu entwickeln, das eine Zahlentabelle (*DataList*) aufsteigend sortiert. Die Länge der Tabelle soll veränderbar sein.

Das Assemblerprogramm soll mit Strukturierungslabels (vgl. Vorlesung Kap. 8) auf strukturierte Weise realisiert werden.

Themen der Aufgabenstellung:

- Implementierung einfacher Kontrollstrukturen durch Abbildung auf bedingte und unbedingte Sprünge.
- Implementierung einfacher Zahlenvergleiche durch das Setzen von Status-Bits mit Vergleichsbefehlen sowie deren Auswertung durch bedingte Sprungbefehle.

Vorzubereiten:

- Algorithmus verstehen
- Abbildung strukturierter Anweisungen auf Assemblercode (vgl. Vorl. Kap. 8)
- verwendete Adressierungsarten (vgl. Vorl. Kap. 6)
- Vergleichsoperatoren und Flags (vgl. Vorl. Kap. 8)
- Assemblerdirektiven (vgl. Vorl. Kap. 7)

Lösungsverfahren: Bubblesort

Das Verfahren beruht darauf, dass der zu sortierende Zahlenbereich mehrmals vom Anfang bis zum Ende durchlaufen wird. Bei jedem Durchlauf werden immer zwei benachbarte Zahlen verglichen. Wenn die beiden betrachteten Zahlen nicht der Sortierreihenfolge genügen, werden sie vertauscht.

Das Durchlaufen wird abgebrochen, wenn bei einem Durchlauf keine Vertauschung mehr vorgenommen wurde.

```
Getauscht ← Ja

while Getauscht == Ja do

Getauscht ← Nein

Zeiger auf den ersten Wert setzen

while Zeiger zeigt nicht auf den letzten Wert do

if aktueller Wert > folgender Wert then

Tabelleneinträge tauschen

Getauscht ← Ja

end if

Zeiger auf den folgenden Eintrag setzen

end while


end while
```

Verwenden Sie Strukturierungslabels der Form

```
WHILE_01 ..... DO_01 ..... ENDWHILE_01 IF 03 ..... THEN 03 ..... ELSE 03 ..... ENDIF 03
```

(vgl. Vorl. Kap. 8). Kommentieren Sie aussagekräftig.

Aufgabe b: Interface-Programmierung



Es ist ein Assemblerprogramm zu entwickeln, welches die Spannung am Analog-Digitalumsetzer A3.7 misst (0V - maximal 3V) und auf den Leuchtdioden (LEDs) an den Ports PG0-PG15 als Leuchtbalken mit variabler Länge ausgibt.

Bei 0V sollen alle LED aus sein, bei 3V sollen 15 LED an sein, d.h. pro 0.2V geht eine LED an.

Eingangsbuchsen: ADC 3.7 und GNDA

LED-Ausgabe: Port PG0 - PG15

Das System wird mit C-Funktionen initialisiert, wobei diese in der zur Verfügung gestellten main.s (vgl. EMIL) mit dem Schlüsselwort EXTERN eingebunden werden. Sie starten die Batch-Prozedur auf dem Desktop und ersetzen das im erzeugten Projekt enthaltene main.s oder übertragen die Inhalte.

Programmbeispiel:

Das bei EMIL vorgegebene Programm main.s gibt den mit dem 12-Bit-AD-Umsetzer eingelesenen Spannungswert auf den Ausgabeports PG0...PG7 als **Binärzahl** aus, d.h. also nicht als Leuchtbalken, wie in der Aufgabe gefordert. Es ist wie folgt realisiert:

```
; Diese EQU-Direktiven zur Adressenvereinbarung nur für die ASM-Implementierung
; mit dem TI-Board nutzen. Ersatz für die korrespondierenden EXTERN Vereinbarungen,
; die die Initialisierung auch für die Simulation ohne Board unterstützen.
ADC3_DR equ 0x4001224C

PERIPH_BASE equ 0x40000000

AHB1PERIPH_BASE equ (PERIPH_BASE + 0x00020000)

GPIOE_BASE equ (AHB1PERIPH_BASE + 0x1000)

GPIOG_BASE equ (AHB1PERIPH_BASE + 0x1800)

GPIOG_SET equ GPIOG_BASE + 0x18

GPIOG_CLR equ GPIOG_BASE + 0x1A
; RN: Rename-Direktive, ordnet CPU-Registern Variablennamen zu.
adc_wert RN 7 ; Wert!!! adc_dr RN 8 ; Adresse gpio_set RN 9
adc_dr
gpio_set
gpio_clr
                                   ; Adresse!!
                   RN 10
; Code section, aligned on 256-byte boundary
MyCode, CODE, readonly, align = 8
      GLOBAL main
main PROC
; I/O-Adressen in Registern speichern
      ldr adc_dr, =ADC3_DR ; Adresse des ADC ldr gpio_clr, =GPIO_G_CLR ; I/O löschen ldr gpio_set, =GPIO_G_SET ; I/O setzen
messschleife
     ldr
             adc wert, [adc dr]
                                              ; Messwert lesen
; Ausgabewert ermitteln
     mov R3, adc_wert
                                              ; ADC-Wert lesen (12 Bit)
             R4, R3, LSR #4
      mov
                                              ; und auf 8 Bit reduzieren
; LED Ausgabe
     mov R5, #0xffff
                                        ; LEDs löschen
            R5, [gpio_clr]
      strh
      strh R4, [gpio set]
                                               ; Ausgabe Bitmuster
             RO, #0x20
      mov
             Delay
             messschleife
forever b forever
                                                ; nowhere to return if main ends
```

Ändern und ergänzen Sie das Programm so, dass es die Aufgabenstellung erfüllt.

Vorgehensweise:

- Verwenden Sie keine "magic numbers",
- wählen Sie aussagekräftige Namen für Konstanten,
- kommentieren Sie das Programm aussagekräftig.

Lösungshinweise und Anforderungen:

1. Es soll über 16 Spannungsmessungen gemittelt werden, bevor der Wert angezeigt wird. Verwenden Sie hierfür z.B. eine Zählschleife nach folgendem Schema (vgl. Vorl. Kap. 8):

Die DELAY-Funktion soll dabei mit der Mittelung wie eine Tiefpassfilterung wirken, die Messstörungen abschwächt.

- 2. Die Länge des anzuzeigenden LED-Balkens (Balkenlänge) mit 16 LEDs steht als Binärzahl in den vorderen 4 Bit des vom AD-Umsetzers gelesenen 12-Bit-Wertes (Bit 11 8).
- 3. Den Binärwert zur Ausgabe auf den LEDs erhält man mit: (1 << Balkenlänge) − 1
 Beispiel: 000000000000001 um Balkenlänge=5 nach links geschoben ergibt
 0000000000100000 davon 1 subtrahiert ergibt
 0000000000011111 → Balken der Länge 5
- 4. Die Messungen und die Anzeige sollen in einer Dauerschleife laufen.