Математические модели обработки сигналов

Тема 1: Основные понятия обработки сигналов

Лектор: Кривошеин А.В.

Что называется сигналом?

Сигнал — это результат измерения меняющегося во времени (или пространстве) физического явления. Сигнал несёт в себе информацию о состоянии или поведении физического явления.

- 🔊 давление звуковых колебаний воздуха (аудио-сигналы)
- измерение светового потока (фото- и видео-сигналы)
- гила электромагнитного излучения, напряжение, температура окружающей среды, уровень воды в реке и др.

С математической точки зрения, сигнал — это отображение f(t), действующее из подмножества \mathbb{R}^d в \mathbb{R}^m , то есть $f: E \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$. Изначально, мы будем работать с сигналами, как с одномерными функциями, то есть d=m=1, а под независимой переменной будем, как правило, подразумевать время.

Основные категории сигналов


- ж Аналоговый сигнал это сигнал, значения которого меняются в зависимости от непрерывно изменяющегося времени. Например, непрерывная функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
- *№ Дискретный сигнал* это сигнал, значения которого известны только в некоторые дискретные моменты времени. Бесконечный дискретный сигнал представляет собой элемент пространства последовательностей $x = \{x[n]\}_{n \in \mathbb{Z}}$, $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$. Конечный дискретный сигнал имеет конечное число значений, то есть вектор N-мерного евклидова пространства $(x[0], ..., x[N-1]) \in \mathbb{R}^N$.
- *№ Цифровой сигнал* это конечный дискретный сигнал квантованный по амплитуде, то есть множеством значений сигнала является некоторое конечное множество, например целые числа от о до 255, или числа в формате double. Иными словами, цифровой сигнал — это отображение $x:\{0, ..., N-1\} \to A$, где A конечное множество.

Примеры категорий сигналов

Аналоговый сигнал: синусоида $f(t) = \sin(2\pi\omega t)$.

Дискретный сигнал: последовательность $\{x[n]\}_n$, где $x[n] = \sin(2\pi\omega n)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Цифровой сигнал: N-мерный вектор ($x[0], \ldots, x[N-1]$), где $x[n] \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$.



Переходы между категориями сигналов

На компьютерах реализуема обработка и хранение только цифровых сигналов.

В реальном мире значительная часть сигналов являются аналоговыми.

Определим переходы между категориями сигналов:



Дискретизация (sampling): Аналоговый сигнал $x_c(t) \rightarrow \text{Дискретный сигнал } \{x[n]\}.$

Квантование (quantization): Дискретный сигнал $\{x[n]\} \rightarrow \text{Цифровой сигнал}$

Дискретизация +Квантование = Оцифровка сигнала

Равномерная дискретизация


Суть равномерной дискретизации:

- фиксируем период дискретизации (sampling period): T_s секунд.
- производим замер сигнала и записываем полученное значение,

$$x[n] = x_c(n T_s), n \in \mathbb{Z}.$$

Частота дискретизации (sampling frequency) — это число замеров в секунду:

 $F_{s} = 1/T_{s}$. Частота дискретизации измеряется в герцах (Гц).



Синусоида $x_c(t) = \sin(2 \pi \omega t)$ на промежутке [0, 1.5]. $T_{\rm s}$ – период дискретизации, $N = 1.5 / T_s + 1 -$ число замеров.

Набор значений ..., x[0], ..., x[N-1] ...дискретное представление аналогового сигнала.

Важно: между элементами x[n]и x[n+1] не существует никакой информации о сигнале.

Квантование и восстановление сигнала

Компьютер может работать только с числами с конечной точностью.

Суть квантования: все значения дискретного сигнала кодируются числами из

некоторого конечного множества:

множество чисел формата double или

множество 16-битных целых чисел и др.

Разрядность квантования — это число бит, выделенных на кодирование одного значения сигнала.

Наиболее полную информацию о явлении несет в себе аналоговый сигнал.

Потеря информации происходит на каждом переходе:

Аналоговый сигнал

Дискретный сигнал

Цифровой сигнал

Квантование — потеря информации не восполнима.

Дискретизация — при определенных условиях утерянная информация

может быть целиком восстановлена (теорема Котельникова).

Интерполяция — это процесс перевода дискретного/цифрового сигнала в аналоговый.

Оцифровка

Дискретизация + Квантование = Оцифровка сигнала.

Устройства для оцифровки сигналов: АЦП (аналогово-цифровой преобразователь).

Основные параметры АЦП: частота дискретизации и разрядность квантования.

Различные типы АЦП являются составными частями таких устройств как: цифровая звукозаписывающая аппаратура, цифровые фото- и видео- камеры, медицинские приборы (КТ, МРТ) и др.

Пример: формат AudioCD для записи компакт-дисков, параметры АЦП: 44.1 кГц, 16 бит.

Устройства для перевода цифровых сигналов в аналоговые: ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи)

Примеры: устройства воспроизведения звука, дисплеи

Обработка сигналов

Обработка сигналов включает в себя извлечение нужной информации из сигнала, выявление особенностей сигнала, сравнение сигналов, анализ сигналов, разложение сигнала на элементарные составляющие или наоборот синтезирование сигнала.



Фундаментальные различия между аналоговыми и цифровыми сигналами влекут различия в методах их обработки.

Пример: найти среднее значение сигнала на некотором промежутке.

Аналоговый сигнал: проинтегрировать по промежутку и поделить на длину.

Дискретный сигнал: просуммировать значения сигнала и поделить на их количество.

Обработка сигналов: аналоговая и цифровая. Устройства, производящие обработку:


аналоговые вычислительные машины (АВМ, аналоговый компьютер), электронно-вычислительные машины (ЭВМ, цифровой компьютер).

АВМ — узкая специализация: под каждую задачу нужна своя машина.

ЭВМ — универсальность: для решения новой задачи нужна лишь новая программа.

Цифровая обработка сигналов

Под цифровой обработкой сигналов (ЦОС, англ. Digital Signal Processing, DSP) понимают обработку цифровых сигналов на компьютере. Вместе с АЦП и ЦАП можно проводить и цифровую обработку аналоговых сигналов.



Первые ЭВМ решали задачи, связанные с обороной и ядерной физикой (начиная с 40-х годов).

Развитие компьютеров и быстрых алгоритмов для обработки сигналов с начала 1960-х привело к взрывному росту решаемых с помощью ЦОС задач.

Телекоммуникации (передача информации на расстояние): телефонная и сотовая связь, телевизионные сигналы, Интернет.

Аудио: запись, хранение. Широчайшие возможности для редактирования звука, фильтрации, добавления эффектов. Цифровые музыкальные инструменты. Распознавание речи.

Изображения: фото- и видео-съёмка, редактирование, распознавание и др.

Медицина: "умные" диагностические приборы, КТ, МРТ.

Гильбертово пространство: определение

Сигналы, с точки зрения математики, — это функции, последовательности и вектора. Но неудобно работать со всеми сигналами вообще. Их удобно "упаковать" в некоторые "контейнеры" или пространства с общими правилами. Самой удобной математической абстракцией для работы с сигналами является гильбертово пространство.

Гильбертово пространство - это линейное пространство, в котором для любых двух элементов пространства определено скалярное произведение, и которое является полным и сепарабельным относительно порождённой этим скалярным произведением метрики.

Пусть ${\mathcal H}$ гильбертово пространство. Скалярное произведение - это отображение, сопоставляющее любым двум элементам $x,y\in {\mathcal H}$ комплексное число $\langle x, y \rangle \in \mathbb{C}$ и

```
1. для любых x, y, z \in \mathcal{H} и \alpha, \beta \in \mathbb{C} верно \langle \alpha x + \beta z, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle z, y \rangle (линейность);
```

- 2. для любых $x, y \in \mathcal{H}$ верно $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
- 3. для любого x верно $\langle x, x \rangle \geq 0$, причем $\langle x, x \rangle = 0$ только если x = 0.

Порожденная метрика (норма) : $\rho(x, y) = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle} = \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathcal{H}.$

Полнота \mathcal{H} : $\forall \ \{x_n\}_n \subset \mathcal{H}: \ \|x_n - x_m\|_{\stackrel{n,m \to \infty}{\longrightarrow} 0} \Longrightarrow \exists \ x \in \mathcal{H}: \ \lim_{n \to \infty} x_n = x.$

Сепарабельность \mathcal{H} : существует счётное всюду плотное множество $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$,

то есть для каждого $\varepsilon > 0$ и $\forall x \in \mathcal{H} \exists y \in \mathcal{M} : ||x - y|| < \varepsilon$.

Гильбертово пространство: свойства

В гильбертовом пространстве \mathcal{H} верно неравенство Коши-Буняковского $|\langle x, y \rangle| \le ||x|| \, ||y||, \, \, \forall \, x, y \in \mathcal{H}.$

Два элемента $x, y \in \mathcal{H}$ называются ортогональными, если $\langle x, y \rangle = 0$. Важным свойством гильбертовых пространств является наличие в нём ортономированного базиса $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$. Если $\mathcal H$ гильбертово пространство и $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ ортонормированный базис в $\mathcal H$, то любой элемент $x \in \mathcal{H}$ может быть представлен в виде

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$
. При этом имеет место равенство Парсеваля $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = ||x||^2$.

Пусть W замкнутое подпространство гильбертова пространства \mathcal{H} . Пусть в W есть ортонормированный базис $\{e_n\}_n$. Для элемента x из \mathcal{H} построим элемент x_W следующим образом

$$x_W = \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Ясно, что x_W является ортогональной проекцией элемента x на подпространство W, то есть $x-x_W$ ортогонально подпространству W. Более того, x_W является наилучшим приближением элемента x с помощью подпространства W, то есть

$$||x - x_W|| = \inf_{y \in W} ||x - y||.$$

Пространства сигналов

Под пространствами сигналов будем понимать следующие гильбертовы пространства:

Дискретные сигналы	$\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$	x := (x[o],x[1],,x[N-1])	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{x}[n] \overline{y[n]}$
	$\mathbf{X} \in \ell_2(\mathbb{Z})$	$ \mathbf{x} ^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}[n] ^2 < +\infty$	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathbf{x}[n] \overline{y[n]}$
Аналоговые сигналы	$\mathbf{x} \in L_2[0,1]$	$ x ^2 = \int_0^1 x(t) ^2 dt < +\infty$	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \int_{0}^{1} \mathbf{x}(\mathbf{t}) \overline{y(t)} dt$
	$\mathbf{x} \in L_2(\mathbb{R})$	$ \mathbf{x} ^2 = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{x}(\mathbf{t}) ^2 d\mathbf{t} < +\infty$	$\langle x,y\rangle := \int_{\mathbb{R}} x(t)\overline{y(t)}dt$

Интегралы понимаются в смысле Лебега — это обобщение интеграла Римана.