

# CA-IS3221x, CA-IS3222x 双通道栅极驱动器 EVM 使用说明

## ▶ 描述

本文档主要描述了 CA-IS322x 评估板相关的使用说明, 其中包含产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单以及部分关键波形和数据等。该评估板可以用来简单评估 CA-IS3221xW、CA-IS3221xK、CA-IS3222xK、CA-IS3222xN 的基本性能参数。

## ▶ 芯片简介

CA-IS322x 系列产品为双通道、隔离型栅极驱动器,可提供 6A 峰值灌电流、5A 峰值拉电流驱动。这些器件支持高速切换,结合器件的超低传输延时(56ns,典型值)、超低脉宽失真等优势,使其成为MOSFET、IGBT、SiC 等大功率晶体管驱动的理想选择,工作频率可达 5MHz,适用于各种逆变器、隔离电源、电机驱动等应用。

所有器件采用川土特有的电容隔离技术,在内部集成数字隔离器。输入侧与驱动器输出侧通过二氧化硅(SiO2)电容绝缘栅隔离,提供高达 3.75kVRMS (窄体 SOIC 封装)或 5.7kVRMS (宽体 SOIC 封装)的隔离耐压(UL1577 认证),以及最小 100V/ns 的共模瞬态抗扰度(CMTI)。此外,内部电路在二次侧(输出侧)的驱动器 A 与驱动器 B 之间提供功能隔离,可承受 1500V DC 工作电压。

CA-IS322x 系列栅极驱动器可以配置为双通道低边驱动、双通道高边驱动和半桥驱动,提供可编程死区时间。使能控制(CA-IS3222 的 EN 引脚)和禁止控制(CA-IS3221 的 DIS 引脚)允许将驱动器 A 和驱动器 B 的输出快速拉至低电平,关断外部功率晶体管。另外,当输入侧或输出侧电源未上电或开路、或低于UVLO 门限时,或当器件处于禁用状态时,驱动器输出置于默认状态:低电平;当输入信号开路时,驱动器输出同样置于默认状态:低电平,关断外部功率管。

CA-IS322x 输入侧电源 VCCI 可接受 3V to 18V 供电范围,输出侧电源 VDD\_可接受高达 25V 的供电电压。该系列一共包含三个封装, CA-IS3221xW 和 CA-IS3222xW 为 SOIC16-WB 封装; CA-IS3221xK 和 CA-IS3222xK 为 SOIC14-WB 封装; CA-IS3221xN 和 CA-IS3222xN 为 SOIC16-NB 封装; 客户可根据方案需求选择不同封装类型的芯片。



# > 芯片功能框图




Figure 1 CA-IS3221x 内部功能框图




Figure 2 CA-IS3222x 内部功能框图



# ► EVM 3D 视图




Figure 3 EVM的 3D视图(适用于 SOIC16-WB和 SOIC14-WB 封装的产品)





Figure 4 EVM 的 3D 视图 (适用于 SOIC16-NB 封装的产品)




# > 原理图



注: CA-IS322x(SOIC16-WB、SOIC14-WB、SOIC16-NB)原理图一致,只是芯片封装不同。


# ▶ PCB 布局





# UG037-CA-IS3221x, CA-IS3222x

Rev1.0, Jun ,2023






Figure 9 Bottom Layer (SOIC16-NB)

# ➢ BOM 清单

Items	Designator	Description	Footprint	Quantity	Vendor
1	U1	IC, CA-IS322x (SOIC16-WB, SOIC14-WB, SOIC16-NB)	SOIC16-WB/SOIC16-NB	1	Chipanalog
2	TP22,TP24,TP25,TP13,TP10,TP3,TP1	INAR,INBR,SW,DT, DIS,INB,INA,TEST POINT YEELOW	tpt,keystone-5002	7	Keystone
3	TP21,TP5,TP9,TP19	HVDC,VCCI,OUTB,OUTA,TEST POINT RED	tpt,keystone-5000	4	Keystone
4	TP11, TP16, TP23,TP2, TP6, TP12, TP14, TP26, TP27,TP7, TP15	VSSA,VSSB ,GND, TEST POINT BLK	tpt,keystone-5001	11	Keystone
5	R25	100k/0805	R0805_M	1	-
6	R24	82k/0805	R0805_M	1	-
7	R23	62k/0805	R0805_M	1	-
8	R22	39k/0805	R0805_M	1	-
9	R21	20k/0805	R0805_M	1	-
10	R20	10k/0805	R0805_M	1	-
11	R8, R9, R12	0R/0805	R0805_M	3	-
12	R2, R6, R7, R14, R15, R32, R33	NC	R0805_M	7	-
13	R1, R5	51R/0805	R0805_M	2	-
14	Q1_1, Q2_1	MOSFET, N-FET, Single,TO220	FET, TH,TO-220	2	-
15	Q1, Q2	IGB, single,TO247	IGBT,THT,TO-247	2	-
16	JP1, JP2	Connector, Jumper, 2.54, 2p	con,jmp,254-2p	2	-
17	J14,J3,J4,J7,J12,J13	VDDB,GND,VSSB,VCC,VSSA,VDDA	tpt,keystone-5019-SMD	6	Keystone
18	J6, J9	Header, Unshrouded , 2.54, Male, 3P	con,hdr,254-3p	2	-
19	J5	Header, Unshrouded , 2.54, Male, 6X2P	con,hdr,254-6X2P	1	-
20	J2, J10, J11	Connector, Screw Terminal, 5.08, 2P	con,tbk,508-2p	3	-
21	J1	Header, Unshrouded , 2.54, Male, 3x2P	con,hdr,254-3X2p	1	-
22	INB	SMA interface'	TPT,SMA-V- 5Pin	1	-
23	INA	SMA interface'	TPT,SMA-V- 5Pin	1	-
24	H1,H2,H3,H4	A,B,C,D, 'MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 4-40	scw,NYPMS4400025PH	4	-
25	D2, D3	Schottky, 30V/1A, SOD123	DIODE,SOD-123 - 2	2	-
26	C21, C22	180nF/50V/0805	C0805_M	2	SAMSUNG
27	C16, C18	2.2uF/50V/0805	C0805_M	2	SAMSUNG
28	C15	2.2nF/50V/0805	C0805_M	1	SAMSUNG
29	C9, C14	1uF50V/0805	C0805_M	2	SAMSUNG
30	C8, C17, C19	0.1uF/50V/0805	C0805_M	3	SAMSUNG
31	C7, C20	NC	C0805_M	2	SAMSUNG
32	C6, C11	100nF/50V/1206	C1206_H	2	SAMSUNG
33	C5, C10	10uF/50V/1206	C1206_H	2	SAMSUNG
34	C4, C13	1.8nF/50V/0805	C0805_JP	2	SAMSUNG
35	C3, C12	100pF/50V	C0805_JP	2	SAMSUNG
36	C1, C2	33pF/50V/0805	C0805_M	2	SAMSUNG




### ▶ 测试仪器

固纬电子 GPD-3303S 线性直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSO6054A、6<sub>1/2</sub> 位多功能数字万用表 KEYSIGHT-34465A、SIGLENT-SDG1062X 高频信号发生器等。

# ▶ 硬件连接

- 1. 将 DC 直流电压源连接到 VCC 和 GND, VCC=3.3V/0.1A; VDDA-VSSA, VDDA=15V/0.1A; VDDB-VSSB, VDDB=15V/0.1A;
  - 2. 信号发生器输出一定频率、占空比和幅值的信号连接输入端 INA 和 INB;
  - 3. 通过示波器测量输出端 OUTA 和 OUTB 信号。


图 10 展示了 SOIC16-WB 和 SOIC14-WB 封装的 EVM 硬件连接方式。图 11 展示了 SOIC16-NB 封装的 EVM 硬件连接方式。





# UG037-CA-IS3221x, CA-IS3222x

Rev1.0, Jun ,2023






# > 关键参数测试

下面是以 CA-IS3221xW 为例,测试一些典型波形,包括输出上升&下降时间、传输延时、输出峰值电流、信号传输、驱动 IGBT、死区控制功能等等。(除非特殊说明, Ta=25℃, VCC=3.3V 或 5V, VDDA=15V, VDDB=15V, C<sub>VCC</sub>=1uF||100nF, C<sub>VDD</sub>=10uF||100nF, Cload=100pF/50V)

#### 1、输出上升时间&下降时间

用户在测试前需要在 EVM 上短接 C4 和 C13 负载电容的 Pad,确保 1.8nF 负载电容的正确连接。 图 12 和图 13 展示了 OUTA 上升和下降时间波形。图 14 和图 15 展示了 OUTB 上升和下降时间波形。



- 注: (1) 波形通道设置 CH1:INA, CH2:INB, CH3:OUTA, CH4:OUTB.
  - (2) 上升&下降时间取输出边沿的 20%-80%.




# UG037-CA-IS3221x, CA-IS3222x

2023, Rev1.0, Jun

#### 2、传输延时

www.chipanalog.com

用户在测试前需确保负载电容没有连接。图 16 和图 17 展示了输入与输出之间的传输延时。




- 注: (1) 波形通道设置 CH1:INA, CH2:INB, CH3:OUTA, CH4:OUTB.
- (2) tPDLH 传输延时取输入信号 IN 上升沿 50% 至输出信号 OUT 上升沿的 10%; tPDHL 传输延时取输入信号 IN 下降沿 50% 至输出信号 OUT 下降沿的 90%;



# www.chipanalog.com 3、输出峰值电流

用户在测试前需要在 EVM 上通过 JP1 和 JP2 跳冒连接 C21 和 C22 负载电容,确保 180nF 负载电容的正确连接。通过测试输出上升或下降边沿的 dV/dt,计算出输出峰值电流 IOH 和 IOL。值得注意的是,当用户测量 dV/dt 时,需要取刚开始上升或下降后 100ns 左右的时间开始计算。因为这个时刻芯片给负载电容充电的电流最大。测试波形参考图 18-21,。计算公式如下:IOH or IOL=Cload\*ΔV/Δt.



注: (1) 波形通道设置 CH1:INA, CH2:INB, CH3:OUTA, CH4:OUTB.

2023, Rev1.0, Jun

#### 4、信号传输

www.chipanalog.com

测试条件: VCC=5V, VDD-VSS=15V, INA=INB=100kHz 方波, INA 与 INB 的相位差 180 度, RDT=20kΩ, 无负载电容条件。下图 22 展示了 100kHz 信号传输过程波形。





Figure 22 输入与输出波形(Frequency=100kHz)

注: (1) 波形通道设置 CH1:INA, CH2:INB, CH3:OUTA, CH4:OUTB.

#### 5、驱动 IGBT

测试条件: VCC=5V, VDD-VSS=15V, f<sub>PWM</sub>=10kHz, 驱动英飞凌 IGBT 管子(型号 K40MCS7), Ron/off=0ohm, Probe 直接测试 IGBT 的 G 和 E 的 lead。

图 23 展示了 VGE 驱动波形上升沿波形。图 24 展示了 VGE 驱动波形下降沿波形。



注: (1) 波形通道设置 CH1:IN, CH2:VGE.



www.chipanalog.com

#### 6、死区时间控制

• DT Pin 接 VCCI:

CA-IS322x 内置了死区时间控制,当 DT 接 VCC 时,输入与输出同相,允许两个通道之间输出交叠。如下图 25 显示了 OUTA 和 OUTB 输出相位相同的波形。



Figure 25 两通道输出交叠波形

注: (1) 波形通道设置 CH1:INA,CH2:OUTA,CH3:INB,CH4:OUTB

• DT 接 RDT 电阻(RDT=20 kΩ, RDT 接 R21):

两个通道输出之间的死区时间根据以下条件设置:  $t_{DT}$  (ns) =  $10 \times R_{DT}$  (k $\Omega$ )。为了更好的实现抗噪性和两个通道之间的死区时间匹配,我们建议在 RDT 电阻上并联一个(2.2nF 或以上)旁路电容。EVM 板上已安装 2.2nF/50V 电容。图 26 显示了 OUTA 和 OUTB 之间有死区时间的输出波形。



Figure 26 两通道输出待死区控制波形

注: (1) 波形通道设置 CH1:INA,CH2:OUTA,CH3:INB,CH4:OUTB



# ➤ PCB 布线建议

www.chipanalog.com

为了达到 CA-IS322x 的最优性能, PCB 布局时需要遵循以下原则:

- 为了保证电源为稳定性和低噪声,低 ESR 和低 ESL 电容器必须靠近器件连接在 VCCI 和 GND 引脚之间以及 VDD 和 VSS 引脚之间,以便在接通外部电源时支持高峰值电流。
- 为避免开关节点 VSSA 引脚上出现较大的负瞬变,需最小化上管的源极和下管的源极的走线,以减小寄生电感效应。
- 当 MCU 与驱动芯片距离较远时,推荐尽可能靠近 EN 或 DIS 引脚处放置旁路电容,以减小噪声干扰。
- 为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,应避免在芯片下方放置任何 PCB 走线、覆铜、焊盘和过孔。建议使用 PCB 切口以防止污染该芯片的隔离性能。
- 用于半桥或高边/低边配置,通道 A 和通道 B 驱动器可以在高达 1500 VDC 的直流母线电压下工作,应尝试增加 PCB 的爬电距离,即高压侧和低压侧 PCB 走线之间的布局。
- 当芯片驱动功率管时,OUT 存在非常高的 di/dt,OUT 环路 PCB 走线寄生电感会导致 EMI 和电压振荡问题,故在设计 PCB 时,芯片应尽可能靠近功率管位置,OUT 走线尽可能宽,环路走线尽可能短,以降低环路寄生电感。
- 当负载较重或开关频率较高时,芯片的损耗也会增加,可以通过适当 PCB 布局将热量传导到 PCB 板上,以达到减小芯片的温度。建议适当地增加 VDD 和 VSS 引脚的 PCB 覆铜,优先最大程度地增加 VSS 的连接。
- 如果系统有多层板设计,建议在 VDD 和 VSS 层放置大量过孔连接,以减小寄生参数。

## **Revision History**

版本	描述	页码	作者	日期
Rev 1.0	Initial publish	All	Robin	Jun.2023

# 重要声明

上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保留因技术革新而改变上述资料的权利。

# http://www.chipanalog.com