

# CA-IS3102W 高稳定性隔离误差放大器 测试板说明

#### 描述

此份文件描述了 CA-IS3102W 测试板的相关使用说明,其中有产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单以及部分测试数据等。CA-IS3102W 评估板可以用来简单评估 CA-IS3102W 参数性能。

#### 芯片简介

CA-IS3102W 是高稳定度的隔离运算放大器,被广泛应用于电源系统。该系列芯片在二次侧继承了高性能高带宽的运算放大器,用来回馈和放大误差信号。被放大的误差信号被传送至一次侧通过缓冲输出。CA-IS3102W 具有宽的输入电源电压范围,可达到 3V~20V。

CA-IS3102W 在一次侧和二次侧将输入电压转换出 3V 输出用于芯片供电。同时转换出高精度 1.225V 分别输出给一次侧和二次侧作为参考电压使用。

#### 测试板 3D 仿真图






图 1 CA-IS3102W PCB 的 3D 仿真图



#### 原理图



# 布线图







# 物料清单

Item	Ref Des	Qty	Description	Package	MFR	PN.
1	C1, C2	2	Ceramic cap 1uF/25V,X7R,0603	0603	-	Standard
2	C3, C4	2	Ceramic cap 1uF/10V,X7R,0603	0603	-	Standard
3	C5, C6	2	Ceramic cap 15pF/50V,X7R,0603	0603	-	Standard
4	C7	1	Ceramic cap 0603 2.2nF/50V,X7R,0603		-	Standard
5	C8, C9	2	Ceramic 0805 cap10uF/5V,X7R,0805		-	Standard
6	J1, J2	2	Connector, Screw Terminal, 5.08, 2P	5.08-2P	Wurth Elektronik	69123651002
7	R1	1	SMD res,42kOhm,1%,0603	0603	-	Standard
8	R2, R6	2	SMD res,0R,1%,0603	0603	-	Standard
9	R3	1	SMD res,10kOhm,1%,0603	0603	-	Standard
10	R4, R8	0	SMD res,0R,1%,0603	0603	-	Standard
11	R5, R7	2	THD res,680R,1%,1/4W	R, 1/4W, THT	-	Standard
12	TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP11, TP15, TP16	0	TEST POINT PC COMPACT	.063"D RED	Keystone	5001
13	TP8, TP9, TP10, TP12, TP13, TP14	0	TEST POINT PC COMPACT	.063"D BLK	Keystone	5000
14	PCB-A017- 01	1	PCB	-	-	-
15	U1	1	Isolated OPAMP	SOIC16-W	Chipanalog	CA-IS3102W

# 测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、6.5 位多功能万用表安捷伦 34465A、高频信号 发生器等。



#### 硬件连接

- 1. 将直流电压源连接到 J1 和 J2; 注意 J1 和 J2 的极性。 注意输入电压范围: 3.0V~20V。
- 2. 函数发生器输出一定频率和幅值的信号,连接到信号的输入端+IN 引脚;
- 3. 通过示波器测量各个通道输出端,可以看 V<sub>REG1</sub>、V<sub>REG2</sub>、REF<sub>OUT1</sub>、REF<sub>OUT2</sub> 电压。用示波器观察 EA<sub>OUT2</sub> 管脚的波形。





图 5 硬件连接示意图

# 测试示例

下图为测试的一些典型波形及特性曲线。































图 24 测试图 1: EAout 精度测试





Rev1.0, Aug ,2021




图 25 测试电路 2: EAoutz 精度测试电路





图 26 测试图 3: 隔离运算放大器测试线路



#### PCB 布线建议

www.chipanalog.com

1. 输入侧VDD1和VDD2旁路电容尽可能摆放在靠近芯片的管脚,距离应控制在2mm以内,如图 27和图 28所示。当需要在供电电源线和地线中放置过孔,应放置在电容相对于芯片管脚的外侧,而非放置在电容和芯片之间,以减少过孔寄生电感的影响,如图 29和图 30所示。



2. CA-IS3102W被广泛应用于隔离开关电源以及电机控制,这些应用中存在高 $\frac{di}{dt}$ 和高 $\frac{dv}{dt}$ 的情况。由于+IN,-IN,COMP引脚为反馈及环路控制引脚,容易受到干扰。设计PCB时,这些信号远离干扰信号。图 31中开关电源路径中存在高 $\frac{di}{dt}$ 和高 $\frac{dv}{dt}$ ,为强干扰源。控制环路路径易受到干扰。PCB走线时应特别注意,远离强干扰源。




图 31 CA-IS3102W 典型应用图





#### **Revision History**

版本	日期	状态描述	
Ver1.0	Aug.2021	初始版本	

# 重要声明

上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保留因技术革新而改变上述资料的权利。

http://www.chipanalog.com