贵广高铁桥梁监测前端设备控制接口文档

版本: V1.0.1

修订日期: 2018年5月31日

一、接入方式

使用 WebSocket 方式接入,后端服务器进行控制时,登陆对应页面建立连接, 像前端机器推送命令,前置机返回处理结果。

测试服务器: 待定

二、报文格式

2.1 报文主体格式

报文主题格式为 JSON 字符串,区分大小写,采用 UTF-8 编码。

(1) 请求报文

```
( "cmd":" stopwork", //请求命令号,必须项,参见第三章协议详情
    "number":" ",//编号,可选项,更新对应编号状态使用
    "adress":" 192.168.37.50"//请求者 ip 地址,日志记录参数,必选项
}
(2) 响应报文
{
    "res": true, //返回结果, true 或 false
    "time": "1527733250"//返回 时间戳
}
```

2.2 WebScoket

报文主体:

```
{ "cmd" : " reset" , " 10" , " adress" : " 192.168.37.50" }
```

报文采用 UTF-8 编码

三、协议详情

1. 前端解调仪控制接口

```
1.1 停止工作模式接口
```

```
(1) 请求报文
{
        "cmd":"stopwork", //请求命令号,必须项,关闭发送模式
        "adress":"192.168.37.50"//请求者 ip 地址, 日志记录参数,
必选项
}
(2) 响应报文
{
        "res": true, //返回结果, true 或 false
        "time": "1527733250"//返回 时间戳
}
```

1.2 开启工作模式接口

(3) 请求报文

.

"cmd":"startwork", //请求命令号, 必须项, 重启解调仪发送"adress":"192.168.37.50"//请求者 ip 地址, 日志记录参数, 必选项

}

```
(4) 响应报文
{
   "res": true, //返回结果, true或false
   "time": "1527733250" //返回 时间戳
}
2. 前端数据库控制接口
     2.1 基准值重置接口
(5) 请求报文
{
   "cmd": "reset", //请求命令号, 必须项, 基准初始化
   "number":"10",//编号,可选项,更新对应编号状态使用
   "adress":"192.168.37.50"//请求者ip地址,日志记录参数,必选项
}
(6) 响应报文
{
   "res": true, //返回结果, true或false
   "time": "1527733250" //返回 时间戳
```

2.2 光栅设备故障修复后,重新寻址接口

(7) 请求报文

}

```
"cmd": "initialization", //请求命令号,必须项,位置初始化
"adress": "192.168.37.50"//请求者ip地址,日志记录参数,必选项

(8) 响应报文
{
    "res": true, //返回结果, true或false
    "time": "1527733250"//返回时间戳
}
```