

Periodic Maintenance Schedule Price List

جدول الصيانة الدورية قائمة الأسعار

Synthetic Oil

زيت صناعي

الرمز Code	الموديل Model	زيت Oil	5,000		10,000		20,000		30,000		40,000		50,000		60,000		70,000		80,000		90,000		100,000		تغيير الزيت Oil Change
			Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	Service	صيانة	
BN7I	ACCENT 1.5	3.8	268	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	1216	828	1604	828	828	828	828	828	828	828	828	365
HCi	ACCENT 1.4	3.5	264	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	1204	816	1473	816	816	816	816	816	816	816	816	352
HCi	ACCENT 1.6	3.6	263	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	1206	818	1272	818	818	818	818	818	818	818	818	354
IG	AZERA 3.5	5.7	361	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1541	1075	1902	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	505
IG	AZERA 2.5	5.8	359	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1537	1071	1981	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	506
GN7	AZERA 3.5	6.1	374	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1709	1105	2587	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	528
SU2Id	CRETA 1.5	3.8	268	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	1757	981	981	981	981	981	981	981	981	365
SU2i	CRETA 2.0	4.3	321	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	1281	893	1582	893	893	893	893	893	893	893	893	430
CN7	ELANTRA 1.6	3.6	263	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	1379	914	1368	914	914	914	914	914	914	914	914	354
CN7	ELANTRA 2.0	4.3	321	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	1455	989	1700	989	989	989	989	989	989	989	989	430
CN7 HEV	ELANTRA HEV 1.6	3.8	268	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	1398	932	1644	932	932	932	932	932	932	932	932	365
CN7 C	ELANTRA 1.5	3.8	299	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	1393	927	1703	927	927	927	927	927	927	927	927	396
CN7 C	ELANTRA 2.0	4.3	321	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	1427	961	1650	961	961	961	961	961	961	961	961	430
N (CN7 N)	ELANTRA 2.0 N Line	5.2	305	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	1462	996	1749	996	996	996	996	996	996	996	996	437
AI3	GRAND i10 1.2	3.5	262	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	1198	783	1251	783	783	783	783	783	783	783	783	350
SX2 HEV	KONA HEV 1.6	3.8	268	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1483	1025	1737	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	365
SX2	KONA 2.0	4.3	321	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1468	1003	1811	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	430
SX2	KONA 2.0 N Line	5.2	305	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1615	1157	1910	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1157	437
OS	KONA 1.6	4	274	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	1260	874	1733	874	874	874	874	874	874	874	874	375
OS	KONA 1.6	3.8	268	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	1330	872	1584	872	872	872	872	872	872	872	872	365
OS	KONA 2.0	4	274	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1275	887	1603	887	887	887	887	887	887	887	887	375
LX2	PALISADE 3.5	5.7	361	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1641	1121	1948	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	505
LX2	PALISADE 3.8	6.5	372	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1726	1152	2200	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	536
TM	SANTAFE 2.5	5.8	359	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1548	1083	1794	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	506
TM	SANTAFE 3.5	6.1	374	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1571	1105	2152	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	528
MX5	SANTAFE 2.5	5.8	359	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1548	1083	1794	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	506
MX5C	SANTAFE 2.0	5.4	350	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1552	1086	1867	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	486
DN8 HEV	SONATA Hybrid 2.0	4.3	321	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	1450	984	1696	984	984	984	984	984	984	984	984	430
DN8	SONATA 2.0	4	274	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	1417	952	1516	952	952	952	952	952	952	952	952	375
DN8	SONATA 2.5	5.8	359	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1548	1083	1794	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	506
KS	STARGAZER1.5	3.8	268	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	1707	931	931	931	931	931	931	931	931	365
US4	STARIA Diesel 2.2	6.5	395	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1674	1068	1108	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	559
US4	STARIA 3.5	6.1	374	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1641	1037	2085	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	528
NX4e	TUCSON 1.6T	4.8	334	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	1418	953	1788	953	953	953	953	953	953	953	953	455
NX4E	TUCSON 2.0	4.3	321	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	1393	927	1615	927	927	927	927	927	927	927	927	430
NX4e	TUCSON 2.5	5.8	360	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1470	1004	1716	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	507
NX4e N	Tucson 1.6T N Line	4.8	334	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	1418	953	1788	953	953	953	953	953	953	953	953	455
QXI	VENUE 1.0T	3.6	264	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	1265	808	1538	808	808	808	808	808	808	808	808	355
JS	Veloster 2.0 A/T	4	274	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	1353	887	1603	887	887	887	887	887	887	887	887	375
JSN	Veloster 2.0 A/T	4.8	295	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1614	1095	1848	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	416

Please refer to the service advisor if your car model is not listed

Prices are inclusive of VAT

Prices are subject to change

* Service at 5,000 KM is with Mineral Oil

* At each 10,000 KM interval, Synthetic Oil is used

يرجى مراجعة مسؤول الخدمة في حال عدم وجود سيارتك ضمن القائمة

الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة

الأسعار قابلة للتغيير

• الصيانة عند 5,000 كم يتم استخدام الزيت المعدني
• يتم استخدام الزيت التخليقي عند كل 10,000 كم

Work Points Description for Periodic Maintenance

وصف نقاط الأعمال للصيانة الدورية

Work Description	10K	20K	30K	40K	50K	60K	70K	80K	90K	100K	وصف الأعمال
1 Engine Oil & Oil Filter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	١ زيت المحرك وفلتر الزيت
2 Air Filter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	٢ فلتر هواء المحرك
3 Spark Plugs (Platinum)								R			٣ البواجي (البلاتينيوم)
4 Fuel Hoses Line & Fuel Tank	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٤ خرطوم الوقود وخزان الوقود
5 Fuel Filter (if applicable)						R					٥ فلتر الوقود (إن وجد)
6 Hoses and pipes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٦ الخرطوم والليان
7 Coolant Fluid	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	٧ سائل التبريد (الرادياتر)
8 Battery Condition / Top up (if required)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٨ حالة البطارية
9 Check Brake Front and Rear	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	٩ فحص الفرامل الامامية والخلفية
10 Brake Fluid level	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	١٠ مستوى زيت الفرامل
11 Parking Brake	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	١١ فرامل الوقوف (الجلنط)
12 Wiper Fluid level	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	١٢ مستوى سائل المساحات
13 A/C Filter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	١٣ فلتر هواء المكيف
14 Check Horn	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	١٤ فحص البوري
15 Drive Shaft & Axle Shafts	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	١٥ عمود الدوران والعكوس
16 Suspension, Arms, Shock Absorbers & Stabilizer Bar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	١٦ وصلات نظام التعليق، المقصات، المساعدات، أذعة التوازن
17 Tires Air Pressuers & Check Wheel Rims	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	١٧ قياس ضغط هواء الإطارات وفحص الجنوط
18 Power Steering fluid Level (if equipped)	I	T	I	T	I	T	I	T	I	T	١٨ مستوى سائل نظام التوجيه (الدركسيون) ان وجد
19 Manual-Transmission (if equipped)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	١٩ زيت ناقل الحركة اليدوي (إذا المركبة مزودة به)
20 Auto-Transaxle*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٠ زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي*
21 Differential Oil (if applicable)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢١ زيت الدفرنس (إن وجد)
22 Transfer Case Oil	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٢ زيت الدبل
23 Engine & Transmission Mountings	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٣ كراسي المحرك وناقل الحركة
24 A/C Function	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٤ كفاءة المكيف
25 Exhaust System and Mounting	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٥ نظام العادم وربلات العادم
26 Wiper Blades & Glass Washers	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٦ ربلات المساحات ورشاشات تنظيف الزجاج
27 Lubricate Locks & Hinges, Check Doors Rubbers	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	٢٧ تشحيم فصالات الأبواب وفحص ربلات الأبواب
28 Check Engine Condition & Read DTS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٨ فحص المحرك بالكمبيوتر
29 Check All Fluid Leak (Engine-power steering-Trans)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٢٩ فحص تهريب السوائل (المحرك -الدركسيون- ناقل الحركة)
30 Engine Outside Belt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٠ سير المحرك الخارجي
31 Check Headlamp	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣١ فحص الأنوار الخارجية
32 Seat Belts Function and Airbag	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٢ أحزمة الأمان ولمبة تحذير الابرناق
33 Radio-NAV if fitted	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٣ الراديو و نظام الملاحة
34 Check internal light	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٤ الانارة داخل مقصورة القيادة
35 Check Window Operation	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٥ مفاتيح زجاج النوافذ
36 Sunroof Operation	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٦ فحص عمل فتحة السقف
37 Check Door lock	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	٣٧ فحص أقفال الأبواب
38 Fuel Additive **	Add	Add	Add	Add	Add	Add	Add	Add	Add	Add	٣٨ إضافة معالج الوقود **

ملاحظات

- ١- تُضاف مواد الوقود حسب التوصية وموافقة العميل
- ٢- يشمل جدول الصيانة الوارد أعلاه موديلات عام 2016 وأعلى
- ٣- يستمر ضمان السيارة عند الالتزام بجدول الصيانة كإجراء وقائي
- ٤- يُستبدل سير المحرك بناءً على موديل وعدد الكيلومترات الفوصى به من مستشار مقدم الخدمة
- ٥- تتغير (مكونات) الفرامل في حال أوصى به مقدم الخدمة
- ٦- يُرجى اتباع توصيات مقدم الخدمة في ما يخص موازنة الإطارات وضبطها
- ٧- يُستبدل زيت ناقل الحركة (القير) وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة المذكورة في دليل المالك وتحسب تكلفتها بناءً على ذلك
- ٨- تبدأ أول خدمة من 5000 كم ويتغير زيت المحرك من نوع 15W-40

I = فحص العناصر وقطعها
R = الاستبدال أو التغيير
A = ضبط
C = التنظيف
T = التعينة
L = تزييت

NOTES

1. Add Fuel Additives as recommended upon customers approval only
2. The above mentioned maintenance schedule covers Model year 2016 and above
3. We ensure your Car Warrnaty as you follow the Maintenance Schedule as preventive measures
4. Drive Belt Replacement depending on Model & Mileage as advised by the Service Advisor
5. Change the Brakes as you are notified by the Service Department
6. Follow the Service Department notification on Wheel Balancing & Alignment.
7. Replace Autotransmission oil according to the manufacturer recommendations mentioned in owner's manual, Cost will be added accordingly
8. First Service starts from 5,000KM and will use Mineral oil 15W-40

I = Inspect items and their related parts.
R = Replace or Change
A = Adjust
C = Clean
T = Top-up
L = Lubricate