Leçon 0 - Installer le logiciel sur votre Ordinateur

Avant de pouvoir profiter pleinement des leçons qui suivent, il est nécessaire de veiller à installer correctement le logiciel « Arduino » sur votre ordinateur et vous assurer que la carte de contrôle Elegoo UNO dont est équipé votre robot est bien reconnue par le logiciel afin de pouvoir « déverser » les codes exemples sur celle-ci.

Veuillez noter qu'à chaque déversement de code, le module BLUETOOTH doit être retiré du robot. Dans le cas contraire, une erreur surviendra durant le déversement.

En effet, le module BLUETOOTH utilise les pins TX et RX, qui sont celles qui permettent la communication avec l'ordinateur.

Etape 1: Rendez-vous à l'adresse https://www.arduino.cc/en/Main/Software et recherchez la page suivante :



Vous y trouverez la toute dernière version du logiciel Arduino.

Etape2: Téléchargez l'exécutable permettant l'installation du logiciel

Windows Installer
Windows ZIP file for non admin install

Procédez à l'installation :

Support the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.




JUST DOWNLOAD


CONTRIBUTE & DOWNLOAD

JUST DOWNLOAD


Pressez le bouton « Download »




Nous proposons aussi le logiciel à la dernière version sur nos CD fournis avec les kits.




Choisir « I Agree »




Choisir « Next »




Définir le répertoire d'installation du logiciel



Valider



Installer le logiciel suivant pour garantir que l'ordinateur reconnaîtra la carte



Vous avez maintenant cet icône sur votre bureau



Lancer le programme

```
Sketch_jul14a | Arduino 1.6.9


File Edit Sketch Tools Help

Sketch_jul14a


1 void setup() {
2  // put your setup code here, to run once:
3  4 }
5  6 void loop() {
7  // put your main code here, to run repeatedly:
8  9 }

Arduino/Genuino Uno on COM74
```





Le menu « port » n'est plus grisé et vous permet de sélectionner la carte




FELICITATIONS, VOUS ETES PRETS POUR VOS PREMIERES EXPERIMENTATIONS!

Dépannage


La carte n'est pas reconnue par votre ordinateur. Il s'agit très certainement d'un problème de drivers. Rendez-vous vous à l'adresse suivante et téléchargez le programme contenant les drivers nécessaires au bon fonctionnement de la carte.

http://www.drivethelife.com/

Ouvrir le gestionnaire de périphériques



Clic droit sur le matériel inconnu



Vous pouvez définir le répertoire des drivers manuellement

