Memoria

Wednesday, 23 August 2023

16:24

-	Località = Come in memoria viene mantenuto un indirizzo
	 Località temporale = L'indirizzo una volta letto probabilmente dopo verrà reino
	 Locaità spaziale = Se l'indirizzo viene letto, gli indirizzi vicini verranno letti
-	Gerarchia della memoria = Più ci si allontana dal processore, e più la dimensioni aum
	 Quindi più la memoria è piccola e più costano i bit ma è anche più velocee
	 SRAM > DRAM > Flash memory > Dischi magnetici
	 SRAM = una array di memoria con 1 sola porta per leggere e scrivere
	 Hanno un accesso con tempo fisso
	 Non ha bisogno di refresh e quindi la velocità è quanto il clock
	DRAM
	□ Deve essere refreshato
	 Deve essere riletto e riscritto
	□ Più economico
	 E' stato migliorato con l'aggiunta di un clock che lo sincronizza con
	Qui si chiama SDRAM
	 Si possono leggere più righe alla volta
	Flash memory
	 E' una memoria a solo lettura programmabile
	 Utilizzano un controller per ottimizzare la scrittura, questo è chiar
	Disk memory
	 Consiste in una collezione di piastre che ruotano, ed essi sono cope
	 Per leggere/scrivere si utilizza una mano che si muove che ha sulla
	elettromagnete
	 Ogni disco è diviso in piccoli cerchi concetrici chiamati tracks

Seek, portare la testa nel appropriato track

Ogni track è divisa in sezione che contiene i bits

- Rotation delay, il disco inizia a ruotare e noi leggiamo/scrivian
- Transfer time dove trasferiamo blocchi di bits
- Le informazioni vengono copiate solamente tra livelli adiacenti

Per accedere data, si usano 3 step:

- Se l'informazioni che cerchiamo si trova ad un indirizzo alto, si chiama hit. Senò
 - Hit rate = La frazione di accessi di memoria trovati sopra
 - Hit time = il tempo necessario per l'accesso ad una memoria compreso il t
 - Miss penality = Il tempo necessario per rimpiazzare un blocco da un livello