

DABIN-SN Apéndice

INTRODUCCION


La versión especial de DABin, modelo SN, soporta el protocolo SNMP V1 para leer el valor de sus tags. También es capaz de enviar traps en caso de de un tag cambie de estado (de normal a alarma y viceversa)

Más allá de las caracteristicas especiales SNMP el resto del funcionmiento del equipo es igual al estandar, excepto por que las alarmas se "autoreconocen" al volver a valores normales.

CONFIGURACIÓN


Para configurar el DABin-SN se necesita una versión especial del **software DCM**. Instale normalmente el software DCM usando el archivos "dcmsetup.exe" y luego utilice el ejecutable "DCM SNMP.EXE" para configurar al equipo.

Para habilitar las características SNMP vaya a la lengüeta SNMP en las propiedades del DABin. Tilde "Enable SNMP" y configure la dirección IP a la cuál se van a enviar los traps. Finalmente configure los "Communities Names" de la misma manera que los configuró en su SNMP Manager.



www.exemys.com Página 1 de 3

Para que el DABin-SN envíe un **trap** cada vez que un tag cambia de estado vaya a la lengüeta "Alarm" y tilde "Send a trap" después de habilitar alarma tildando "Alarm Enable". Luego configure las condiciones de alarma como en el DABin estandar.



DESCRIPCIÓN DE LA MIB

El archivo MIB describe al conjunto de parámetros accesibles por el protocolo SNMP en cada equipo en particular. Encontrará junto con este apéndice el archivo *DABIN.MIB* correspondiente al DABin-SN.

A continuación de detallan las variable y traps descriptos en la MIB

Variables	OID	Descripción
sysDescr	1.3.6.1.2.1.1.1	Descripción del dispositivo
	.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr	
sysObjectID	1.3.6.1.2.1.1.2	OID del DABin-SN
	.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID	
sysUpTime	1.3.6.1.2.1.1.3	Tiempo desde el encendido
	.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime	
tagIntValue	*.1.1.1.2.1.1	Valor entero truncado del tag
	*.dabinStatus.tags. tagsTables. tagIntTable. tagIntEntry.tagIntValue	
tagIntName	*.1.1.1.2.1.2	Nombre del tag
	$\hbox{\tt ^*.} dabin Status.tags.\ tags Tables.\ tagInt Table.\ tagInt Entry.tagInt Name$	
tagIntIndex	*.1.1.1.2.1.100	Indice de la tabla de tags (no
	*.dabinStatus.tags. tagsTables. tagIntTable. tagIntEntry.tagIntIndex	accesible)
ipTraps	*.10.1	Dirección IP destino de los traps
	*.config.ipTraps	

^{*} Los OID en formato numérico comienzan con .1.3.6.1.4.1.18284.1.1.1

www.exemys.com Página 2 de 3

^{*} Los OID en formato texto comienzan con .iso.org.dod.internet.private.enterprises.exemys.products.inetBasedSupervision.dabin dabinStatus.tags. tagsTables. tagIntTable. tagIntEntry

Trap	Descripción	
1-dabinTagIntInAlarm	Tag cambia de estado normal a estado de alarma (envía el valor y nombre del tag)	
2-dabinTagIntAcked	Tag cambia de estado de alarmanormal a estado normal (envía el valor y nombre del tag)	

Ante cualquier duda pongase en contacto con nosotros a través de soporte@exemys.com

www.exemys.com Página 3 de 3