

Samostatný testovací režim K8062

Velleman Kit Legen Heirweg 33 9890 Gavere Belgium

Pro samostatný testovací režim DMX musí být mezi konektory SK1(+) a SK2(-) připojena 9V baterie. K ovládání v testovacím režimu se používá tlačítko SW1.

Ovládání:

- Nepřipojujte jednotku k USB kabelu.
- Jednotku zapneme krátkým stiskem tlačítka. LED napájení se rozsvítí a jednotka začne vysílat DMX kód "0" do všech 512 DMX kanálů.
- Další stisk tlačítka zvýší kód do všech kanálů na '1', další stisk zvýší na '2' atd.
- LED "DMX signál" začne periodicky blikat po několika stiscích testovacího tlačítka.
- Záblesky LED jsou delší po dalších několika stiscích.
- Po 256 stisku se vnitřní čítač vynuluje a jednotka začne opět vysílat kód "0" do všech 512 DMX kanálů
- Použijete-li jako testovací zařízení stmívač, měli byste vidět jak s každým stiskem tlačítka stoupá intenzita světla.
- Pro vypnutí podržte tlačítko po dobu asi 3 vteřin, dokud LED nezhasne.

Prosíme, navštivte <u>www.velleman.be</u> pro více informací a software zdarma