Perforar soportes

Espacio de trabajo:

Utilizamos la mesa de trabajo central con el taladro de mano, y una plantilla diseñada para tal fin.

Para este trabajo necesitamos:

Mecha 6mm Lima redonda y plana (para eliminar rebarbas) Taladro de mano Morza Plantilla de papel con medidas

¿Cómo se hace?

Con los soportes previamente marcados, procedemos a perforar con el taladro de mano, sosteniendo el soporte con la morza. Una vez realizadas las perforaciones, limamos las rebarbas.

Recomendaciones o advertencias

Recomendamos utilizar un taco de madera que la morza pueda sujetar el soporte y permita apoyarlo encima para perforar sobre él.