Redes de computadoras

Capa de Red - Router

Las diapositivas están basadas en en libro: "Redes de Computadoras – Un enfoque descendente" de James F. Kurose & Keith W. Ross

Router

Un router es un equipo especializado conectado a más de una red.

Ejecuta un software que le permito mover datos desde una red a otra.

Fabricantes:

- Cisco
- Juniper
- Bay networks
- tp-link

Router

Funciones:

- Restringir broadcast a la red LAN
- Función de puerta de enlace predefinida (default gateway)
 - Mover datos entre redes
 - Enrutamiento Routing
 - Reenvío Forwarding
- Estimar la mejor ruta

Router Broadcast

En las redes se utiliza el broadcast para envíar datos a todos los host de la red para realizar determinados informes.


Mientras más hosts existan en la red mayor será este tráfico, quitando ancho de banda para los datos realmente útiles.

Para ello es posible partir las redes en sub-redes, el broadcast se restringe entonces a cada red.


Router default gateway

Para comunicarse con un host en otra red, como es el caso de un host accediendo a un sitio en Internet, se enviará el paquete a travez de la puerta de enlace predefinida (el router)

El router examinará el destinatario y realizará una decisión de reenvío (**forwarding**).



Puertos de entrada



Capa física: Recepción a nivel de bit

Capa de Enlace: por ejemplo ethernet

Conmutación decentralizada:

Dado un datagrama de entrada, encontrar el puerto de salida usando la tabla de reenvío en la memoria del puerto

Se debe encolar los paquetes si los datagramas se reciben más rápido de lo que se pueden enviar.

Centros de conmutación

- Transfieren paquetes de los buffers de entrada a los buffers apropiados
- Tasa de conmutación: Tasa a la cual los paquetes son transferidos de entradas a salidas.
 - Si hay n entradas, es deseable que la tasa de conmutación sea N veces la tasa de entrada por uno de los enlaces.
- Tres tipos de conmutación
 - Memoria
 - Red de interconexión
 - Bus

Tipos de conmutación




Figure 4.8 ◆ Three switching techniques

Conmutación vía memoria

Routers de primera generación:

Eran computadoras tradicionales con la función de conmutación bajo el cotrol directo del CPU

- Los paquetes eran copiados a memoria y luegos leídos ahí
- La velocidad es limitada por el ancho de banda de memoria

Conmutación vía bus

- El datagrama se envía desde el puerto de entrada al de salida por el bus común
- Limitado por velocidad del bus
- Bus Cisco 5600 de 32 Gbps es generalmente suficiente para routers de acceso a la red.

Buffers

Se utilizan buffers para encolar los paquetes cuando se reciben más rápido de lo que se emiten.

En el puerto de salida ocurre retardo de encolamiento y hasta pérdida de paquetes cuando se produce overflow en el buffer.

En el puerto de entrada puede ocurrir si la conmutación ocurre más lentamente que la suma de la capacidad de los puertos de entrada.

Bloqueo Head of the line (HOL)

Los datagramas trancados al inicio del buffer evitan que el resto avance.

Conmutación vía una red de interconexión

Se desea superar los problemas de ancho de banda de los buses

Se usan redes de mallas y otras redes diseñadas para multiprocesadores

Ej: Cisco 12000 switches de 60Gbps en la red