
2102-447 Electronic Circuits Laboratory การทดลองเรื่อง LabVIEW (LV)

อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 15 สิงหาคม 2562, 2กรกฎาคม 2567

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) เป็นภาษาชุดคำสั่งแบบภาพ (Graphical programming language) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานด้านการวัดและทดสอบ โดยพื้นฐาน LabVIEW ใช้วิธีการลากวัดถุมาวางแทนการเขียนคำสั่งในการสร้างโปรแกรม วัตถุแต่ละชิ้นมีหน้าที่และวิธีใช้งานที่เทียบได้ กับการเขียนภาษาชุดคำสั่งแบบตัวอักษร เช่น คำสั่งลูป (Loop) คำสั่งเงื่อนไข (Condition) การจัดการกับตัว แปรอะเรย์ (Array manipulation) การจัดการกับตัวแปรสติรง (String manipulation) เป็นต้น การสร้างโปรแกรม ด้วยวัตถุช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างของโปรแกรมได้ดีกว่าการเขียนชุดคำสั่งด้วยตัวอักษร และมีข้อดีกว่าการเขียน ชุดคำสั่งแบบตัวอักษร คือ ช่วยประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการพิมพ์ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และแก้จุดบกพร่อง (Debug) ได้ง่าย นอกจากนี้ LabVIEW ยังถูกออกแบบมาสำหรับงานวัด จึงมีวัตถุที่ใช้สำหรับ การติดต่อกับเครื่องมือวัด การควบคุมเครื่องมือ (Instrument control) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และการ ทำรายงาน (Report generation) เตรียมมาให้แล้ว

1. ทำความรู้จัก


เปิดโปรแกรม LabVIEW ขึ้นมาโดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน LabVIEW ที่ใช้อยู่เป็น Teaching license แบบ Full development system (FDS) version 2019 หลังจากโปรแกรมเปิดขึ้นมาจะพบหน้าจอแรกของโปรแกรม ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 หน้าจอแรกของโปรแกรม LabVIEW


1.1 LabVIEW Environment

โปรแกรมที่พัฒนาด้วย LabVIEW เราจะเรียกว่า Virtual Instrument (VI) ใฟล์ที่บันทึกจะมีนามสกุลเป็น .vi ในแต่ละ VI จะประกอบส่วนของ Front panel และ Block diagram ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนของ Front panel เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ส่วนนี้จะรับข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม และ นำข้อมูลออกมาแสดงผลให้ผู้ใช้ ส่วนของ Block diagram เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับเขียน source code เพื่อกำหนดการทำงานของ VI



รูปที่ 2 ตัวอย่างของ (ก) Front Panel และ (ข) Block diagram

LabVIEW Front panel: วัตถุที่วางบน Front panel สำหรับรับข้อมูล (Input) เรียกว่า Control วัตถุที่วาง บน Front panel สำหรับแสดงข้อมูล (Output) เรียกว่า Indicator การวางวัตถุที่เป็น Control หรือ Indicator บน Front panel จะทำให้เกิดส่วนที่เรียกว่า Terminal บนหน้าต่างของ Block diagram ด้วย ชนิดของข้อมูล (Data types) ของทั้ง Control และ Indicator มีหลายรูปแบบดังในภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น ตัวเลข (Numeric) สตริง (String) อะเรย์ (Array) บูลลีน (Boolean) ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 การแบ่งประเภทของชนิดข้อมูลใน Block diagram จะใช้สีเป็นตัวช่วย ตัวอย่าง เช่น สีน้ำเงิน หมายถึง ข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม (Integer) สีส้ม หมายถึง ข้อมูล ที่เป็นจำนวนทศนิยม (Floating) สีชมพู หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความ (Character or Text) เป็นต้น




รูปที่ 3 ตัวอย่างของ Control และ Indicator ชนิคต่างๆ

LabVIEW Block diagram: Block diagram เป็นหน้าต่างที่บรรจุ "Source code" ของ VI โดยพื้นฐาน การเขียน code ใน LabVIEW จะเป็นลักษณะกราฟิก ใช้การลากสาย (Wire) เชื่อมระหว่าง Terminal กับ วัตถุที่ เป็นคำสั่งใช้จัดการข้อมูล ซึ่งเรียกว่า Node ซึ่งกีคือ การนำข้อมูลจาก Front Panel ผ่านทาง Control มาจัดการใน Node ก่อนส่งออกมาผ่านทาง Indicator เพื่อมาแสดงผลบน Front panel

1.2 วัตถุใน LabVIEW

วัตถุแต่ละอันใน LabVIEW ไม่ว่าจะเป็น Control หรือ Indicator บน Front panel หรือ Node บน Block diagram มีคุณสมบัติ (Properties) ที่สามารถเข้าถึงได้ เมื่อใช้เม้าส์ชี้ที่วัตถุแล้วกดคลิกขวาจะมี Pop up เมนูให้เลือก เพื่อกำหนดคุณสมบัติ

นอกจากนี้วัตถุทุกชนิดจะมีขา (Pin) ขาที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ขาข้อมูลเข้า และขาข้อมูล ออก วัตถุที่เป็น Control จะมี Pin ที่เป็นขาข้อมูลเข้า ส่วน Node ที่ใช้ จัดการข้อมูลจะมีทั้ง Pin ที่เป็นขาข้อมูลเข้าและขาข้อมูลออก โดยพื้นฐานของ LabVIEW ขาข้อมูลเข้าจะปล่อยว่าง ไว้ไม่ได้ ต้องเชื่อมต่อกับขาข้อมูลออกของ Control หรือวัตถุอื่น มิฉะนั้นจะมี Error เกิดขึ้น แต่ก็มีวัตถุหลายตัวใน LabVIEW ที่มีขาข้อมูลเข้า แต่ได้กำหนดค่าเริ่มต้น (Default) ไว้แล้ว กรณีไม่เชื่อมต่อขาข้อมูลเข้า LabVIEW จะ ใช้ค่าเริ่มต้นในการ Run VI




รูปที่ 4 ตัวอย่างของขาข้อมูลเข้าและขาข้อมูลออกของวัตถุใน LabVIEW

1.3 ตัวอย่างการสร้าง VI

เพื่อให้กุ้นเคยการเขียน VI ใน LabVIEW เราจะเริ่มต้นจากการเขียน VI ที่คูณค่าตัวเลข 2 ตัวจาก Control และนำผลที่ได้ไปแสดงบน Indicator

1) สร้าง VI ใหม่โดยเลือกที่เมนู File \to New VI ของหน้าจอในรูปที่ 1 หรือ กด Ctrl-N จะปรากฎ หน้าต่างของ Front panel และ Block diagram ขึ้น ซึ่งในแต่ละ VI จะต้องประกอบด้วย Front panel และ Block diagram เสมอ ดังแสดงในรูปที่ 5




รูปที่ 5 หน้าต่างของ Front panel และ Block diagram

2) เราจะเริ่มจากการวาง Control ที่เป็นชนิด Numeric จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และ Indicator ที่เป็นชนิด Numeric เหมือนกัน จำนวน 1 ตัว เพื่อแสดงผลของโปรแกรม คลิกขวาใน พื้นที่ว่างของ Front panel จะปรากฎ Control palette, ตามด้วยการเลือก Control → Modern Numeric → Numeric Control เลือกวาง Numeric control ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อ วาง Numerical Control ตัวที่ 2 ถ้าลองใช้เมาส์ดับเบิลคลิกที่ Numerical control ที่วางไว้จะไปที่


Terminal ของมันใน Block diagram การสลับระหว่างหน้าต่างของ Front panel และ Block diagram สามารถทำได้โดยการกด Ctrl-E

- 3) แก้ Label ของ Numeric และ Numeric 2 ให้เป็น x และ y ตามลำคับ ทำได้โดยการคับเบิลคลิกที่ตัว Label
- 4) ในทำนองเดียวกัน เราสามารถวาง Numerical indicator โดยการคลิกขวาเพื่อให้ Control Palette ปรากฏ เลือก Control → Modern Numeric → Numeric Indicator และแก้ Label ของ Numerical indicator เป็น z



รูปที่ 6 (ก) Front panel และ (ข) Block diagram ของ VI คุณเลขหลังขั้นตอน 4


- 5) กด Ctrl-E เพื่อสลับไปยังหน้าต่างของ Block diagram จะเห็น Terminal ของ Numerical control และ Numerical indicator ที่ได้วางไว้ในหน้าต่างของ Front panel ปรากฎอยู่ ดังรูปที่ 6(ข)
- 6) คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของหน้าต่างของ Block diagram จะปรากฏ Function palette ตามด้วยการเลือก
 Programming → Numeric → Multiply เลือกวาง Node ของ Multiplyในตำแหน่งที่เหมาะสม ดัง
 รูปที่ 7



รูปที่ 7 Block diagram ของ VI คูณเลขหลังขั้นตอน 6)


7) ขั้นตอนต่อไปเป็นการ wire สายระหว่าง Terminal นำเม้าสไปชี้ที่ใกล้ Terminal หรือ Node จะ ปรากฎ Pin ให้เห็น นำเม้าสไปชี้ที่ Pin ตัว Pointer จะเปลี่ยนรูปจากลูกศรเป็นรูปคล้ายหลอดด้ายโดย อัตโนมัติ กดคลิกซ้าย ลาก Wire จาก Pin เริ่มต้น ไปยัง Pin ที่ต้องการ กดคลิกซ้ายอีกครั้งเพื่อจบการ Wire ทำการ Wire ให้เสร็จดังรูปที่ 8 (ในกรณีปกติจะ Pointer ของเม้าสจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติ ใน กรณีที่นำ Pointer ไปชี้ที่ Node หรือ Terminal ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ให้กด Ctrl+Shift+คลิกขวา จะปรากฎ Tools palette ขึ้น หรือ เรียกจากเมนู View → Tools palette)

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่ทราบว่า Node ที่อยู่บนหน้าต่างของ Block diagram ประกอบด้วย Pin อะไรบ้าง สามารถ เรียก Context help ได้โดยการกด Ctrl-H



รูปที่ 8 หน้าต่างของ Block diagram ที่ Wire สายเรียบร้อยแล้ว

8) กด Ctrl-E เพื่อเปลี่ยนกลับมายังหน้าต่างของ Front panel ป้อนตัวเลขที่ต้องการใน Numerical Control x และ y สังเกตว่า Numerical indicator z ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ทำการ run VI กดปุ่ม Run บน Toolbar เพื่อดูผลลัพธ์ของ VI ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 หน้าต่างของ Front panel เมื่อ run VI แล้ว


<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีที่มี Error ของการเขียน VI จะไม่สามารถ run VI ได้ ปุ่มถูกศรบน Toolbar จะเป็นรูปถูกศร แตก ในกรณีนี้ให้กด Ctrl-L เพื่อเรียกดู Error lists หรือเรียกจากเมนู View → Error lists ก็ได้ จะปรากฎหน้าต่าง ของ Error lists ขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำในการแก้ไข


2. การทดลอง

ในหัวข้อนี้จะเป็นการทคลองใช้งาน LabVIEW เขียน VI อย่างง่าย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานและ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการควบคุมเครื่องมือวัด

การทดลอที่ 1 การแสดงผลและการวงรอปอย่างง่ายใน LabVIEW

ในการทดลองนี้ จะมีการวาง Numerical control ที่เป็นแบบ Slider และเชื่อมต่อ Numerical indicator ที่เป็น ตัวเลข รูป Tank และ Chart โดยมีการใช้ While loop เพื่อให้ VI ทำงานต่อเนื่องและจะหยุดทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม Stop





รูปที่ 10 (ก) Front panel และ (ข) Block diagram ของ VI การแสดงผลและการวงรอบอย่างง่าย

- 1) เปิด VI ใหม่ โดยไปที่เมนู File → New VI
- 2) เขียน VI การแสดงผลและการวงรอบอย่างง่าย โดยเลือกวัตถุตามรายการต่อไปนี้

Front panel

- 1. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Numeric \rightarrow Vertical pointer slide
- 2. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Numeric \rightarrow Numeric indicator
- 3. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Numeric \rightarrow Tank

- 4. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Graph \rightarrow Chart
- 5. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Boolean \rightarrow Stop button


Block diagram

- 1. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Timing \rightarrow Wait
- Functions palette → Programming → Numeric → Numeric constant
 ใส่ตัวเลบ 100
- 3. Functions palette o Programming o Structures o While loop เมื่อเลือกแล้ว Pointer ของเม้าส์จะเปลี่ยนไปให้คลิกซ้ายตีกรอบให้ครอบวัตถุทั้งหมด
- 3) ลากสายเชื่อมโยงวัตถุตามรูปที่ 10
- 4) สลับไปที่หน้าต่างของ Front panel สั่งให้ VI ทำงานโดยการกดปุ่ม Run
- 5) ลองปรับ Slider คูสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่า เป็นไปตามที่คาคหวังหรือไม่ เมื่อต้องการจบ VI ให้กด ปุ่ม Stop


หมายเหตุ การทดลองนี้ใน While loop มีการใส่คำสั่ง Wait เข้าไป และกำหนดให้รอเป็นเวลา 100 มิลลิวินาที ก่อนที่วนลูปรอบใหม่ ที่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ เพราะถ้าไม่มีการรอระหว่างลูป CPU จะถูกเรียกใช้งานตลอดเวลา ทำ ให้ภาระงานของ CPU เป็น 100 % (สามารถตรวจสอบได้จาก Task manager ของ Windows)

การทดลองที่ 2 การแยกตัวเลขบวกและลบ

ในการทคลองนี้จะมีการสร้างอะเรย์ของตัวเลขทศนิยมที่เป็น Numerical control ให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขเข้าไป ทั้งเลขบวกและลบ VI ที่สร้างขึ้นจะแยกตัวเลขออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เลขบวกและเลขลบ นำมาแสดงมาในอะเรย์ ของ ตัวเลขทศนิยม 2 อะเรย์ที่เป็น Numerical indicator VI นี้จะอ่านค่าจากอะเรย์ของ Numerical control เข้ามาทีละค่า แล้วเปรียบเทียบว่าน้อยกว่าศูนย์หรือไม่ ถ้าใช่ นำตัวเลขไปใส่ในอะเรย์ของเลขลบ ถ้าไม่ใช่ นำตัวเลขไปใส่อะเรย์ของเลขบวก ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบทุกค่าของอะเรย์ของ Numerical control



(n)



รูปที่ 11 (ก) Front panel และ (ข) Block diagram ของ VI การแยกตัวเลขบวกและลบ

- 1) เปิด VI ใหม่ โดยไปที่เมนู File → New VI
- 2) เขียน VI การแยกตัวเลขบวกและลบโดยเลือกวัตถุตามรายการต่อไปนี้

Front panel

- 1. Controls palette o Modern o Array, matrix & cluster o Array จะเห็นว่า วัตถุ Array มีช่องว่างอยู่ ซึ่งเหมือนกับกรณีที่เราอยากสร้างตัวแปรอะเรย์ แต่ ยังไม่ได้กำหนดชนิดของตัวแปร
 - 2. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Numeric \rightarrow Numeric control

นำเอา Numerical control ไปใส่ในช่องว่างของวัตถุ Array อะเรย์ที่ได้จะเป็นอะเรย์ของ Numerical control ที่สามารถรับค่าจากผู้ใช้ได้ แก้ไข Label ให้เป็น Input Array ตอนนี้อะเรย์จะแสดง ค่าสมาชิกของอะเรย์เพียง 1 ค่าเท่านั้น นำ Pointer ของเม้าส์ไปชี้ที่กึ่งกลางด้านล่าง Pointer จะเปลี่ยนเป็น ลูกศร 2 ทาง กดคลิกซ้ายเพื่อขยายการแสดงผลจำนวนสมาชิกของอะเรย์ตามต้องการ

- 3. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Array, matrix & cluster \rightarrow Array
- 4. Controls palette → Modern → Numeric → Numeric indicator
 นำเอา Numerical indicator ไปใส่ในช่องว่างของวัตถุ Array แก้ไข Label ให้เป็น
 Positive Array ปรับขนาดของการแสดงผลจำนวนสมาชิกของอะเรย์ตามต้องการ
 - 5. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Array, matrix & cluster \rightarrow Array
- 6. Controls palette → Modern → Numeric → Numeric indicator
 นำเอา Numerical indicator ไปใส่ในช่องว่างของวัตถุ Array แก้ใข Label ให้เป็น
 Negative Array ปรับขนาคของการแสดงผลจำนวนสมาชิกของอะเรย์ตามต้องการ

Block diagram

- 1. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Numeric \rightarrow Numeric constant
- 2. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Array \rightarrow Initialize array
- 3. Functions palette → Programming → Structures → For loop
 กดคลิกซ้ายให้พื้นที่ของ For loop มีขนาดตามต้องการ นำเม้าส์ไปชี้ที่ด้านข้างของ For
 loop คลิกขวาจะปรากฎเมนูกำหนดคุณสมบัติของ For loop ให้เลือกที่ Shift register จะปรากฎกรอบสี่เหลี่ยม

 พี่ด้านซ้ายและ ட ด้านขวา สร้าง Shift register ซ้ำอีกครั้ง การสร้าง Shift register ก็คือการทำให้ Loop
 structure สามารถนำค่าตัวแปรในลูปก่อนหน้านั้นมาใช้ในลูปปัจจุบัน
- 4. Functions palette → Programming → Structures → Case structure
 กคคลิกซ้ายให้พื้นที่ของ Case structure บรรจุอยู่ภายใน While loop ค่าเริ่มต้นของ
 Case structure ใน LabVIEW จะมีอยู่ 2 กรณี คือ True และ False การสลับระหว่าง True และ False ให้กดที่
 Drop-down-lists ด้านบน หรือ ลูกศรด้านข้าง
- 5. เลือกให้ Case structure เป็น True เลือกวัตถุ Functions palette → Programming → Array
 → Build array

นำไปใส่ใน Case structure ปรับขนาดของ Build array ให้รับอินพุศได้ 2 Pin โดยนำ
Pointer ของเม้าส์ไปชี้ที่กึ่งกลางค้านล่าง Pointer จะเปลี่ยนเป็นลูกศร 2 ทาง กดคลิกซ้ายเพื่อปรับจำนวนอินพุศ
6. เลือกให้ Case structure เป็น False เลือกวัตถ Functions palette → Programming → Array

6. เลอกโท Case structure เปน False เลอกวัตถุ Functions palette → Programming → Array
→ Build array

นำไปใส่ใน Case structure ปรับขนาดของ Build array ให้รับอินพุตได้ 2 Pin โดยนำ Pointer ของเม้าส์ไปชี้ที่กึ่งกลางด้านล่าง Pointer จะเปลี่ยนเป็นลูกศร 2 ทาง กดกลิกซ้ายเพื่อปรับจำนวนอินพุต


- 7. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Comparison \rightarrow Less?
- 8. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Numeric \rightarrow Numeric constant
- 3) ลากสายเชื่อมโยงวัตถุตามรูปที่ 11
- 4) สลับไปที่หน้าต่างของ Front panel ใส่ตัวเลขใน Input array ตามต้องการให้ผสมระหว่างเลขบวกและ เลขลบ
 - 5) สั่งให้ VI ทำงาน โดยการกดปุ่ม Run 🗗
 - 6) สังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่า เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่


การทดลองที่ 3 การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Instrument driver

การทดลองนี้จะเป็นการสร้าง VI ที่มีความสามารถในการติดต่อกับเครื่องกำเนิดสัญญาณ WaveGen ของ ดิจิทัลออสซิลโลสโคป Keysight รุ่น InfiniiVision ที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมรูปคลื่น ขนาด และ ความถี่ LabVIEW สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านการเชื่อมต่อของพอร์ตในรูปแบบต่างๆ เช่น พอร์ต อนุกรม (Serial port) พอร์ต GPIB (General Purpose Interface Bus) หรือ พอร์ต USB เป็นต้น สำหรับชุดทดลอง ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟตรงเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB หรือ พอร์ตอนุกรม ดิจิทัลออสซิลโลสโคปที่มีฟังก์ชันการกำเนิดสัญญาณในตัว ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ต USB

หมายเหตุ แหล่งกำเนิดไฟตรงในห้องปฏิบัติการมี 2 รุ่น คือ Agilent รุ่น E3631A ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอนุกรม และ Keysight รุ่น E36311A ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB

LabVIEW สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านวัตถุพื้นฐานที่มีอยู่ใน LabVIEW ซึ่งต้องทราบคำสั่ง และขั้นตอนที่ใช้ในการสื่อสารของอุปกรณ์แต่ละชนิด (ศึกษาได้จากคู่มือของอุปกรณ์นั้น) อีกวิธีการหนึ่งที่ สามารถทำได้ คือ การใช้ Instrument driver ซึ่งเป็น driver สำหรับเครื่องมือวัดนั้น โดยส่วนใหญ่ Instrument driver จะถูกพัฒนาโดยบริษัทเครื่องมือวัดให้สามารถใช้งานร่วมกับ LabVIEW โดย Instrument driver เป็นวัตถุที่ได้ รวบรวมคำสั่งพื้นฐานของเครื่องมือวัดนั้นเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสั่งงานเครื่องมือวัดในระดับสูง เราจึงสามารถใช้หรือสั่งงานเครื่องมือวัดได้สะดวกและง่าย





รูปที่ 12 (ก) Front panel และ (บ) Block diagram ของ VI เพื่อควบกุม WaveGen


- 1) เปิดเครื่องดิจิทัลออสซิลโลสโคป รอให้ออสซิลโลสโคปพร้อมใช้งาน
- 2) ใช้สายสัญญาณต่อ Output จาก WaveGen เข้ากับ CH1 ของออสซิลโลสโคป
- 3) เปิด VI ใหม่ โดยไปที่เมนู File \longrightarrow New VI
- 4) เขียน VI ตามรายการต่อไปนี้

Front panel

1. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow I/O \rightarrow VISA resource name

VISA resource name จะมี Drop-down-menu ให้เลือกเป็น USB0::xxxxx:INSTR (หมายถึง เครื่องมือที่ต่ออยู่กับพอร์ต USB หมายเลข 0 ในที่นี้ คือ ออสซิลโลสโคป)

- 2. Controls palette → Modern → Numeric → Vertical pointer slide แก้ Label เป็น Amplitude กำหนด Scale ต่ำสุดเป็น 0.1 เนื่องจาก Waveform generator ที่ใช้ ให้ Output อยู่ในช่วง 0.1 – 10 Vpp
- 3. Controls palette → Modern → Ring & Enum → Text ring
 แก้ Label เป็น Waveform function กคคลิกขวาเพื่อกำหนดคุณสมบัติ เลือกที่ Edit items ให้เอา
 Tick ที่ Sequential values ออก ใส่ค่าตามรูปที่ 13
 - 4. Controls palette → Modern → Numeric → Numerical control แก้ Label เป็น Frequency
 - 5. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Boolean \rightarrow Stop button



รูปที่ 13 การกำหนดค่าสมาชิกของ Text ring

Block diagram


- $1. \ Functions \ palette \rightarrow Instrument \ I/O \rightarrow Instrument \ drivers \rightarrow Agilent \ 2000 \ 3000 \ X$ series \rightarrow Initialize.vi
- 2. Functions palette → Instrument I/O → Instrument drivers → Agilent 2000 3000 X series → Configure → Waveform generator → Enable generator output.vi
 - 3. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Boolean \rightarrow True constant
 - 4. Functions palette \to Programming \to Structures \to While loop กำหนดพื้นที่ของ While loop ตามความเหมาะสม

- Functions palette → Instrument I/O → Instrument drivers → Agilent 2000 3000 X
 Series → Configure → Configure waveform characteristics.vi
- 6. Functions palette → Instrument I/O → Instrument drivers → Agilent 2000 3000 X series → Configure → Configure waveform amplitude.vi
 - 7. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Timing \rightarrow Wait
 - 8. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Numeric \rightarrow Numeric constant
- 9. Functions palette \rightarrow Instrument I/O \rightarrow Instrument drivers \rightarrow Agilent 2000 3000 X series \rightarrow Configure \rightarrow Waveform generator \rightarrow Enable generator output.vi
 - 10. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Boolean \rightarrow False constant
- 11. Functions palette \rightarrow Instrument I/O \rightarrow Instrument drivers \rightarrow Agilent 2000 3000 X series \rightarrow Close.vi
 - 2) ลากสายเชื่อมโยงวัตถุตามรูปที่ 12
 - 4) สลับไปที่หน้าต่างของ Front panel สั่งให้ VI ทำงานโดยการกดปุ่ม Run
- 5) ลองปรับ Amplitude, Waveform function และ Frequency คูสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่า เราสามารถสั่งงาน Waveform generator เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อต้องการจบ VI ให้กด ปุ่ม Stop

การทดลองที่ 4 แนะนำ Express VI


คังได้กล่าวมาแล้วว่า โปรแกรมที่พัฒนาด้วย LabVIEW จะเรียกว่า VI อันที่จริงแล้ว วัตถุหรือ Node ที่เรา วางในหน้า Block diagram ก็เป็น VI แบบหนึ่ง เพื่อความสะควกในการใช้งานทาง National Instrument ได้สร้าง VI ขึ้นมาชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Express VI Express VI เป็น VI ที่มี Dialog box เพื่อช่วยให้ความสะควกและรวดเร็วแก่ ผู้ใช้งานในการตั้งค่า หรือ config พารามิเตอร์ต่างๆ Express VI ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย เช่น การ หาขนาดหรือแอมพลิจูดของสัญญาณรายคาบ (Period signal) การหาความถิ่ของสัญญาณรายคาบ เป็นต้น


หลังจากวางวัตถุที่เป็น Express VI ใน Block diagram แล้ว Dialog box ของ Express VI นั้น จะปรากฏ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ หรือผู้ใช้สามารถกดคับเบิ้ลคลิกที่วัตถุ หรือ กดคลิกขวาแล้ว เลือก properties เพื่อให้แสดง Dialog box ขึ้นมา ตัว Express VI จะมีไอคอนที่ใหญ่กว่าของ VI ปกติและจะมีพื้น หลังเป็นสีฟ้า ตัวอย่างของ Dialog box ของ Simulated signal ซึ่งเป็น Express VI แสดงในรูปที่ 14



รูปที่ 14 ตัวอย่าง Dialog box ของ Simulated signal: Express VI ผู้ใช้สามารถตั้งก่าพารามิเคอร์ต่างๆ ได้อย่างสะควก

ในการทดลองนี้ เราจะเขียน VI ที่ใช้วัตถุของ Simulate signal ซึ่งเป็น Express VI ในการสร้างสัญญาณ จำลองที่เป็นรายกาบ และใช้ Timing and Transition Measurement ซึ่งก็เป็น Express VI ให้คำนวณหาค่าความถื่ และกาบของสัญญาณที่ได้จำลองขึ้น





รูปที่ 15 (ก) Front panel และ (ข) Block diagram ของ VI เพื่อการจำลองสัญญาณและหาค่าความถี่และคาบเวลา

- 1) เปิด VI ใหม่ โดยไปที่เมนู File → New VI
- 2) เขียน VI โดยเลือกวัตถุตามรายการต่อไปนี้

Front panel

- 1. Controls palette o Modern o Numeric o Vertical pointer slide กคกลิกขวา เลือก Visible display แล้วเลือก Digital display เพื่อแสดงตัวเลข วัตถุนี้ใช้ เป็นตัวป้อนค่าความถิ่ของสัญญาณที่จะจำลองขึ้น
 - 2. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Graph \rightarrow Waveform graph
 - Controls palette → Modern → Numeric → Numeric indicator
 แก้ใบ Label ให้เป็น Frequency
 - 4. Controls palette → Modern → Numeric → Numeric indicator แก้ใจ Label ให้เป็น Period
 - 5. Controls palette \rightarrow Modern \rightarrow Boolean \rightarrow Stop Button

Block diagram

- 1. Functions palette → Programming → Structures → While loop
 กคคลิกซ้ายให้พื้นที่ของ While loop มีขนาดตามต้องการ นำวัตถุที่มีอยู่ใน Block
 diagram ทั้งหมดเข้าไปอยู่ใน While loop ที่มุมขวาล่างของ While loop จะมีปุ่มที่ใช้กำหนดเงื่อนไขของการหยุด
 วน loop ให้คลิกขวาที่ปุ่มนั้น เลือกเงื่อนไขของการหยุดเป็น Stop if True
 - 2. Functions palette \rightarrow Programming \rightarrow Timing \rightarrow Wait (ms)

- 3. Functions palette → Programming → Numeric → Numeric constant แก้ใจ ตัวเลขเดิมให้เป็นเลข 10 ลงไป
- 4. Functions palette \rightarrow Express \rightarrow Input \rightarrow Simulate sig

เมื่อวางวัตถุลงบน Block diagram จะปรากฎ Dialog box ขึ้น ให้เลือก Signal Type เป็นสัญญาณที่เราชอบ เช่น Sine Triangle Square หรือ Sawtooth (ไม่เลือก DC) เลือกค่าความถี่ จำนวน Sample per second ตามชอบใจ กด ปุ่ม OK Dialog box จะปิดลง

5. Functions palette → Express → Signal analysis → Timing-Trans
เมื่อวางวัตถุลงบน Block diagram จะปรากฎ Dialog box ขึ้น ให้คลิกเลือกพารามิเตอร์
ที่อยากให้แสดง ในที่นี่เลือก Frequency และ Period นิสิตอาจจะเลือกพารามิเตอร์อื่นเพิ่มเติมก็ได้ กด ปุ่ม OK
Dialog box จะปิดลง

3) ลากสายเชื่อมโยงวัตถุตามรูปที่ 15 ข)

มีข้อสังเกตุว่า สายเชื่อมโยงวัตถุมีหลากหลายสี แต่ละสีมีความหมาย เช่น เส้นสีเขียวแทนข้อมูล ชนิด Boolean เส้นสีส้มแทนข้อมูลชนิด Float ในบางกรณี LabVIEW ยอมให้มีการเชื่อมโยงสายระหว่างวัตถุที่ใช้ ข้อมูลต่างชนิดกัน อย่างเช่น ข้อมูลจากวัตถุจำพวก Express VI เป็น Dynamic data (ข้อมูลที่มีเฉพาะใน LabVIEW) สามารถเชื่อมต่อไปยังวัตถุ Numerical indicator ได้ แต่มีจุดแดงที่ Numerical indicator แสดงว่า เกิดการใช้ข้อมูล ต่างประเภทกัน

- 4) สลับไปที่หน้าต่างของ Front panel
- 5) สั่งให้ VI ทำงาน โดยการกดปุ่ม Run 🖒
- 6) สังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่า เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ นิสิตอาจจะลองเลือก Express VI ชนิคอื่นเพื่อหาค่า อื่นของสัญญาณที่ได้จำลองขึ้น เช่น ค่ายอดถึงยอด ค่าเฉลี่ย ค่า rms เป็นต้น